

little tikes®

641213M

XIM641213-1 - 11/15

www.littletikes.com

www.littletikes.co.uk

www.littletikes.nl

www.littletikes.pl

ENGLISH

SANDY LAGOON WATERPARK™

Ages: 2 years & up

Please save sales receipt for proof of purchase.

⚠ WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- This product is intended for outdoor family use only.
- This product is intended for use by children ages 2 years and up.
- Use this product on a firm, level surface and avoid using near swimming pools, on or near steps, hills or inclines.
- Do not allow children to sit, stand play or climb on the top of surface. Failure to do so may cause the product to become unstable.
- Intended for use with the supplied accessories only.
- Never fill with anything except clean tap water. Use of other liquids may be harmful or damage the unit.
- Do not store or leave water in product when not in use.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.

CONSUMER SERVICE

TOLL-FREE NUMBER:

United States:

www.littletikes.com

1-800-321-0183 Monday - Friday

The Little Tikes Company

2180 Barlow Road

Hudson, OH 44236

E-mail: littletikes.cares@littletikescare.com

United Kingdom:

www.littletikes.co.uk

Little Tikes

MGA Entertainment (UK) Ltd

50 Presley Way

Crownhill

Milton Keynes MK8 0ES

Bucks, UK

E-mail: Info.LittleTikes@mga.com



Printed in U.S.A. D.R.©2014 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.


Adult assembly required /

Le montage devra être effectué par un adulte /
Debe ser armado por un adulto


Tools required (not included):

Outils Requis (ne sont pas inclus):

Herramientas Requeridas (no se incluye):



U x8
3/4" Screw
Vis de 1.9 cm
Tornillo de 1.9 cm



- | | | |
|---|--|--|
| E. Tower Top / Haut de la tour
Punta de la torre | I. Shovel/Rake
Pelle/râteau
Pala/rastrillo | M. Drain Plug
Bouchon de vidange
Tapón de desagüe |
| F. Water Slides (2)
Toboggans aquatiques (2)
Toboganes de agua (2) | J. Dump Bucket
Godet de déversement
Cubo de agua | N. Corner Platform
Plateforme de coin
Pieza esquinera |
| G. Tower Funnel
Entonnoir de la tour
Embudo de la torre | K. Diving Board
Plongoir
Trampoline | O. Cup / Coupelle / Taza |
| H. Dump Bucket
Godet de déversement
Cubo de agua | L. Launch Lever
Lever de lancement
Palanca de lanzamiento | P. Characters (2)
Personnages (2)
Personajes (2) |

Parts List / Liste des Pieces / Lista de Partes



- | |
|---|
| A. Table top
Plateau de la table
Mesa |
| B. Table Lid
Couvercle de la table
Tapa de la mesa |
| C. Tower (2)
Tour (2)
Torre (2) |
| D. Table Legs (4)
Pieds de la table (4)
Patas de la mesa (4) |

FRANÇAIS


SANDY LAGOON WATERPARK™

Ages: 2 ans et plus

Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

⚠ ATTENTION : UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.


- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'extérieur.
- Ce produit est destiné à des enfants de 2 ans et plus.
- Ce produit doit être utilisé sur une surface nivelée et solide. Dans la mesure du possible, ne l'utilisez pas près d'une piscine, sur des marches, des collines ou des surfaces inclinées ou à proximité de ces dernières.
- Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, jouer ou se mettre debout sur la surface de la table. De tels comportements peuvent rendre la table instable.



Insert drain plug into opening.
Insérez le bouchon de vidange dans l'ouverture.
Inserte el tapón de desagüe en la abertura.

Push drain plug through opening.



Enfoncez le bouchon de vidange dans l'ouverture.
Empuje el tapón de desagüe por la abertura.





Work the plug around the opening pulling only the plug edge through.
Passez le bouchon sur le pourtour de l'ouverture en ne tirant que le bord du bouchon au travers de celle-ci.
Continúe tirando del tapón hasta que sólo pase el borde por la abertura.





Close drain plug cover.
Fermez le capuchon du bouchon de vidange.
Cierre la tapa del tapón de desagüe.




Flip water table over. Insert table legs, as shown. Snap into place.
Retournez la table aquatique. Insérez les pieds de table, comme indiqué. Emboîtez-les en place.
Dé vuelta la mesa de agua. Inserte las 4 patas de la mesa tal y como se muestra. Encájelas en su lugar.



Fit tower funnel into recessed area on part (1) of tower as shown.
Insérez l'entonnoir de la tour comme indiqué dans la partie renfoncée (à l'opposé de l'entonnoir de la tour) de la pièce (1) de la tour.
Encaje el embudo de la torre en el área ranurada de la parte 1 de la torre tal y como se muestra.





Fit launch lever into recessed area (opposite tower funnel) on part (1) of tower as shown.
Insérez le levier de lancement comme indiqué dans la partie renfoncée (à l'opposé de l'entonnoir de la tour) de la pièce (1) de la tour.
Encaje la palanca de lanzamiento en el área ranurada (opuesta al embudo) de la parte 1 de la torre tal y como se muestra.




Fit tower part 2 onto assembled tower with tower funnel and launch lever in place.
Insérez la pièce 2 de la tour sur la tour assemblée avec l'entonnoir et le levier de lancement en place.

Encaje la parte 2 de la torre en la torre con la palanca de lanzamiento y embudo ya montados en su lugar.






U x8
Secure tower halves together using screw (U) x8.
Fixez les moitiés de la tour ensemble avec 8 vis (U).
Para mantener unidas las mitades de la torre asegúre las con 8 tornillos (U).



Insert dump bucket as shown.
Insérez le godet de déversement comme indiqué.
Coloque el cubo de agua tal y como se muestra.



Fit tower top onto tower and push to snap into place.
Insérez le haut de la tour sur la tour et emboîtez-le en place.
Coloque la punta de la torre en la torre y empújela para encajarla en su lugar.



Squeeze top of water slide and place through opening on tower top.
Pressez le haut du toboggan et placez-le dans l'ouverture du haut de la tour.
Apriete la parte superior del tobogán de agua para colocarlo en la abertura de la punta de la torre.




Place assembled tower onto table top. Snap into place.
Placez la tour assemblée sur le plateau de la table.
Emboîtez-la en place.
Coloque la torre armada en la mesa. Encájela en su lugar.



Insert diving board, dump bucket and corner platform into each corner as shown.
Insérez le plongeur, le godet de déversement et la plateforme de coin dans chaque coin, comme indiqué.
Introduzca el trampolín, el cubo de agua y la pieza esquinera en cada esquina tal y como se muestra.



To store, place table lid onto table top.
Au moment de ranger, placez le couvercle de la table sur le plateau de la table.
Para guardar el juego coloque la tapa encima de la mesa.



4 gal. (15 lit.) water
15 L (4 gal.) d'eau
15 l. (4 gal.) de agua
50 lbs. (22.7 kg) sand
22,7 kg (50 lb) de sable
22,7 kg. (50 lb.) de arena

- Ne peut être utilisée qu'avec les accessoires fournis.
- Ne remplissez le réservoir qu'avec de l'eau propre du robinet. L'utilisation d'autres liquides peut être nocive ou endommager le jouet.
- Ne stockez pas ni ne laissez de l'eau dans le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.com
Little Tikes
MGA Entertainment Netherlands BV
klantenservice@mgae.com
Fax : +31 (0)20 659 8034



Imprimé aux États-Unis.
© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

LIMITÉE GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est

valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.
États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.
À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

little tikes. Visitez www.littletikes.com pour enregistrer votre produit

ESPAÑOL

SANDY LAGOON WATERPARK™

Edades: 2 años en adelante
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

¡ADVERTENCIA: DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños

podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.

- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Este producto está diseñado para uso familiar en exteriores solamente.
- Este producto está destinado para que lo usen niños de 2 años en adelante.
- Utilice este producto sobre una superficie firme y nivelada y evite usarlo cerca de piscinas, en o cerca de escalones, cuevas o pendientes.
- No permita que los niños se sienten, se pongan de pie, jueguen o trepen sobre la superficie superior. El no seguir estas instrucciones puede hacer que la estructura se vuelva inestable.
- Diseñado para usarse solamente con los accesorios provistos.
- No lo llene con nada que no sea agua potable limpia. El uso de otros líquidos podría dañar o estropear la unidad.
- No guarde ni deje agua en el producto cuando no lo esté usando.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikes.com
Little Tikes
MGA Entertainment Iberia, S.L.
Avda. Del Juguete s/n
03440 Ibi (Alicante)
Spain
Tel: 902212152

Impreso en E.U.A.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quitele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarras y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. *El periodo de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conservar este manual ya que contiene información importante.



DEUTSCH

SANDY LAGOON WATERPARK™

Alter: ab 2 Jahre
Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

⚠ ACHTUNG: ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erststckungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Überwachung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch unter freiem Himmel bestimmt.
- Dieses Gerät ist für Kinder ab 2 Jahre.
- Benutzen Sie diesen Tisch auf einer stabilen, ebenen Fläche und vermeiden Sie die Benutzung in der Nähe von Swimmingpools, auf oder in der Nähe von Treppen, Bergen oder Abhängen.
- Kindern dürfen nicht auf der Spieloberfläche sitzen, stehen, spielen oder klettern. Ansonsten kann der Tisch instabil werden.
- Die Benutzung ist nur mit den gelieferten Zubehö rteilen vorgesehen.
- Als Füllflüssigkeit nur sauberes Leitungswasser benutzen. Andere Flüssigkeiten können schädlich sein oder das Gerät beschädigen.

- Im Gerät darf kein Wasser verbleiben, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrsituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com
Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental
Tel: +49 (0) 9563 7251-0

Gedruckt in V.S.a.

© The Little Tikes® Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmenadresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Garantiespruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.



Außerhalb der U.S.A und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

Prosimy zachować niniejsza instrukcje obsługi – zawiera ona ważne informacje.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

