

ENG



## McKEYLA'S LAVA LIGHT


6+ YEARS

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD-Small parts.  
Not for children under 3 years.

ADULT SUPERVISION REQUIRED

537571E4C

## CONTENTS

YOUR KITCHEN ITEMS  
(Not Included)


Have an adult help you gather all the household items needed and supervise during the experiment.

J. Water K. Vegetable Oil L. Food Coloring  
M. White Effervescent Tablets

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

## QUICK START

NOTE: Before beginning, cover the play area to avoid possible water and oil damage.



## TIPS

- Continue adding pieces of the effervescent tablet to do this experiment again and again!
- Try adding glitter in with the colored water to see what will happen! What else could you add to make the experiment your own?
- Mix different food coloring drops to make your own color in a separate glass! Always make sure the proportion is one cup of water for every one drop of food coloring.


## IMPORTANT INFORMATION

- Always turn the lava light "OFF" after playing to conserve battery life.
- Remove the clear portion of the lava light from the base before washing. Rinse with mild dish soap and water only. DO NOT expose the lava light base to moisture of any kind. Air dry only.
- DO NOT wash doll's hair with water and/or soap.
- DO NOT dry doll's hair with a hair dryer or subject hair to very high heat in any manner as it will irreparably damage the hair.
- This toy is to be used with water only when it is fully assembled in accordance with the instructions.
- An adult must install fresh alkaline batteries in your lava light should the batteries need replacing. Here's how:

- Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw battery compartment cover from under the lava light.
- Install three (3) 1.5V AG13 (LR44) alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
- Replace the compartment cover and tighten the screw.

## SAFE BATTERY USAGE

- Use alkaline batteries for best performance and longer life.
- Use only the type battery recommended for the unit.
- Batteries should be replaced only by an adult.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable(nickel-cadmium) batteries.
- Do not short-circuit batteries.
- When not used for an extended time, remove batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Do not dispose of batteries in fire as they may leak or explode.



Download the free app:

Download the Project Mc² app available on iOS devices through the app store. Data rates may apply.

Follow us:



Watch on:



Kids, ask your parents to download the Project Mc² app:

- Click on the App Store icon on your iOS device.
- Click "Search" on your mobile device and type in "Project Mc²".
- Once the correct app name comes up on the screen, tap on the word "get".
- You may be asked for your Apple ID. If so, enter your ID or follow the instructions on screen to get one.
- Once your ID is accepted, watch the download status until the download is complete.
- The application icon should appear on your device. Tap the icon to activate the app.

The Project Mc² app requires iOS 6.1 or later. Compatible with iPod Touch 4, iPhone 4 and iPad 2 or later versions. iPhone, iPod Touch and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Let's care for the environment!

The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.

Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

FR



537571E4C


## LA LAMPE À LAVE DE McKEYLA

6 ANS ET +

**ATTENTION:**  
DANGER DE SUFOCATION-Petites pièces.  
Non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans.


UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE.

ES



537571E4C

## CONTENU

TES ARTICLES DE CUISINE  
(Non inclus)


Demande à un adulte de t'aider à rassembler tous les articles courants requis et de surveiller l'expérience.

J. Eau K. Huile végétale L. Colorant alimentaire  
M. Comprimés effervescents blancs

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

## POUR COMMENCER

REMARQUE : Avant de débuter, couvre l'aire de jeu pour éviter de l'abîmer avec l'eau et l'huile.



## CONSEILS

- Continu d'ajouter des morceaux de comprimé effervescent pour faire cette expérience à volonté !
- essaie d'ajouter des paillettes dans l'eau colorée pour voir ce qui arrivera ! Que pourrais-tu ajouter d'autre pour personnaliser ton expérience ?
- Mélange des gouttes de divers colorants alimentaires pour préparer ta propre couleur dans un verre individuel ! La proportion doit être une tasse d'eau pour chaque goutte de colorant alimentaire.

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Éteins toujours la lampe à lave après le jeu pour conserver la puissance des piles.
- Retire la partie transparente de la lampe à lave du socle avant de la laver. Rince-la uniquement avec un liquide vaisselle doux et de l'eau.
- N'expose PAS le socle de la lampe à lave à une humidité quelconque. Laisse-la sécher à l'air libre.

NE LAVE PAS les cheveux de la poupée avec de l'eau et/ou du savon.

NE SÈCHE PAS les cheveux de la poupée avec un séche-cheveux ou NE LES EXPOSE PAS à une grande chaleur, car cela les abîmerait irrémédiablement.

Ce jouet doit être utilisé avec de l'eau seulement quand il est entièrement assemblé, conformément aux instructions.

Un adulte doit insérer des piles alcalines neuves dans ta lampe à lave lorsque les piles doivent être remplacées. Voici comment procéder :

- À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retire la vis et le couvercle du compartiment à piles sous la lampe à lave.
- Insérez trois (3) piles alcalines AG13 de 1,5 V (LR44) (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

## USAGE SANS DANGER DES PILES

- Utilisez des piles alcalines pour une performance et une durabilité supérieures.
- Utilisez seulement le type de piles recommandé pour l'appareil.
- Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
- Ne combinez pas des piles neuves et usagées.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Si le jouet n'est pas utilisé pendant de longues périodes, retire les piles pour prévenir toute fuite et tout endommagement possibles du jouet.
- Ne combinez pas des piles rechargeables et non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant la charge.
- Les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne jetez pas les piles au feu ; elles pourraient couler ou exploser.

Télécharge l'application gratuite :

Télécharge l'application  
Project Mc²™ offre sur les appareils iOS à la boutique d'applications. Des tarifs de données peuvent s'appliquer.

Les enfants doivent demander à leurs parents de télécharger l'appli Project Mc²™.

- Cliquez sur l'icône de la boutique d'applications de votre appareil iOS.
- Cliquez sur « Search » sur votre appareil portable et tapez « Project Mc² ».
- Lorsque le nom approprié de l'application s'affiche à l'écran, tapez sur le mot « get ».
- On peut vous demander le code de votre appareil Apple. Si oui, saisissez votre code ou suivez les instructions à l'écran pour en obtenir un.
- Une fois votre code sera accepté, surveillez le téléchargement jusqu'à ce qu'il soit terminé.
- L'icône d'application devrait s'afficher sur votre appareil. Tapez l'icône pour activer l'application.

L'application Project Mc²™ requiert un appareil avec iOS 6.1 ou version plus récente. Compatible avec iPod Touch 4, iPhone 4 et iPad 2 ou les versions plus récentes.

iPhone, iPod Touch et iPad sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays.

« Protégeons l'environnement ! »

Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut.

Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

Edad recomendada: 6+

**ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA-Piezas pequeñas.  
No adecuado para niños menores de 3 años.



## LA LAVA DE LUZ DE McKEYLA

SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO



537571E4C

## CONTENIDO

TUS PRODUCTOS DE COCINA  
(No incluidos)


Tener la ayuda de un adulto te ayudará a reunir todos los enseros de primera necesidad y supervisar durante cada experimento.

J. Agua K. Aceite vegetal L. Colorante alimentario  
M. Tableta efervescente de color blanco


Las ilustraciones son únicamente de referencia. Los estilos pueden variar del contenido actual

## GUÍA RÁPIDA


NOTA: Antes de jugar, cubra la zona de juego para evitar posibles daños con agua o aceite.



1. Llene un vaso con una taza de agua y añada una gota de colorante de agua.



2. Retire la parte superior de la lava de la base. Vierta el agua con color de la lava hasta la tercera línea de medida desde la parte inferior. (Si utilizas colorante de color oscuro, vierte menos agua de color para lograr un mejor efecto).



3. Añade aceite vegetal hasta la parte superior de la línea.



4. Parte una tableta efervescente de color blanco en cuatro partes iguales. Tira una trozo a la lava.



5. Gire la tapa en lava de luz y vuelva a colocar la tapa en la base.



6. Apriete el botón en la parte delantera de la unidad para encender la luz. ¡Mira como las burbujas de colores flotan alrededor!

## CONSEJOS

- Continúa añadiendo trozos de la tableta efervescente para hacer este experimento una y otra vez!
- Para ahorrar purpurina en el agua de color para ver qué sucede ! ¿Qué más puedes añadir para hacer tus propios experimentos?
- ¡Mezcla diferentes colorante de alimentos por separado en diferentes vasos para hacer tu propio color! Asegúrate siempre de que la proporción es la de un vaso de agua por cada gota de colorante alimentario.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Apague siempre la luz de lava girando el interruptor hacia la posición " OFF ", una vez se haya terminado de jugar, para así conservar la vida de la pila.
- Retire la parte clara de la lava de la base antes de lavarla. Lavar suavemente con agua y jabón, solamente. NO exponga la base de lava de agua.
- ningún tipo de humedad. Deje secar únicamente al aire.
- NO lave el pelo de muñeca con agua y/o jabón.
- NO seque el pelo de la muñeca con un secador de pelo o deje el cabello sujeto a altas temperaturas, ya que en cualquier forma que lo haga dañará irreparablemente el cabello.


Este juguete sólamente podrá ser utilizado con agua sólo cuando está totalmente montado de acuerdo con las instrucciones.

Un ADULTO debe instalar las pilas alcalinas en la luz de lava si fuera necesario remplazarlas. Aquí tiene cómo hacerlo:

- Con un destornillador Phillips (no incluido), retire el tornillo de la tapa que cubre los distintos compartimentos de las pilas situados en la parte inferior de la luz de lava.
- Instale las tres (3) pilas alcalinas 1.5V AG13 (LR44) pilas alcalinas (no incluidas), asegurándose de que el (+) y (-) termine frente a la dirección correcta indicada en el compartimento de cada pila.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento y apriete el tornillo.

## CÓMO UTILIZAR LAS PILAS DE MANERA SEGURA

- Utilice pilas alcalinas para un mejor rendimiento y una mayor duración de las mismas.
- Utilice únicamente la batería del tipo recomendado para la unidad.
- Las pilas deben ser reemplazadas sólo por un adulto.
- Introduzca las pilas con la polaridad correcta (+ y -).
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No combine pilas alcalinas está



537571E4C


## McKEYLA'S LAVALAMPE

Alter: 6+ Jahre

**ACHTUNG:**  
ERSTICKUNGSGEFAHR-Enthält verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

## INHALT



Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und können von dem tatsächlichen Inhalt abweichen.

## GLEICH GEHT'S LOS

BITTE BEACHTEN: Vor Beginn den Spielbereich bitte abdecken, um mögliche Wasser- und Ölschäden zu vermeiden.

1. Füll ein Glas mit einer Tasse Wasser und füge einen Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu.
2. Nimm die Lavalampe von der Basis ab und öffne den Deckel. Füll das farbige Wasser bis zu der 3. Messlinie von unten in die Lavalampe. (Wenn du eine dunklere Farbe verwendest, füll weniger farbiges Wasser hinein, um einen besseren Effekt zu erzielen.)
3. Füll die Lavalampe bis zur obersten Messlinie mit Pflanzenöl auf.
4. Brich eine weiße Brausetablette in vier gleiche Teile. Lass ein Teil in die Lavalampe fallen.
5. Schraube den Deckel auf die Lavalampe und setze die Lampe wieder auf die Basis.
6. Drücke die Taste auf der Vorderseite der Lampe, um das Licht einzuschalten. Schau, wie farbige Blasen herumschwimmen!

## TIPPS

- Füge immer wieder Teile der Brausetablette hinzu, um das Experiment zu wiederholen.
- Versuche auch, Glitzer in das gefärbte Wasser zu tun und schau, was passiert. Was könntest du noch hinzufügen, damit das Experiment „deine Handschrift“ trägt?
- Mische Tropfen verschiedener Lebensmittelfarben in einem separaten Becher, um deine eigene Farbe zu erhalten! Achte jedoch darauf, dass das Verhältnis immer ein Tropfen Lebensmittelfarbe auf eine Tasse Wasser ist.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Nach dem Spielen immer die Lavalampe ausschalten (OFF), um die Batterien zu schonen.
- Den transparenten Teil der Lavalampe von der Basis abnehmen, um ihn zu spülen. Nur mit mildem Geschirrspülmittel und Wasser gründlich reinigen. Die Basis der Lavalampe KEINER Feuchtigkeit jeglicher Art aussetzen. Nur an der Luft trocknen lassen.
- Das Haar der Puppe NICHT mit Wasser und/oder Seife waschen.
- Das Haar der Puppe NICHT mit einem Föhn trocknen oder Hitze jeglicher Art aussetzen, da dies das Haar unwiderruflich schädigt.
- Dieses Spielzeug darf nur mit Flüssigkeiten verwendet werden, wenn es vollständig entsprechend der Anleitung zusammengebaut ist.
- Ein Erwachsener muss neue Alkali-Batterien in Lavalampe einlegen, sollte dies erforderlich sein. Und so funktioniert es:

  1. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batteriefachabdeckung von der Unterseite der Lavalampenbasis entfernen.
  2. Drei (3) 1,5 V Alkali-Knopfzellen AG13 (LR44), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
  3. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und die Schraube festziehen.

## SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

- Für optimalen Betrieb und längere Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.
- Nur den für das Produkt empfohlenen oder einen gleichwertigen Batterietyp verwenden.
- Batterien sollten von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
- Keine alten und neuen Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Keine Alkali-, Standard-Zink-Kohle- Batterien oder Akkus (Nickel-Cadmium-Zellen) miteinander kombinieren.
- Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- Um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Produkt zu vermeiden, sollten die Batterien aus dem Produkt herausgenommen werden, wenn es voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.
- Keine Batterien zusammen mit Akkus einlegen.
- Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus muss unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nicht versuchen, normale Batterien aufzuladen.
- Alte und verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt entfernen.
- Alte und verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen und nicht vergraben, verbrennen oder über den Hausmüll entsorgen.

Lade die kostenlose, englischsprachige App herunter: Folge uns auf:

Lade die Project Mc² App für iOS-Geräte über den App-Store herunter. Es können Kosten für die Datenübertragung anfallen.

- Auf das App-Store-Symbol auf dem iOS-Gerät klicken.
- Auf „Suchen“ auf dem Gerät klicken und „Project Mc²“ eintippen.
- Sobald der richtige App-Name angezeigt wird, auf das Wort „Laden“ klicken.
- Möglicherweise wird nach der Apple-ID gefragt. Solite dies der Fall sein, die ID bitte eingeben oder den Anleitungsschritten auf dem Bildschirm folgen, um eine ID zu erstellen.
- Sobald die ID angekommen wurde, den Status des Herunterladens beobachten, bis das Herunterladen beendet ist.
- Das App-Symbol sollte jetzt auf dem Gerät erscheinen. Einfach auf das Symbol tippen, um die App zu aktivieren.

Für die Project Mc² App ist iOS 6.1 oder neuer erforderlich. Kompatibel mit iPod Touch 4, iPhone 4 und iPad 2 oder neuer. iPhone, iPod Touch und iPad sind handelsmarken von Apple Inc.

„Umweltschutz ist Ehrensache!“

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess für die Umwelt und die Gesundheit dar.



537571E4C


## McKEYLA'S LAVALAMP

6+ JAAR

**WAARSCHUWING:**  
INSLIKKINGSGEVAAR-Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.

## INHOUD



De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

## SNEL VAN START

- OPMERKING: dek voordat je begint de plek af waar je speelt om mogelijke schade door water en olie te voorkomen.
1. Vul een glas met één kopje water en voeg een druppeltje voedselkleurstof toe.
  2. Haal de bovenkant van de lavalamp van de basis. Giet het gekleurde water in de lavalamp tot de derde meetlijn vanaf de onderkant. (Als je een donkere voedselkleurstof gebruikt, moet je minder gekleurd water in de fles gieten voor een beter effect.)
  3. Voeg plantaardige olie toe tot aan de bovenste meetlijn.
  4. Breek één witte bruistablat in vier stukken. Laat één stuk in de lavalamp vallen.
  5. Draai de dop op de lavalamp en plaats de bovenkant opnieuw in de basis.
  6. Druk op de knop op de voorkant van de lamp om hem aan te zetten. Zie hoe de gekleurde bubbels rondrijven!

## TIPS

- Voeg telkens opnieuw stukken van de bruistablat toe om dit experiment te herhalen!
- Voeg ook glitters toe aan het gekleurde water om te zien wat er gebeurt! Wat kun je nog meer verzinnen om een eigen tintje aan het experiment te geven?
- Meng in een ander glas verschillende druppels voedselkleurstof om je eigen kleur te maken! Zorg er altijd voor dat de verhouding 1 kopje water en 1 druppel voedselkleurstof is.

## BELANGRIJKE INFORMATIE

- Zet de lavalamp altijd uit (OFF) na gebruik om batterijvermogen te besparen.
- Verwijder het doorzichtige deel van de lavalamp van de basis voordat je die reinigt. Spoel alleen af met water en zeep. Laat de lavalamp NIET in aanraking komen met vocht. Alleen aan de lucht laten drogen.
- Was het haar van de pop NIET met water en/of zeep.
- Droog het haar van de pop NIET met een haardroger en stel het haar niet bloot aan extreme hitte. Het raakt dan onherstelbaar beschadigd.
- Dit speelgoed mag uitsluitend in het water worden gebruikt als het volgens de instructies speelbaar is gemaakt.
- Een volwassene moet nieuwe alkalinebatterijen in je lavalamp plaatsen zodra de batterijen aan vervanging toe zijn. Ga als volgt te werk:
  1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef op de onderkant van de lavalamp los om de deksel van het batterijvak te openen.
  2. Plaats drie (3) AAA-alkalinebatterijen van 1,5V AG13 (LR44) en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld binnen in het batterijvak.
  3. Doe het klepje er weer op en draai de Schroef vast.

## VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Gebruik alkalinebatterijen voor betere prestaties en een langere levensduur.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type.
- Batterijen dienen te worden vervangen door een volwassene.
- Let op de polariteit bij het plaatsen van batterijen (+ en -).
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik geen gewone (koolstof-zink), alkaline of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen.
- Pas op voor kortschuiting, maak geen contact tussen beide polen.
- Verwijder batterijen als het speelgoed lange tijd niet wordt gebruikt. Dit voorkomt lekkage en beschadigingen.
- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen samen.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat ze worden opladen.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opladen onder toezicht van een volwassene.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet in het vuur, batterijen kunnen lekken of exploderen.


Download de gratis app:



Download de Project Mc²-app voor iOS-apparaten via de App Store. Het kan zijn dat er kosten voor dataverkeer in rekening worden gebracht.



Volg ons:



Bekijk op:



AWESOMENESS TV



NETFLIX

- Kinderen, vraag je ouders om de Project Mc²-app te downloaden:
- Tik op je iOS-apparaat op het pictogram voor de App Store.
  - Tik op „Zoeken“ op je mobiele apparaat en typ „Project Mc²“.
  - Zodra de juiste app-naam op het scherm wordt weergegeven, tik je op „Get“ (halen).
  - Het kan zijn dat je Apple-ID moet invoeren. Mocht dit zo zijn, voer deze dan in of volg de aanwijzingen op het scherm om er een te krijgen.
  - Nadat je ID is geaccepteerd, kun je de downloadstap volgen tot de download is voltooid.
  - Nu zou het pictogram van de app op je apparaat moeten staan. Tik op het pictogram om de app te activeren.
  - De Project Mc²-app vereist iOS 6.1 of hoger. De app is compatibel met iPod Touch 4, iPhone 4 en iPad 2 of latere versies. iPhone, iPod Touch en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Zorg voor het milieu!**
- Het klink-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Please keep this manual as it contains important information.

www.projectmc2.com

© 2015 MGA Entertainment, Inc.

PROJECT MC²™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.

16300 Roscoe Blvd., Van Nuys, CA 91406 U.S.A.

(800) 222-4685

MGA Entertainment UK Ltd.

50 Presley Way,

Crownhill,

Milton Keynes, MK8 0ES

Bucks, UK

+ 0800 521 558

**Printed in China**

Authorized Representative of the Manufacturer:

MGA Entertainment UK Ltd.

www.projectmc2.com

© 2015 MGA Entertainment, Inc.

PROJECT MC²™ is een handelsmerk van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van MGA. MGA Entertainment Netherlands BV/ Belgium BVBA Sloterweg 303A-I, 1171 VC Badhoevedorp, NL 31 (0) 20 354 80 34

**Gedrukt in China**Gemachtigd vertegenwoordiger van de producent:  
MGA Entertainment UK Ltd.

www.projectmc2.com

© 2015 MGA Entertainment, Inc.

PROJECT MC²™ est une marque de commerce de MGA aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.

16300 Roscoe Blvd., Van Nuys, CA 91406 U.S.A.

(800) 222-4685

Distribué en France par : Giochi Preziosi France

1 Chemin de Thil, Zone industrielle Ouest

01700 Saint Maurice de Beynost, France

www.giochipreziosi.fr

**Imprimé en Chine**

Mandataire du fabricant : MGA Entertainment UK Ltd.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

www.projectmc2.com

© 2015 MGA Entertainment, Inc.

PROJECT MC²™ ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von MGA. Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von MGA.

Vertrieben durch:

Zapf Creation AG

Mönchröder Str. 13

D-96472 Rödental, Germany

+49 (0) 9563 7251-0

**Gedruckt in China**

Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers:

MGA Entertainment UK Ltd.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

www.projectmc2.com

© 2015 MGA Entertainment, Inc.

PROJECT MC²™ es una marca registrada de MGA en los EE.UU y otros países. Todos los logos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y embalajes son propiedad exclusiva de MGA.

Distribuidor para España: Bandai España S.A.

Avda. del Vidrio, 18-20

19200 Azuqueca de Henares

(Guadalajara) España

C.I.F.: A-19159573

**Impreso en China**