

# OPTIPLEX 3020

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido




### 1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan

Branchez le clavier et la souris

Conecte el teclado y el mouse




### 2 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)

Connectez le câble réseau (en option)

Conecte el cable de red (opcional)




### 3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan

Branchez l'écran

Conecte la pantalla




#### DisplayPort Connector

DisplayPort-connector

Connecteur DisplayPort

Conector DisplayPort

Or | Of | Ou | O



#### VGA Connector

VGA-connector

Connecteur VGA

Conector VGA

**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**N.B.:** als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.

**REMARQUE :** si vous avez commandé l'ordinateur avec un carte graphique séparée en option, connectez l'écran au connecteur de cette carte graphique.


**NOTA:** Si ordenó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla a la tarjeta de gráficos discretos.

### 4 Connect the power cable on your computer and display

Sluit het netsnoer aan op de computer en het beeldscherm

Connectez le câble d'alimentation à votre ordinateur et à votre écran

Conecte el cable de alimentación a su pantalla y equipo




### 5 Turn on your computer and display

Schakel de computer en het beeldscherm in

Allumez votre ordinateur et votre écran


Active el equipo y la pantalla



### 6 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Terminez l'installation de Windows

Finalice la configuración de Windows



#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilite la seguridad y las actualizaciones




#### Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conéctese a la red



#### Log in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en la cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources | Explore los recursos



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces | Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell | Mi Dell




#### Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur | Registre su equipo




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones



OptiPlex 3020 MT



OptiPlex 3020 SFF

- 1. Power button/Power light
- 2. Optical-drive/hard-drive bay
- 3. Microphone connector
- 4. Headphone connector
- 5. Hard-drive activity light
- 6. Power-supply diagnostic light
- 7. Power-supply diagnostic button
- 8. Power cable connector
- 9. Network connector
- 10. USB 2.0 connector
- 11. USB 3.0 connector
- 12. DisplayPort connector
- 13. VGA connector
- 14. Line-in/microphone connector
- 15. Line-out connector
- 16. Expansion card slots
- 17. Security cable slot
- 18. Padlock ring

- 1. Aan-uitknop/stroomlampje
- 2. Compartiment voor optisch station/harde schijf
- 3. Microfoonconnector
- 4. Hoofdtelefoonconnector
- 5. Activiteitslampje harde schijf
- 6. Diagnostisch lampje voeding
- 7. Diagnostische knop voeding
- 8. Netsnoerconnector
- 9. Netwerconnector
- 10. USB 2.0-connector
- 11. USB 3.0-connector

- 12. DisplayPort-connector
- 13. VGA-connector
- 14. Lijn-in/microfoonconnector
- 15. Lijnuitgang
- 16. Uitbreidingskaartsleuven
- 17. Sleuf voor beveiligingskabel
- 18. Padlock-ring

- 1. Botón de alimentación/Luz de alimentación
- 2. Unidad óptica/bahía de unidad de disco duro
- 3. Conector para micrófono
- 4. Conector para auriculares
- 5. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
- 6. Luz de diagnóstico del suministro de energía
- 7. Botón de diagnóstico del suministro de energía
- 8. Conector del cable de alimentación

- 9. Conector de red
- 10. Conector USB 2.0
- 11. Conector USB 3.0
- 12. Conector DisplayPort
- 13. Conector VGA
- 14. Conector del micrófono/línea de entrada
- 15. Conector de línea de salida
- 16. Ranuras para tarjetas de expansión
- 17. Ranura para cable de seguridad
- 18. Anillo del candado

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Soporte del producto y manuales

**dell.com/support**  
**dell.com/support/manuals**  
**dell.com/windows8**

**Contact Dell**  
Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Póngase en contacto con Dell

**dell.com/contactdell**

**Regulatory and safety**  
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normativa y seguridad

**dell.com/regulatory\_compliance**

**Regulatory model and type**  
Beschreven model en type  
Modèle et type réglementaires  
Modelo y tipo normativo

**D15M, D08S**  
**D15M001, D08S001**

**Computer model**  
Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo de equipo

**Optiplex 3020**

**Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana**  
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**  
Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: D15M, D08S  
Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA  
Corriente de entrada (máxima): 5,4 A / 4,6 A  
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz