

NGS PREMIUM SPEAKER WILD DISCO

HAUT PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE DE 80W USB-SD-FM-AUX ET LED

Wild Disco est le nouveau vaisseau que NGS va mettre en orbite. NGS lance une sono mobile pour DJ avec technologie Bluetooth, une puissance effective de 80W, un jeu de lumières LED et une excellente qualité sonore. Grâce à ses roues et sa poignée rétractable il est facile à déplacer et à emporter partout avec vous. Il est équipé d'audio SD, USB, AUX IN et radio FM. Avec cette enceinte vous allez transformer tous les lieux où vous allez en boîte de nuit pour des soirées fabuleuses. La batterie intégrée offre une autonomie de 4 heures.

De plus il peut être utilisé de plusieurs façons : en écoute musicale ou en mode karaoké grâce aux deux micros sans fil fournis.

Bluetooth
Grâce à sa connexion Bluetooth® vous pouvez diffuser vos chansons préférées à partir de vos playlists sur votre Smartphone ou Tablette.

Radio FM
Écoutez vos stations FM préférées grâce au tuner FM intégré.

Port USB
Branchez une clé USB et diffusez vos fichiers. Wild Disco supporte les formats MP3, WMA, WAV, et AAC.

Entrée Audio SD
Branchez une carte SD et diffusez vos fichiers. Wild Disco supporte les formats MP3, WMA, WAV, et AAC.

Entrée Aux
Connectez toute source audio extérieure grâce au câble jack fourni.

Lumières LED
Un environnement festif avec des LED multi couleurs. Avec des effets lumineux synchronisés au rythme de votre musique. Vous pouvez les allumer ou les éteindre.

Matière
L'enceinte est faite en bois offrant une excellente qualité audio avec une acoustique spectaculaire.

Design et Mobilité
Design compact avec une poignée télescopique et des roulettes pour un maximum de mobilité.

Entrée Microphone
Il dispose de deux entrées microphone pour chanter en karaoké ou faire un discours par exemple.

Boutons système ou télécommande
NGS Wild Disco se distingue par sa facilité d'utilisation et son côté pratique. Il est facile à gérer à partir de la télécommande ou bien



directement sur l'enceinte : contrôle de volume, bouton on/off, avance/recule, répéter la chanson (une fois ou tout le temps) etc. Des boutons "Treble & Bass" vous permettent d'ajuster le son comme vous le souhaitez tandis que d'autres boutons permettent le contrôle du volume et de l'écho du ou des microphones.

Affichage LED

L'écran LED vous permet de gérer votre enceinte en choisissant le mode de fonctionnement souhaité : Mode de connexion, Radio fréquence FM, Volume, etc.

Batterie et cordon

Un cordon d'alimentation est fourni pour une utilisation secteur ou pour recharger la batterie.

La batterie offre une autonomie jusqu'à 4 heures avec un indicateur de niveau pour vous indiquer le niveau de charge.

Spécifications techniques	
	Puissance de sortie : 80W
	Bluetooth
	Lecteur USB
	Lecteur de carte SD
	Radio FM
	Entrée AUX
	Caisson de graves 8"
	Haut-parleur tweeter 1,5"
	Écran LED
	Télécommande
	2 microphones sans fil inclus
	Entrées pour microphone filaire x 2
	Contrôle du volume / des graves / des aigus / écho
	Autonomie : 4 heures

Information logistique

	Unité	Colis externe
EAN	8435430608557	
Poids	7,73	8,93
Largeur	0,34	0,34
Longueur	0,32	0,32
Hauteur	0,64	0,64

	Contient
Unité	1
Colis externe	1