



Pente aparador

• 1 peça

CP0406

Peça do seu aparador

Usando esse pente ajustável para aparar, que é uma peça do seu aparador, você pode deixar seus pelos do jeito que gosta. Ele garante uma precisão sem precedentes para você criar o estilo que sempre quis.

Benefícios

As peças de substituição da Philips são fáceis de usar

- Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

Características

Fácil renovação de peças do produto

Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.

PHILIPS

Especificações

Nota: este é um folheto de pré-venda. Os conteúdos deste folheto contêm informações atualizadas para o país mencionado acima. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não aceita nenhuma responsabilidade com relação aos conteúdos desse folheto.

Peça de substituição

Próprio para os tipos
de produtos:

HC3400
HC3410
HC3420
HC3422
HC5410
HC5440

HC5442
HC5450
HC7450
HC7452



Dados sujeitos a
alteração
2017, Outubro 5
Version: 1.0.2
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips NV ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com