

PHILIPS

Sabot de tondeuse à
cheveux

1 unité

CP0406



Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Ce sabot réglable est intégré à votre tondeuse à cheveux. Il vous permet de couper vos cheveux comme vous le souhaitez et vous assure une précision unique !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HC3400, HC3410, HC3420, HC3422, HC5410, HC5440, HC5442, HC5450, HC7450, HC7452

