

PHILIPS

Pente aparador

1 peça

CP0406



Peça do seu aparador

Usando esse pente ajustável para aparar, que é uma peça do seu aparador, você pode deixar seus pelos do jeito que gosta. Ele garante uma precisão sem precedentes para você criar o estilo que sempre quis.

As peças de substituição da Philips são fáceis de usar

- Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

Destaques

Fácil renovação de peças do produto

Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.

Especificações

Peça de substituição

Próprio para os tipos de produtos:: HC3400, HC3410, HC3420, HC3422, HC5410, HC5440, HC5442, HC5450, HC7450, HC7452

