

Philips
Sabot de tondeuse à
cheveux 7 à 24 mm

1 unité
Sabot de coupe
Mesure 7 à 24 mm

CP0411/01



Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Ce sabot moyen fait partie de votre tondeuse à cheveux. Il vous permet de couper vos cheveux comme vous l'entendez. Ultime précision garantie, pour un résultat fidèle à vos envies !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Sabot de tondeuse à cheveux 7 à 24 mm
1 unité Sabot de coupe, Mesure 7 à 24 mm

CP0411/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HC7460/15,

HC7462/15, HC9450/13, HC9450/15, HC9490/13,
HC9490/15

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2024-04-08

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 79653 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com