



Деталь машинки для стрижки волос

Этот гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

Удобство использования запасных деталей Philips

• Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: HC3400, HC3410, HC3420, HC3422, HC5410, HC5440, HC5442, HC5450, HC7450, HC7452

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

EAN: 08 71010 37964 73

Версия: 1.0.3

Дата выпуска 2019-07-03

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.



