

**PHILIPS**

Přenosný  
reproduktor

BT6000

# Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Obsah

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Důležité</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Váš reproduktor Bluetooth</b>  | <b>2</b>  |
|          | Úvod                              | 2         |
|          | Obsah balení                      | 3         |
|          | Přehled částí reproduktoru        | 3         |
| <b>3</b> | <b>Začínáme</b>                   | <b>4</b>  |
|          | Napájení                          | 4         |
|          | Zapnutí/vypnutí                   | 5         |
|          | Nastavení hlasitosti              | 5         |
| <b>4</b> | <b>Použití zařízení Bluetooth</b> | <b>5</b>  |
|          | Připojení zařízení                | 5         |
|          | Přehrávání ze zařízení Bluetooth  | 6         |
|          | Ovládání hovorů                   | 6         |
|          | Odpojení zařízení                 | 7         |
|          | Opětovné připojení zařízení       | 7         |
| <b>5</b> | <b>Poslech externího zařízení</b> | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Specifikace</b>                | <b>8</b>  |
| <b>7</b> | <b>Odstraňování problémů</b>      | <b>9</b>  |
|          | Všeobecné údaje                   | 9         |
|          | O zařízení Bluetooth              | 10        |
| <b>8</b> | <b>Upozornění</b>                 | <b>11</b> |
|          | Prohlášení o shodě                | 11        |
|          | Péče o životní prostředí          | 11        |
|          | Upozornění na ochrannou známku    | 12        |

# 1 Důležité



## Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
- Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
- Reproduktor nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli reproduktor odpojit od napájení.

- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Bezprostředně po použití ve vlhkém prostředí výrobek očistěte měkkou a suchou tkaninou.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Adaptér chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na adaptér neumísťujte žádné předměty obsahující kapaliny.
- Na reproduktor nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. zapálené svíčky).
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



## Note

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části reproduktoru.

# 2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


## Úvod

Tento reproduktor prošel zkouškou na odolnost vůči postříkání (IPX4) a lze ho používat poblíž vody.

S tímto reproduktorem si můžete užívat zvuk ze zařízení Bluetooth nebo jiných externích zařízení.


## Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:



- Reproduktor
- Kabel USB pro nabíjení
- Adaptér USB
- Vytisknutá příručka

## Přehled částí reproduktoru



### ① **BT/PÁROVÁNÍ**

- Přechod do párovacího režimu Bluetooth.
- Po úspěšném navázání připojení Bluetooth přijměte příchozí hovor.
- Odstranění informací o párování Bluetooth.

### ② **NFC**

- Přes Bluetooth připojte zařízení kompatibilní s funkcí NFC.

### ③

- Nabijte vestavěnou baterii.

### ④ **AUDIO IN**

- Připojení externího audiozařízení.

### ⑤ **Ovladač hlasitosti ( )**

- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- Nastavení hlasitosti.

# 3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

## Napájení


K provozu tohoto výrobku lze použít napájení ze zásuvky i vestavěné baterie.

### První varianta – napájení ze sítě



#### Upozornění

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně reproduktoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.



Připojte adaptér:

- ke konektoru reproduktoru.
- zásuvky napájení.

### Druhá varianta – napájení z baterií

Reproduktor lze též napájet z vestavěné dobíjecí baterie.




#### Note

- Nabíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Úplné nabití baterie trvá přibližně tři hodiny.
- Pokud je baterie slabá, bliká červená kontrolka LED.


Nabíjení vestavěné baterie:

- Reproduktor zapojte do napájení.



| Indikátor baterie | Stav baterie        |
|-------------------|---------------------|
| Červená           | Probíhá nabíjení    |
| Zhasnutá          | Plně nabitá baterie |

## Zapnutí/vypnutí



Reproduktor zapnete nebo vypnete otáčením ovladače ve směru nebo protisměru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

- ➔ Jakmile je reproduktor zapnutý, bliká modrá kontrolka LED.
- ➔ Když je reproduktor vypnutý, modrý ukazatel LED nesvítí.

### Note

- Pokud je úroveň baterie slabá, bliká červená kontrolka LED.
- Po 15 minutách nečinnosti se reproduktor automaticky vypne.

## Nastavení hlasitosti

Otočením ovladače během přehrávání hudby zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

# 4 Použití zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení podporujících Bluetooth a ovládat příchozí hovory prostřednictvím Bluetooth.

## Připojení zařízení

### Note


- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

## Možnost 1: Připojení zařízení přes NFC

Funkce NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi kompatibilními zařízeními NFC, např. mobilními telefony a značkami IC.

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC, můžete jej snadno připojit k tomuto reproduktoru.

- 1 Povolte v zařízení Bluetooth funkci NFC (viz uživatelskou příručku).
- 2 Zapněte reproduktor.
  - ➔ Modrá kontrolka LED bliká.



- 3 Dotkněte se oblasti NFC zařízení Bluetooth značky NFC na horní straně reproduktoru.



- 4 Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a připojení.
- ➔ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.

## Možnost 2: Ruční připojení zařízení

- 1 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení).
- 2 Zapněte reproduktor.
  - ➔ Modrá kontrolka LED bliká.

- 3 Ve svém zařízení vyberte možnost **[Philips BT6000]** pro spárování. V případě potřeby zadejte párovací heslo „0000“.

- ➔ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.
- Pokud během párování v zařízení nebylo nalezeno zařízení **[Philips BT6000]**, stiskněte a podržte tlačítko **↻** / **PÁROVÁNÍ** po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí, a poté to zkuste znovu.

| Kontrolka LED (modrá) | Popis                                  |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Rychlé blikání        | Připraveno k párování                  |
| Pomalé blikání        | Připojování dříve připojeného zařízení |
| Svítilící modrá       | Připojeno                              |

## Přehrávání ze zařízení Bluetooth

### Note

- V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a po ukončení hovoru se opět spustí.

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.

- ➔ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

## Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchozí hovory.

| Tlačítko   | Funkce                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↻/PÁROVÁNÍ | Stisknutím přijmete příchozí hovor.                                                                |
|            | Stisknutím a podržením na tři sekundy odmítnete příchozí hovor.                                    |
|            | Stisknutím ukončíte probíhající hovor.                                                             |
|            | Stisknutím a podržením na tři sekundy během hovoru přesměrujete hovor do svého mobilního zařízení. |

## Vymazání informací o párování

Stiskněte a podržte tlačítko **↻/PÁROVÁNÍ** na 8 sekund.

## Odpojení zařízení

- Stisknutím a podržením tlačítka **↻/PÁROVÁNÍ** na tři sekundy, nemáte-li žádný příchozí hovor;
- deaktivací funkce Bluetooth na vašem zařízení; nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.
  - ↳ Reproduktor pípne a modrá kontrolka LED bliká.

### Note

- Před připojením dalšího zařízení Bluetooth odpojte nejdříve aktuální zařízení.

## Opětovné připojení zařízení


- Jakmile zapnete reproduktor, automaticky se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení;
- V případě neúspěchu je třeba spustit připojení výběrem položky **[Philips BT6000]** v menu Bluetooth.

## 5 Poslech externího zařízení

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

### Note

- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je zastaveno.



- 1 Otevřete ochranný kryt na levé straně reproduktoru.
- 2 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
  - ke konektoru **AUDIO IN** na reproduktoru a
  - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

### Tip

- Když začnete přehrávat hudbu z připojeného zařízení Bluetooth, reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.

## 6 Specifikace

### Note

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

|                                                 |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač):           | 12 W RMS                                                                                                       |
| Akustická kmitočtová charakteristika            | 100 – 20 000 Hz                                                                                                |
| Reproduktor                                     | 2 × 1,5" širokopásmový, 8 Ω                                                                                    |
| Zvýraznění basů                                 | 2 x pasivní zářič                                                                                              |
| Verze Bluetooth                                 | V4.0                                                                                                           |
| Podporované profily Bluetooth                   | HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4                                                                                |
| Frekvenční pásmo Bluetooth / výstupní výkon     | 2,400 GHz ~ 2,483 GHz pásmo ISM / ≤ 4 dBm (Třída 2)                                                            |
| Frekvence NFC                                   | 13,56 MHz                                                                                                      |
| Úroveň vstupu AUX                               | 650 mV RMS                                                                                                     |
| Odolnost vůči vodě                              | IPX4                                                                                                           |
| Napájení                                        |                                                                                                                |
| – Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér) | Název značky: PHILIPS;<br>Model: AKN2G-0500200VU;<br>Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A;<br>Výstup: 5 V = 2 A |
| – Vestavěná baterie                             | Baterie Li-ion (3,7 V, 4400 mAh)                                                                               |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Doba přehrávání<br>v režimu baterie               | Přibl. 8 hodin   |
| Spotřeba energie<br>v pohotovostním<br>režimu     | <1 W             |
| Spotřeba energie<br>v pohotovostním<br>režimu Eco | <0,5 W           |
| Rozměry<br>– Hlavní jednotka<br>(Š x V x H)       | 188 x 71 x 70 mm |
| Hmotnost<br>– Hlavní jednotka                     | 0,5 kg           |

## 7 Odstraňování problémů



### Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

## Všeobecné údaje

### Nefunguje napájení

- Ujistěte se, zda je napájecí kabel reproduktoru správně zapojený.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.
- Nabijte reproduktor.

### Žádný zvuk

- Upravte hlasitost výrobku.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

### Reproduktor nereaguje

- Odpojte a znovu zapojte napájecí zástrčku a reproduktor opět zapněte.
- Nabijte reproduktor.

**Kontrolka LED svítí červeně a reproduktor při stisknutí jakéhokoliv tlačítka neodpovídá.**

- Reproduktor je v režimu DEMO. Chcete-li tento režim ukončit, po připojení ke zdroji střídavého proudu stiskněte a podržte tlačítko **Ⓡ/PÁROVÁNÍ**, zapněte reproduktor a poté po 15 sekundách uvolněte tlačítko **Ⓡ/PÁROVÁNÍ**.

- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

---

## O zařízení Bluetooth

**Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.**

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

**Ve vašem zařízení se nepodařilo najít možnost [Philips BT6000] pro párování.**

- Stiskněte a podržte tlačítko **Ⓡ/PÁROVÁNÍ** na tři sekundy a poté to zkuste znovu.

**Nelze navázat spojení se zařízením.**

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

**Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.**

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

# 8 Upozornění

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

## Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Péče o životní prostředí

### Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme,


abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí baterie na odbornících. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



### Upozornění

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie z výrobku musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.



### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při

likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

---

## Upozornění na ochrannou známku



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.



Logo N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII\_12 \_UM\_V2.0

