

**PHILIPS**

Bærbar høyttaler

**BT6000**

# Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Innhold

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 Viktig</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>2 Bluetooth-høytaleren</b>       | <b>2</b>  |
| Innledning                          | 2         |
| Innholdet i esken                   | 3         |
| Oversikt over høytaleren            | 3         |
| <b>3 Komme i gang</b>               | <b>4</b>  |
| Strømforsyning                      | 4         |
| Slå på/av                           | 5         |
| Justere volumet                     | 5         |
| <b>4 Bruke Bluetooth-enheter</b>    | <b>5</b>  |
| Koble til en enhet                  | 5         |
| Spille av fra Bluetooth-enheten     | 6         |
| Styre telefonsamtalene              | 7         |
| Koble fra en enhet                  | 7         |
| Koble til en enhet på nytt          | 7         |
| <b>5 Lytte til en ekstern enhet</b> | <b>8</b>  |
| <b>6 Spesifikasjoner</b>            | <b>8</b>  |
| <b>7 Feilsøking</b>                 | <b>9</b>  |
| Generelt                            | 9         |
| Om Bluetooth-enheten                | 10        |
| <b>8 Merknad</b>                    | <b>10</b> |
| Samsvar                             | 10        |
| Ta vare på miljøet                  | 10        |
| Merknad om varemerke                | 11        |

# 1 Viktig



## Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne høyttaleren.
  - Plasser aldri høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
  - Ikke utsett denne høyttaleren for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
  - Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble høyttaleren fra strømmen.
- 
- Sørg for at det er nok fritt rom rundt høyttaleren av hensyn til ventilasjon.
  - Etter at produktet er brukt i fuktige omgivelser, må du umiddelbart vaske produktet med en myk og tørr klut.
  - Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
  - Adapteren må ikke utsettes for drypping eller sprut.
  - Ikke sett væskeholdige gjenstander på adapteren.
  - Ikke plasser noen farekilder på høyttaleren (for eksempel stearinlys).
  - Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
  - Der støpselet på direktetilkoblingsadapteren brukes som frakoblingsenhet, vil den frakoblede enheten hele tiden være klar til bruk.



## Merk

- Merkeplaten er plassert på undersiden av høyttaleren.

# 2 Bluetooth-høyttaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


## Innledning

Denne høyttaleren har blitt testet mot vannsprut (IPX4) og kan brukes i nærheten av vann.

Med denne høyttaleren kan du spille av lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter eller andre eksterne enheter.


## Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:



- Høytaler
- USB-kabel til lading
- USB-adapter
- Trykte materialer

## Oversikt over høyttaleren



### ① ⚡/PARING

- Gå til Bluetooth-paringsmodus.
- Etter Bluetooth-tilkoblingen kan du svare på et innkommende anrop.
- Fjern Bluetooth-paringsinformasjonen.

### ② NFC

- Koble til en NFC-kompatibel enhet via Bluetooth.

### ③ 🔌

- Lade opp det innebygde batteriet.

### ④ AUDIO IN

- Koble til en ekstern lydenhet.

### ⑤ Volumknapp (⏮)

- Slå av/på høyttaleren.
- Juster volumet.

# 3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


## Strømforsyning

Du kan bruke enten vekselstrøm eller det innebygde batteriet som strømforsyning på dette produktet.

### Alternativ 1: Vekselstrøm

#### Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden av eller undersiden av høyttaleren.
- Fare for elektrisk støt. Trekk alltid støpselet ut av kontakten når du kobler fra AC-adapteren. Ikke dra i strømledningen.



Koble adapteren til:

- -kontakten på høyttaleren.
- strømuttaket.

### Alternativ 2: Batterinivå

Høyttaleren kan også drives av det innebygde oppladbare batteriet.




#### Merk

- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- Det tar ca. tre timer før batteriet er fulladet.
- Den røde LED-indikatoren blinker når det er lite batteri.


#### Slik lader du opp det innebygde batteriet:

- Koble høyttaleren til et strømuttak.



| Batteriindikator | Batteristatus |
|------------------|---------------|
| Lyser rødt       | Under lading  |
| Av               | Fulladet      |

## Slå på/av



For å slå høyttaleren av eller på vrir du knappen med eller mot klokken til du hører et klikk.

- ➔ Når høyttaleren slås på, blinker den blå LED-indikatoren.
- ➔ Når høyttaleren slås av, slukkes den blå LED-indikatoren.

### Merk

- Hvis batterinivået er lavt, blinker den røde LED-indikatoren.
- Høyttaleren slås automatisk av når den har stått inaktiv i 15 minutter.

## Justere volumet

Under musikkavspilling kan du vri på knappen for å heve eller senke volumet.

# 4 Bruke Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du høre på lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter og styre innkommende telefonsamtaler via Bluetooth.

## Koble til en enhet

### Merk


- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle andre Bluetooth-enheter.
- Alle hindringer mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet kan redusere den operative rekkevidden.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
- Den operative rekkevidden mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter (30 fot).

## Alternativ 1: Koble til en enhet via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom forskjellige NFC-kompatible enheter med kort rekkevidde, som mobiltelefoner og IC-metadatakoder.

Hvis Bluetooth-enheten støtter NFC, kan du enkelt koble til denne høyttaleren.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten (se tilhørende brukerhåndbok).
- 2 Slå på høyttaleren.
  - ➔ Den blå LED-indikatoren blinker.



- Hvis du ikke finner [**Philips BT6000**] på enheten for paring, må du holde inne **⏏/PAIRING** i tre sekunder til du hører et pip, og så kan du prøve på nytt.

| LED-indikator (blå)      | Beskrivelse                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Blinker raskt            | Klar for paring                             |
| Blinker sakte            | Kobler til den tidligere tilkoblede enheten |
| Lyser kontinuerlig blått | Tilkoblet                                   |

- 3** Berør NFC-merket på toppen av høyttaleren med NFC-siden av Bluetooth-enheten.



- 4** Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paring eller tilkobling.
- ↳ Etter en vellykket tilkobling piper høyttaleren to ganger, og LED-indikatoren lyser blått.

## Alternativ 2: Koble til en enhet manuelt

- 1** Aktiver Bluetooth og søk etter Bluetooth-enheter som kan pares på Bluetooth-enheten din (se i brukerhåndboken for enheten).
- 2** Slå på høyttaleren.
  - ↳ Den blå LED-indikatoren blinker.
- 3** Velg [**Philips BT6000**] på enheten for å pare. Om nødvendig skriver du inn 0000 som passord for paring.
  - ↳ Etter en vellykket tilkobling piper høyttaleren to ganger, og LED-indikatoren lyser blått.

## Spille av fra Bluetooth-enheten

### Merk

- Musikken stanses midlertidig når du mottar en telefonsamtale, og fortsetter når telefonsamtalen avsluttes.

Etter en vellykket Bluetooth tilkobling kan du spille av lyd på Bluetooth-enheten.

- ↳ Lyden overføres fra Bluetooth-enheten til høyttaleren.

## Styre telefonsamtalene

Du kan styre innkommende telefonsamtaler med denne høyttaleren etter Bluetooth tilkoblingen.

| Knapp                                                                                       | Funksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>/PAIRING | <p>Trykk for å svare på en innkommende telefonsamtale.</p> <p>Trykk og hold nede i tre sekunder for å avvise en innkommende telefonsamtale.</p> <p>Under en telefonsamtale kan du trykke for å avslutte den gjeldende telefonsamtalen.</p> <p>Under en telefonsamtale kan du holde nede i tre sekunder for å overføre telefonsamtalen til den mobile enheten.</p> |

## Koble til en enhet på nytt

- Når du slår på høyttaleren, prøver den automatisk å koble seg til den enheten som sist var tilkoblet.
- Hvis det ikke lykkes, velger du **[Philips BT6000]** på Bluetooth-menyen for å starte tilkoblingen.

## Fjern paringsinformasjonen

Trykk på og hold nede /PAIRING i 8 sekunder.

## Koble fra en enhet

- Hold nede /PAIRING i tre sekunder når du ikke mottar en samtale.
- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde.
  - ↳ Høyttaleren piper, og den blå LED-indikatoren blinker.

### Merk


- Før du kobler til en annen Bluetooth-enhet må du koble fra den gjeldende enheten først.

## 5 Lytte til en ekstern enhet

Med denne høyttaleren kan du også lytte til en ekstern lydenhet som for eksempel en MP3-spiller.

### Merk

- Kontroller at musikkavspillingen via Bluetooth stoppes.



- 1 Åpne det beskyttende dekselet på venstre side av høyttaleren.
- 2 Koble til en lydinngangskabel (følger ikke med) med en 3,5 mm plugg på hver ende til
  - **AUDIO IN**-kontakten på høyttaleren og
  - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.
- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

### Tips

- Når du begynner å streame musikk fra en tilkoblet Bluetooth-enhet, bytter høyttaleren automatisk til Bluetooth-kilden.

## 6 Spesifikasjoner

### Merk

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard utgangseffekt (forsterker)        | 12 W RMS                                                                                                      |
| Akustisk frekvensområde                    | 100–20 000 Hz                                                                                                 |
| Høyttalerdriver                            | 2 x 1,5" heldekkende, 8 $\Omega$                                                                              |
| Bassforsterkning                           | 2 x passiv radiator                                                                                           |
| Bluetooth-versjon                          | V4.0                                                                                                          |
| Bluetooth-profiler som støttes             | HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4                                                                               |
| Frekvensbånd / utgangseffekt for Bluetooth | 2,400~2,483 GHz<br>ISM-bånd / $\leq 4$ dBm (klasse 2)                                                         |
| NFC-frekvens                               | 13,56 MHz                                                                                                     |
| AUX-inngangsnivå                           | 650 mV RMS                                                                                                    |
| Vannmotstand                               | IPX4                                                                                                          |
| Strømforsyning                             |                                                                                                               |
| – Vekselstrøm (strømadapter)               | Merkenavn: PHILIPS, Modell: AKN2G-0500200VU, Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A, Utgang: 5 V $\equiv$ 2 A, |
| – Innebygd batteri                         | Li-ion-batteri (3,7 V, 4400 mAh)                                                                              |
| Avspillingstid i batterimodus              | Ca. 8 timer                                                                                                   |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Effektforbruk i<br>standbymodus | < 1 W            |
| Strømforbruk i Eco-<br>standby  | < 0,5 W          |
| Mål                             |                  |
| – Hovedenhet<br>(B x H x D)     | 188 x 71 x 70 mm |
| Vekt                            |                  |
| – Hovedenhet                    | 0,5 kg           |

## 7 Feilsøking



### Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

## Generelt

### Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til høyttaleren er ordentlig koblet til.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.
- Lad opp høyttaleren.

### Ingen lyd

- Juster volumet på dette produktet.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor den effektive driftsrekkevidden.

### Ingen respons fra høyttaleren

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på høyttaleren på nytt.
- Lad opp høyttaleren.

LED-indikatoren lyser rødt, og høyttaleren responderer ikke når du trykker på en knapp.

- Høyttaleren er i demomodus. Slik avslutter du denne modusen: Etter at du har koblet til strømledningen, trykker du på og holder nede **⏻/PAIRING**, slår på høyttaleren og slipper deretter knappen **⏻/PAIRING** etter 15 sekunder.

## Om Bluetooth-enheten

**Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.**

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

**Mislykket forsøk på å finne [Philips BT6000] på enheten for paring.**

- Trykk på og hold nede **⏻/PAIRING** i tre sekunder, og prøv så på nytt.

**Kan ikke koble til enheten.**

- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

**Den parede enheten kobler til og fra hele tiden.**

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

## 8 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

### Samsvar

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ta vare på miljøet

**Avhending av det gamle produktet og batteriet**



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler at du tar produktet med

til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut det oppladbare batteriet.


Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og oppladbare batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



### Forsiktig

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.

Ta alltid produktet med til en profesjonell fagperson for å fjerne det innebygde batteriet.



### Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

## Merknad om varemerke



Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Gibson Innovations Limited har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.



N Mark er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII\_12 \_UM\_V2.0

