

PHILIPS

Bärbar högtalare

BT6000

Kullanım kılavuzu



Ürününüzü kaydedin ve şuradan destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Bluetooth hoparlörünüz	2
	Giriş	2
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	3
3	Başlarken	4
	Güç kaynağı	4
	Açma/kapama	5
	Ses seviyesini ayarlama	5
4	Bluetooth cihazlarını kullanma	5
	Cihazı bağlama	5
	Bluetooth cihazından oynatma	6
	Telefon çağrılarınızı yönetme	7
	Cihazın bağlantısını kesme	7
	Cihazın yeniden bağlanması	7
5	Harici cihazdan müzik dinleme	8
6	Teknik özellikler	8
7	Sorun giderme	9
	Genel	9
	Bluetooth cihazı hakkında	10
8	Bildirim	10
	Uyumluluk	10
	Çevremizi koruyun	10
	Tescilli marka uyarısı	11

1 Önemli

Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Hoparlörün güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Havalandırma için hoparlörün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Nemli ortamlarda kullanımdan sonra ürünü hemen yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Adaptörün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Adaptörün üzerine sıvıyla dolu nesneler koymayın.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Not

- Tıp plakası, hoparlörün altında bulunur.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.


Giriş

Bu hoparlör sıçramaya dayanıklılık testini (IPX4) geçmiştir ve suya yakın yerlerde kullanılabilir.

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli veya diğer harici ses cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:



- Hoparlör
- Şarj için USB kablosu
- USB adaptör
- Basılı malzeme

Hoparlör hakkında genel bilgiler



① **ç/PAIRING**

- Bluetooth eşleştirme moduna girer.
- Bluetooth bağlantısından sonra gelen bir çağrıyı yanıtlar.
- Bluetooth eşleştirme bilgilerini temizler.

② **NFC**

- Bluetooth üzerinden NFC uyumlu bir cihaz bağlar.

③ **↔**

- Dahili pil şarj edilir.

④ **AUDIO IN**

- Harici ses cihazı bağlanır.

⑤ **Ses seviyesi düğmesi ()**

- Hoparlörü açar/kapatar.
- Ses seviyesini ayarlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Güç kaynağı

Bu ürünün güç kaynağı olarak AC gücü veya pil kullanılabilir.

1. Seçenek: AC gücü

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin hoparlörün arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.



Adaptörü şu noktalara bağlayın:

- hoparlörün üzerindeki USB soketi.
- priz.

2. Seçenek: Pil gücü


Hoparlör dahili şarj edilebilir pille de çalışabilir.

Not

- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Pillerin tamamen şarj olması yaklaşık üç saat sürer.
- Pil gücü azaldığında kırmızı LED göstergesi yanıp söner.


Dahili pili şarj etmek için:

- Hoparlörü AC gücüne bağlayın.



Pil göstergesi	Pil durumu
Sürekli kırmızı	Şarj ediliyor
Kapalı	Tamamen şarj edilmiş

Açma/kapama



Hoparlörü açmak veya kapatmak için klik sesi duyana kadar düğmeyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.

- ➔ Hoparlör açık olduğunda mavi LED göstergesi yanıp söner.
- ➔ Hoparlör kapalı olduğunda mavi LED göstergesi söner.

Not

- Pil seviyesi azaldığında kırmızı LED göstergesi yanıp söner.
- Hoparlör, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.

Ses seviyesini ayarlama

Müzik çalma sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için düğmeyi çevirin.

4 Bluetooth cihazlarını kullanma

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan müzik dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Cihazı bağlama

Not


- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).

1. Seçenek: Cihazı NFC üzerinden bağlayın


Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişimi sağlayan bir teknolojidir.

Bluetooth cihazınız NFC teknolojisini destekliorsa bu hoparlörü kolayca bağlayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınızda NFC'yi etkinleştirin (kullanım kılavuzuna göz atın).
- 2 Hoparlörü açın.
 - ➔ Mavi LED göstergesi yanıp söner.



- 3 Hoparlörün üst kısmındaki NFC etiketini Bluetooth cihazınızın NFC alanına temas ettirin.



- 4 Eşleştirme ve bağlantı işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- ↳ Bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

2. Seçenek: Cihazı manuel olarak bağlayın

- 1 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- 2 Hoparlörü açın.
- ↳ Mavi LED göstergesi yanıp söner.

- 3 Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen **[Philips BT6000]** ögesini seçin. Gerekirse eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girin.

- ↳ Bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.
- Cihazınızda eşleştirme için **[Philips BT6000]** ögesini bulamazsanız bir uyarı sesi duyana kadar **/PAIRING** düğmesini üç saniye basılı tutun ve tekrar deneyin.

LED göstergesi (mavi)	Tanım
Hızlı yanıp söner	Eşleştirmeye hazır
Yavaş yanıp söner	Önceden bağlanılan cihazın bağlantısı kesiliyor
Sürekli mavi	Bağlı

Bluetooth cihazından oynatma

Not

- Çağın geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağın sonlandığında devam ettirilir.

Başarılı bir Bluetooth bağlantısından sonra Bluetooth cihazında müzik çalın.

- ↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme	Görev
 /PAIRING	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için üç saniye basılı tutun.
	Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
	Arama sırasında aramayı mobil cihazınıza aktarmak için üç saniye basılı tutun.

Cihazın bağlantısını kesme

- Gelen arama yoksa  /PAIRING düğmesini üç saniye basılı tutun;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.
 - ↳ Hoparlör sesli uyarı verir ve mavi LED göstergesi yanıp söner.



Not

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce geçerli cihaz bağlantısını kesin.

Cihazın yeniden bağlanması

- Hoparlör açıldığında en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır;
- Bu işlem başarısız olursa Bluetooth menünüzdeki **[Philips BT6000]** ögesini seçerek yeniden bağlanma işlemini başlatın.

Eşleştirme bilgilerini temizleme


 /PAIRING düğmesini 8 saniye basılı tutun.

5 Harici cihazdan müzik dinleme

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.



- 1 Hoparlörün solundaki koruyucu kapağı açın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - Bu hoparlördeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

İpucu

- Bağlı bir Bluetooth cihazından müzik akışı başlattığınızda hoparlör otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçer.

6 Teknik özellikler

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Nominal çıkış gücü (Amplifikatör)	12 W RMS
Akustik frekans tepkisi	100-20000 Hz
Hoparlör sürücüsü	2 x 1,5 inç tam kapsam, 8 Ω
Bas güçlendirme	2 x pasif radyatör
Bluetooth sürüm	V4.0
Bluetooth destekli profiller	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü	2400 GHz ~ 2483 GHz ISM Bandı / ≤ 4 dBm (Sınıf 2)
NFC frekansı	13,56 MHz
AUX giriş seviyesi	650 mV RMS
Suya dayanıklılık	IPX4
Güç Kaynağı	
- AC Gücü (güç adaptörü)	Marka adı: PHILIPS; Model: AKN2G-0500200VU; Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A; Çıkış: 5 V $\equiv$ 2 A;
- Dahili pil	Li-ion pil (3,7 V, 4400 mAh)
Pil modunda oynatma süresi	Yaklaşık 8 saat

Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana ünite (G x Y x D)	188 x 71 x 70 mm
Ağırlık	
- Ana ünite	0,5 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörün AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Fişi prizden çıkarıp yeniden takın ve hoparlörü tekrar açın.
- Hoparlörü şarj edin.

LED göstergesi sürekli kırmızı renkte yanıyor ve herhangi bir tuşa basıldığında hoparlör yanıt vermiyor.

- Hoparlör DEMO modundadır. Bu moddan çıkmak için: AC gücüne bağlandıktan sonra **↻/PAIRING** düğmesini basılı tutun, ardından hoparlörü açın ve 15 saniye sonra **↻/PAIRING** düğmesini bırakın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Eşleme için cihazınızda [Philips BT6000] ögesi bulunamadı.

- **↻/PAIRING** düğmesini üç saniye basılı tutun, ardından tekrar deneyin.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimini www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürünüünüzü


mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

! Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.



Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki NFC Forum, Inc. şirketinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII_12 _UM_V2.0

