

Philips
Robot de cuisine



HR7745/80

Savourez des recettes maison en un clin d'œil

Assemblage instantané avec Click & Go

Le nouveau robot ménager Philips vous permet de cuisiner très rapidement. Il se monte et se démonte en quelques secondes grâce au système exclusif Click & Go de Philips, qui vous permet de verrouiller le bol sur son support dans toutes les positions.

Easy to use and clean

- Icônes simples
- Dishwasher safe accessories
- Système de (dé)montage Click & Go

Multifonction

- 33 fonctions

Performant

- Puissant moteur de 800 W

PHILIPS

Caractéristiques

Spécifications de conception

- Lame et accessoires en métal: acier inoxydable et ABS
- Fouet: Fouet en métal, corps en POM
- Poignée du blender, presse-agrumes, accessoire de pétrissage: PP
- Corps, couvercle, poussoir, cheminée: PP
- Porte-accessoires: ABS
- Bol, couvercle, blender, bouchon de sécurité: SAN
- Boîte de rangement, disque émulsionneur: PP

Accessoires

- Râpe (super fin): Pour couper les pommes de terre en tranches fines
- Râpe (fin): Pour râper finement les fruits et légumes
- Boîte de rangement: Pour ranger tous vos accessoires
- Lame en acier inoxydable: Pour hacher, mélanger, pétrir, réduire en purée et mixer
- Outil de pétrissage: Pour pétrir et mixer toute sorte de pâte
- Fouet: Pour fouetter, battre et émulsionner
- Couteau en acier inoxydable: Pour couper les fruits et légumes en rondelles moyennes
- Râpe (moyen): Pour couper les fruits et légumes en

morceaux

- Bol mélangeur (1,5 l): Pour mélanger, réduire les fruits en purée et agiter
- Presse-agrumes: Pour obtenir de grandes quantités de jus de citron
- Centrifugeuse: Pour presser des fruits et légumes frais
- Disque à trancher (fin): Pour couper les fruits et légumes en fines rondelles

Caractéristiques techniques

- Longueur du cordon: 100, à double isolation avec prise moulée m
- Couleur(s): Blanc avec des accents orange et jaune blé
- Alimentation: 800 W
- Tension: 220-240 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Moteur: Univ., interférences radio/TV limitées
- Vitesses: 2 + Pulse
- Sécurité: Arrêt automatique réinitialisable pour protéger le moteur
- Contenu du bol: 3,6 l
- Batteur: 700 g
- Nettoyage: Accessoires passant au lave-vaisselle, Bouton nettoyage facile

Points forts

33 fonctions

33 fonctions

Système de (dé)montage Click & Go



Le système Click & Go permet de monter et de démonter le robot en quelques secondes. Il suffit de mettre le bol en place, de fermer le couvercle et d'appuyer simplement sur le bouton.

Icônes simples

Icônes simples

Accessoires compatibles lave-vaisselle



Dishwasher safe accessories

Puissant moteur de 800 W

Moteur puissant de 800 W pour traiter de grandes quantités.



Date de publication
2023-04-26

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com