


Fast. Easy. Setup!



1 Prepare your Modem


Unplug your cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery. **1**




Connect your modem to the router with the network cable provided.



Power on your cable/DSL modem.




Check your cable/DSL modem LED lights to ensure the connection is active.



1 If you are using DSL for internet, you will need your username/password from your Internet service provider (ISP) to properly configure your router.


2 Power on your Router

Plug in the power adapter.



Power 2.4GHz WAN LAN

Check the WAN and 2.4G LED lights to ensure the hardware connection is ready (see the picture above).




Connect your PC to the router via Wi-Fi or using an additional network cable (not included).

3 Login and Connect



Open a web browser. You will be redirected to the ASUS Setup Wizard. If not, navigate to <http://router.asus.com>



Login using 'admin' as both user name and password. Follow the wizard to complete setup. Then you're connected! (For more help please refer to the user manual).

Security


We recommend changing your password for increased security. Reboot the router after changing default settings.

Router	Login Name	
	Password	
2.4 GHz	Network Name(SSID)	
	Password	


Rápido. Sencillo. ¡Configurado!

1 Preparar el módem

Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela. battery. 1




Conecte el módem al router con el cable de red proporcionado.



Encienda su módem de cable o DSL.


Compruebe las luces de los LED del módem de cable o DLS para asegurarse de que la conexión está activa.




1 Si utiliza DSL para Internet, necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su proveedor de servicio de Internet (ISP) para configurar adecuadamente el router.

2 Encienda el router

Enchufe el adaptador de alimentación.



Compruebe las luces de los LED WAN y 2,4G para asegurarse de que la conexión de hardware está preparada (consulte la imagen anterior).



Conectar su PC


al router a través de WiFi o utilizando un cable de red adicional (no incluido). **Wi-Fi information sticker below.**



3 Iniciar sesión y conectar



Abra un explorador Web. Será redirigido al Asistente para configuración de ASUS. Si no es así, navegue a <http://router.asus.com>



Inicie sesión usando 'admin' como nombre de usuario y contraseña. Siga el asistente para completar la configuración. ¡Ahora estará conectado! Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario.

Seguridad

Le recomendamos cambiar la contraseña para mayor seguridad. Reinicie el router después de cambiar la configuración predeterminada.

Router	Nombre de inicio de sesión	
	Contraseña	
2.4 GHz	Nombre de red(SSID)	
	Contraseña	