



Philips
Funda para ordenador
portátil

25,9 cm (10,2")
HeatProtect



SLE3100FN



Con mi superficie fría estarás cómodo

HeatProtect

Elegante y versátil, esta funda de Philips para tu portátil lo protege allá donde vayas. Es una cómoda superficie para navegar en la sala de embarque o en el sofá de tu salón. El material HeatProtect integrado mantiene el portátil y tus piernas cómodos y frescos

Te protege a ti y al portátil

- HeatProtect os protege a ambos del calor
- Superficie dura para el ordenador portátil
- Cojín blando para tu regazo

Cuida de tu portátil

- Forro suave
- Cierres de goma para evitar arañazos

Llévame a cualquier parte

- ¡Shhh...! compartimento de almacenamiento oculto
- Asa oculta para transportarlo fácilmente



PHILIPS

Destacados

HeatProtect os protege a ambos del calor



Utilizas el portátil en tu regazo para ver vídeos en el tren, escuchar música en la playa y para navegar por Internet, chatear con tus amigos o trabajar con documentos cuando estás en el aeropuerto. Pero con el tiempo, el calor generado por el ordenador te molesta en las piernas y además podría dañar el portátil. Con sus 3 capas protectoras la funda para ordenador portátil HeatProtect™ de Philips te protege tanto a ti como al ordenador del calor generado cuando lo utilizas en cualquier lugar. Además, su parte superior plana te ofrece una buena ventilación y también estabilidad para el portátil.


Superficie dura para el ordenador portátil



Si utilizas una revista en tu regazo a modo de escritorio, notarás que es muy deslizante y no es una superficie estable adecuada para tu portátil, especialmente cuando quieres tener una postura cómoda. Además, el portátil podría dañarse si se

resbala. La funda para portátil de Philips tiene una superficie plana para el portátil y su parte inferior es blanda para colocarla sobre el regazo. De esta forma, el ordenador permanecerá estable y seguro mientras ves YouTube, escuchas música o trabajas con documentos en cualquier lugar.

Forro suave



Puede que el portátil se ralle debido a otras superficies duras de la funda al guardar el portátil en ella, por eso la funda para portátil de Philips utiliza un forro de un material aterciopelado para proteger y mantener el portátil bien guardado y sin arañazos.

Cierres de goma



Puede que el netbook o el portátil se rallen con la cremallera al guardarlo en su funda o cartera, por eso la funda de Philips dispone de una cremallera de goma que reduce la posibilidad de rallar el netbook y el portátil.

Especificaciones

Diseño

- Color: Gris con cremallera gris

Material

- Parte superior rígida: EVA
- Parte inferior blanda: Neopreno duradero
- Tela interior: Tela aterciopelada

Peso y dimensiones

- Se adapta al tamaño del portátil: 10,2" (26 cm)
- Se adapta al tamaño del portátil: 267 x 191 x 38 mm

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 29 x 22,9 x 2,8 cm
- Peso: 0,335 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Tarjeta
- Número de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 32,39 x 28,58 x 3,18 cm
- Peso bruto: 0,439 kg
- Peso neto: 0,335 kg
- Peso tara: 0,104 kg
- EAN: 87 12581 50253 9

Caja exterior

- Número de embalajes del cliente: 4
- Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 30,5 x 14,29 cm
- Peso bruto: 1,79 kg
- Peso neto: 1,34 kg
- Peso tara: 0,45 kg
- EAN: 87 12581 51025 1



Fecha de emisión
2018-03-30

Versión: 3.1.12

12 NC: 8670 000 55883
EAN: 87 12581 50253 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com