

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Wireless notebook mouse
SPM9800


PT Manual do utilizador

PHILIPS


1











2



3



4



1 Importante

Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos (CEM)

1. A Philips Royal Electronics fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
 2. Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como normas dos CEM aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.
 3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde.
 4. A Philips confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis.
 5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.
-

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais



consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.



Declaração Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Philips é feita sob licença.



2 Requisitos do sistema

- **Bluetooth®** 2.0 ou superior
- Windows® 7, XP, Vista; Mac OS® X 10.2.8 e superiores
- Porta USB (apenas para recarregar)

3 Vista geral das funções (Fig. 1)

- ① Botões esquerdo e direito
- ② 360° TouchControl™ (com indicador de energia das pilhas por baixo)
- ③ Sensor laser
- ④ **LIGAR:** Ligar **Bluetooth**
- ⑤ Comutador
 - **OFF:** Desligado
 -  Utilizar como um rato normal
 -  360°  Ligar o 360° TouchControl™
- ⑥ Interruptor de ejeção
- ⑦ Cabo USB (apenas para recarregar)

Estado da bateria	Estado do indicador
A ligar	Intermitência lenta
Carregamento (aproximadamente 8 horas)	Intermitência
Potência baixa	Intermitência contínua

Dica: 1. Pode utilizar o deslocamento em 4 direcções com o Windows XP® ou Vista. 2. Para utilizar o deslocamento em 4 direcções no Windows® XP, transfira o controlador do deslocamento em 4 direcções do Web site da Philips: Inicie sessão no www.philips.com/welcome e introduza o número do produto para procurar o controlador correspondente.

4 Ligação Bluetooth

Nota: Assegure-se de que a bateria tem potência.

Ligar ao PC:

- 1 Ligue o rato (Fig. 2) e prima o botão **LIGAR**.
- 2 No computador portátil, clique em **Control Panel** (Painel de Controlo) > **Bluetooth Devices** (Dispositivos Bluetooth) > **Add...**(Adicionar...).
- 3 Em **Add Bluetooth Device Wizard** (Assistente para adicionar dispositivos Bluetooth), seleccione **My device is set up and ready to be found** (O meu dispositivo está configurado e pronto para ser encontrado) e clique em **Next** (Seguinte).
- 4 Seleccione **Philips Bluetooth Mouse** (Rato Bluetooth da Philips) e clique em **Next** (Seguinte)
- 5 Seleccione **Don't use a passkey** (Não utilizar uma chave de acesso) e clique em **Next** (Seguinte) > **Finish** (Concluir).
- 6 Em **Bluetooth Devices** (Dispositivos Bluetooth), clique em **OK**.
 ➔ O seu rato está ligado ao seu computador portátil e está pronto a utilizar (Fig. 3).

Ligar ao Mac:

- 1 Ligue o rato (Fig. 2) e prima o botão **LIGAR**.
- 2 No computador portátil, clique em **System Preferences** (Preferências do sistema) > **Bluetooth** > **+**.
- 3 No Assistente de configuração de Bluetooth, clique em **Continue**

(Continuar).

4 Selecciona **Mouse** (Rato) e clique em **Continue** (Continuar).

5 Quando o dispositivo for encontrado, clique em **Continue** (Continue) > **Quit** (Sair).

↳ O seu rato está ligado ao seu computador portátil e está pronto a utilizar (Fig. 3).

5 Resolução de problemas

- Se estiver a usar um dongle **Bluetooth**, certifique-se de que o dongle está instalado correctamente. Depois de instalar correctamente o dongle **Bluetooth**, siga os passos anteriores e efectue novamente o emparelhamento do rato.
- Para o recarregamento, certifique-se de que o conector USB do seu rato está bem encaixado na porta USB do seu computador portátil (Fig. 4).

FCC - Notice of compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC - Remarques sur la conformité

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.

Remarque:

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice.

Trademarks are the property of
Koninklijke Philips Electronics N.V. or
their respective owners

Printed in China
V1.1

CE 0700



100% recycled paper
100% papier recyclé