

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Wireless notebook mouse
SPM9800


SV Användarhandbok

PHILIPS


1











2



3



4



1 Viktigt!

Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.
 2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.
 3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker.
 4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.
 5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.
- Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
-

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Bluetooth-deklaration

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.



2 Systemkrav

- **Bluetooth®** 2.0 eller senare
- Windows® 7, XP, Vista; Mac OS® X 10.2.8 eller senare
- USB-port (endast för laddning)

3 Funktionsöversikt (bild 1)

- ① Knappar för vänster- och högerklickning
- ② 360° TouchControl™ (med batteriindikator undertill)
- ③ Lasersensor
- ④ **ANSLUTA:** anslut **Bluetooth**
- ⑤ Lägesväxlare
 - **OFF:** ström av
 - använd som vanlig mus
 - slå på 360° TouchControl™
- ⑥ Utmatningsknapp
- ⑦ USB-kabel (endast för laddning)

Batteristatus	Indikatorstatus
Ansluter	Blinkar långsamt
Laddar (cirka 8 timmar)	Blinkar
Låg effekt	Blinkar konstant

Tips: 1. Du kan använda bläddring i fyra riktningar i Windows® XP eller Vista. 2. Om du vill använda bläddring i fyra riktningar i Windows® XP hämtar du drivrutinen för bläddring i fyra riktningar på Philips webbplats: Logga in på www.philips.com/welcome och ange produktnumret för att söka efter aktuell drivrutin.

4 Bluetooth-anslutning

Obs! Kontrollera att det finns ström i batteriet.

Ansluta till dator:

- 1 Slå på musen (bild 2) och tryck sedan på knappen **ANSLUTA**.
- 2 På den bärbara datorn trycker du på **Kontrollpanelen > Bluetooth-enheter > Lägg till...**
- 3 Under **Guiden Lägg till Bluetooth-enhet** väljer du **Enheten har förberetts och kan nu upptäckas** och klickar sedan på **Nästa**.
- 4 Välj **Philips Bluetooth Mouse** (Philips Bluetooth-mus) och klicka på **Nästa**.
- 5 Välj **Använd inte någon nyckel** och klicka sedan på **Nästa > Slutför**.
- 6 Under **Bluetooth-enheter** klickar du på **OK**.
↳ Musen är ansluten till den bärbara datorn och är klar att använda (bild 3).

Ansluta till Mac:

- 1 Slå på musen (bild 2) och tryck på knappen **ANSLUTA**.
- 2 På den bärbara datorn trycker du på **Systeminställningar > Bluetooth > +**.
- 3 Under Bluetooth Inställningsassistent klickar du på **Fortsätt**.
- 4 Välj **Mus** och klicka sedan på **Fortsätt**.
- 5 När enheten har hittats klickar du på **Fortsätt > Avsluta**.
↳ Musen är ansluten till den bärbara datorn och är klar att använda (bild 3).

5 Felsökning

- Om du använder en **Bluetooth-dongel** kontrollerar du att den är korrekt installerad. När **Bluetooth-dongeln** är installerad följer du stegen ovan och parar ihop musen på nytt.
- När du ska ladda musen kontrollerar du att USB-kontakten är korrekt isatt i den bärbara datorns USB-port (bild 4).

FCC - Notice of compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC - Remarques sur la conformité

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.

Remarque:

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice.

Trademarks are the property of
Koninklijke Philips Electronics N.V. or
their respective owners

Printed in China
V1.1

CE 0700



100% recycled paper
100% papier recyclé