

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Wireless notebook mouse
SPM9800


PL Instrukcja obsługi

PHILIPS


1











2



3



4



1 Ważne

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)

1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

2. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

3. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie.

4. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można



uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Oświadczenie dotyczące Bluetooth

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Philips wymaga licencji.



2 Wymagania systemowe:

- **Bluetooth®** 2.0 lub nowszy
- Windows® 7, XP, Vista; Mac OS® X 10.2.8 i nowszy
- Port USB (do ładowania)

3 Opis elementów urządzenia (rys. 1)

- ① Lewy i prawy przycisk
- ② 360° TouchControl™ (ze wskaźnikiem baterii pod spodem)
- ③ Czujnik laserowy
- ④ **PODŁĄCZANIE:** Podłączanie **Bluetooth**
- ⑤ Przełącznik trybu
 - **OFF:** Wyłączanie zasilania
 - : Używanie jak zwykłej myszy
 - : Włączanie funkcji 360° TouchControl™
- ⑥ Przełącznik wysuwania
- ⑦ Przewód USB (do ładowania)

Stan akumulatora	Stan wskaźnika
Łączenie	Wolne miganie
Ładowanie (ok. 8 godzin)	Miganie
Niski poziom naładowania	Ciągłe miganie

Wskazówka: 1. W przypadku systemów Windows® XP i Vista można korzystać z funkcji przewijania w 4 kierunkach. 2. Aby użyć funkcji przewijania w 4 kierunkach w systemie Windows® XP, należy pobrać odpowiedni sterownik ze strony internetowej firmy Philips. W tym celu należy zalogować się do strony www.philips.com/welcome i wpisać numer produktu, aby wyszukać odpowiadający mu sterownik.

4 Podłączanie Bluetooth

Uwaga: Upewnij się, że bateria nie jest rozładowana.

Podłączanie do komputera PC:

- 1 Włącz mysz (rys. 2), a następnie naciśnij przycisk **PODŁĄCZANIE**.
- 2 W notebooku kliknij kolejno **Panel sterowania > Bluetooth Devices** (Urządzenia Bluetooth) > **Add...** (Dodaj).
- 3 W oknie kreatora dodawania **Add Bluetooth Device Wizard** wybierz **My device is set up and ready to be found** (Moje urządzenie jest skonfigurowane i gotowe do użytku), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).
- 4 Wybierz opcję **Philips Bluetooth Mouse** (Mysz Bluetooth Philips), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).
- 5 Wybierz opcję **Don't use a passkey** (Nie używaj hasła), a następnie kliknij **Next** (Dalej) > **Finish** (Zakończ).
- 6 W oknie **Bluetooth Devices** (Urządzenia Bluetooth) kliknij **OK**.
 ↳ Mysz podłączona jest do notebooka i jest gotowa do użytku (rys. 3).

Podłączanie do komputera Mac:

- 1 Włącz mysz (rys. 2), a następnie naciśnij przycisk **PODŁĄCZANIE**.
- 2 W notebooku kliknij kolejno **System Preferences** (Preferencje systemowe) > **Bluetooth** > **+**.
- 3 W oknie Bluetooth Setup Assistant kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
- 4 Wybierz opcję **Mouse** (Mysz), a następnie kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
- 5 Po odnalezieniu urządzenia kliknij kolejno **Continue** (Kontynuuj) > **Quit** (Zakończ).

↳ Mysz podłączona jest do notebooka i jest gotowa do użytku (rys. 3).

5 Rozwiązywanie problemów

- Jeśli korzystasz z klucza sprzętowego **Bluetooth**, sprawdź, czy jest on prawidłowo zainstalowany. Po pomyślnej instalacji klucza sprzętowego **Bluetooth**, wykonaj powyższe kroki i spróbuj ponownie sparować mysz.
- W celu naładowania upewnij się, że złącze USB myszy jest prawidłowo podłączone do portu USB notebooka. 4).

FCC - Notice of compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC - Remarques sur la conformité

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.

Remarque:

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice.

Trademarks are the property of
Koninklijke Philips Electronics N.V. or
their respective owners

Printed in China
V1.1

CE 0700



100% recycled paper
100% papier recyclé