


Philips
Souris sans fil pour PC
portable



SPM7800



Utilisez-moi n'importe où

Élégante et professionnelle, dotée de la fonctionnalité 360° Touch Control, je me glisse confortablement sous votre main toute la journée. Je suis sans fil et grâce à mon indicateur de batterie faible, vous ne serez jamais à court de souris !

En toute simplicité

- 360 Touch Control™ pour une navigation optimale
- Fonctionne même sans surface d'appui
- Nano USB stick
- Capteur laser précis
- Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge
- La trousse de voyage peut également servir de kit de nettoyage pour écran
- Compatible MAC et PC

Connexion sans fil à plusieurs PC

- Connexion sans fil 2,4 GHz sans interférence

360°
TouchControl™

PHILIPS

Points forts

360 Touch Control™



Cette souris fonctionne sans tapis. La fonctionnalité Philips 360° Touch Control™ permet de parcourir des documents volumineux sans installer de logiciel supplémentaire. Conçue pour faciliter la navigation dans les feuilles de calcul, les pages Web, les photos et les cartes, et à la différence des pavés tactiles d'ordinateur portable, lorsque l'ordinateur portable est connecté à un écran, elle vous permet de naviguer en toute facilité depuis votre canapé et de contrôler parfaitement votre ordinateur. Remplaçant la molette de défilement classique, son capteur tactile offre une grande liberté de mouvement, dans toutes les directions. Du bout du doigt, vous déplacez le curseur à 360 degrés avec rapidité et fluidité.

Fonctionne même sans surface d'appui



Dotée de la fonctionnalité 360 Touch Control, la souris fonctionne même en l'absence de surface d'appui



2,4 GHz sans interférence




Le produit est connecté via une solution sans fil stable.

Nano USB stick

Compacte, la clé peut être rangée à l'intérieur du produit. Vous pouvez également la laisser sur le port USB ; il n'est pas nécessaire de la retirer.

Capteur laser précis



Grâce à la technologie laser de Philips, cette souris répond au doigt et à l'œil avec une grande précision. Elle fonctionne sur la plupart des surfaces.

Témoin de niveau de piles faible



Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le niveau de charge est faible.

Caractéristiques

Connectivité

- Sans fil
- Plug-and-play
- Interface: USB 1.1, USB 2.0

Contrôle

- 360° TouchControl

Capteur

- Laser
- Sensibilité de la souris: DPI 1200

Caractéristiques environnementales

- Mode veille permettant une faible consommation

Puissance

- Nombre de piles: 2
- Type de batterie: AAA

Configuration requise

- Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 ou ultérieure
- Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Windows 7
- USB: Port USB libre

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Instructions/manuel d'utilisation



Date de publication
2017-04-07

Version: 7.3.8

12 NC: 8670 000 53845
EAN: 87 12581 48958 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.

* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
* Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.