

PHILIPS

Выходной фильтр
ЕРА10

Оригинальная запасная часть

Performer Active

CP0425



Выходной фильтр ERA10 для Performer Active

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку с характеристиками

Оригинальный выходной фильтр ERA10 для линейки Performer Active.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC8660

Подходит для

PerformerActive: FC8650 - FC8659, FC8575/09 – FC8579/09, FC8592/91, FC8593/91, FC8660 – FC8664, FC8563

PerformerActive ECO: FC8520 – FC8528

