

Philips  
Výstupní filtr

Originální díl  
Výstupní filtr

CP0425



## Výstupní filtr pro vynikající filtraci

Odpovídající výrobky naleznete na kartě specifikací

Kompatibilní s modely Philips Performer Active, sáčkové vysavače řady 5000 a 6000.

Zachycujte i nejjemnější prach, než je vzduch opět vpuštěn do místnosti. Vychutnejte si čistý vzduch bez prachu. Pro optimální výkon každý rok vyměňte.

### Originální příslušenství Philips

- Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

**PHILIPS**

# Specifikace

## Vhodné pro

- PerformerActive: FC8650, FC8651, FC8652, FC8653, FC8654, FC8655, FC8656, FC8657, FC8658, FC8659, FC8660, FC8661, FC8662, FC8663, FC8644
- PerformerActive ECO: FC8520, FC8521, FC8522, FC8523, FC8524, FC8525, FC8526, FC8527,

## FC8528

- Sáčkový vysavač Series 6000: XD6122, XD6142
- Sáčkový vysavač Series 5000: XD5122, XD5123
- Performer Active Series 5000 (Gen2): FC8563, FC8575, FC8576, FC8577, FC8578, FC8579, FC8580, FC8592

# Přednosti

## Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2023-12-13

Verze: 6.6.1

EAN: 87 10103 80121 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)