

Philips  
Padhalter für 2 Tassen

- SENSEO® Switch
- Schwarz

CP0398



## Padhalter für 2 Tassen

Kompatible Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Padhalter ist für das einfache und bequeme Einlegen von zwei Kaffeepads oder einem der größeren Kaffeepads konzipiert, die für Ihre SENSEO® Switch Kaffeemaschine geeignet sind.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

Padhalter für 2 Tassen2  
SENSEO® Switch Schwarz

CP0398/01

## Daten

### Geeignet für:

- SENSEO® Switch: HD7892, HD6592, HD6596,

HD6591, HD6593, HD6594, HD6597, HD7891

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-08-29

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 79600 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)