

PHILIPS

Kaffemaskine

Café Gourmet

Med unikt kog-og-bryg-system

Med glaskande

Metal



HD5413/00



Den rituelle brygning af perfekt filterkaffe

Enestående brygningsteknologi for utroligt velmagende kaffe

Nyd den rituelle brygning af perfekt filterkaffe med Philips Café Gourmet-kaffemaskinen. Dens unikke kog-og-bryg-teknologi optimerer alle dele af kaffebrygningsprocessen for at kunne lave en varm og utroligt velmagende kaffe.

Perfekt smag og aroma


- Unikt kog-og-bryg-system til varm og utroligt velmagende kaffe
- Optimal bryggetemperatur, der giver den mest fyldige smag og aroma
- Aroma twister cirkulerer kaffen for at sikre en optimal smag
- Hold kaffen varm efter brygning

Nem at anvende

- Auto-sluk efter 30 min. af hensyn til energibesparelse og sikkerhed
- Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst
- Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring
- Opbevaringsrum til kabel sikrer nem placering i køkkenet
- Swing-filterholderen sikrer nem påfyldning af kaffe

Vigtigste nyheder

Boil & Brew




Kog-og-bryg-systemet koger først vandet i glasbeholderen, før det strømmer gennem den malede kaffe og resulterer i en varm og utroligt velsmagende kaffe.

Hold din kaffe varm



Efter brygning af din kaffe holder varmepladen temperaturen, så kaffen forbliver varm og velsmagende.

Dele, der tåler opvaskemaskine




Kanden og filterholderen kan nemt vaskes i opvaskemaskinen.

Optimal bryggetemperatur



Takket være en bryggetemperatur på 93° C, trækkes de helt rigtige smagsnuancer og aromaer ud af kaffen og giver en perfekt smag.

Automatisk slukning (30 min.)



Auto-off


30 minutter efter brygning af din kaffe slukker kaffemaskinen automatisk for at spare energi og af hensyn til sikkerheden. Dette er i overensstemmelse med EU-regler, der gælder for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du gerne vil have kaffen til at holde sig varm i længere tid, tilbyder Philips kaffemaskiner med termokande.

Kabelopbevaringsrum



Overskydende kabel kan meget nemt opbevares i kabelopbevaringsrummet på bagsiden af kaffemaskinen. Det gør det nemt at placere kaffemaskinen i dit køkken.

Aroma twister




Denne smarte dyse inde i kanden cirkulerer den indstrømmende kaffe jævnt gennem kanden for at opnå en optimal og ensartet aroma, fra den første til den sidste kop.

Drypstop-funktion



Drypstop-funktion giver dig mulighed for at skænke en kop kaffe, inden hele bryggeprocessen er afsluttet.

Swing-filterholderen



Filterholderen åbnes ved at dreje den til siden, hvilket gør påfyldning af kaffe nem. Filterholderen er også aftagelig for nem rengøring.

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Design

Farve: Sort og metal

Overflade

Materiale: **basisenhed:** Rustfrit stål og plastic

Materiale: **vandtank:** Glas

Oprindelsesland

Fremstillet i: Polen

Generelle specifikationer

Velegnet til: Formalet kaffepulver

Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der tåler opvaskemaskine, Aftagelig filterholder

Brugervenlighed og komfort: Gennemsigtig vandtank, Vandstandsindikation, Drypstop-funktion, Auto-sluk

Specielle funktioner: Boil and Brew

Kaffedrikke: Filterkaffe

Service

2 års reklamationsret

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1300 W

Tekniske specifikationer

Kapacitet: vandtank: 1 L

Kapacitet: vandtank: Op til 12 bægre

Ledningslængde: 0,8 m

Frekvens: 50 - 60 Hz

Spænding: 220 - 240 V

Vandkogere: 0

Bryggetid for en kande: 10 min

Vægt og mål

Emballagens mål (B x D x H): 240 x 240 x 569 mm

Produktets mål (B x D x H): 195 x 225 x 510 mm

Produktets vægt: 2,3 kg

