

Philips Élément de coupe

Acier inoxydable Bloc tondeuse

CP0394

Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Le bloc tondeuse pour accessoire tête de rasage se clipse et se déclipse facilement. Pour vous offrir un rasage en douceur et sans coupures.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

• Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.



Caractéristiques

Pièces de rechange
• Adapté à différents types de produits: QC5500/50 QC5510/15 QC5510/65 QC5530/15 QC5530/25, QC5530/40 QC5550/15 QC5550/40 QC5560/15

QC5560/40, QC5562/15 QC5570/13 QC5570/15 QC5570/32 QC5570/40 , QC5572/15 QC5580/13 QC5580/15 QC5580/32 QC5580/40 , QC5582/15 QC5500/40 QS6140/15 QS6140/30 QS6140/33

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication 2023-11-02

Version: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

EAN: 87 10103 79422 6 www.philips.com