

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Presenter
SNP6000




RO Manual de utilizare

PHILIPS


1




2



3



4



Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

to confirm successful numbering

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE: FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Prezentare generală a produsului (Fig. 1)

- ① LED indicator
- ② Butoane de control;

Buton	Prezentator	Mouse aerian
	Start/Stop	Faceți clic pentru a deschide fișierul
	Ecran gol	Nicio funcție
	Diapozitivul anterior	Clic stânga
	Diapozitivul următor	Clic dreapta
	Indicator laser	Indicator laser

- ③ Comutator mod (⏮: Prezentator; ⏭: Mouse aerian)
- ④ Cheie hardware Nano
- ⑤ Compartiment baterie

2 Porniți produsul

! Precauție

- Nu lăsați cheia hardware Nano la îndemâna copiilor.

- 1 Deschideți compartimentul pentru baterie.
- 2 Introduceți 2 baterii AAA cu polaritatea corectă (+/-) după cum este indicat (fig. 2).
- 3 Scoateți cheia hardware Nano (fig. 3).
- 4 Închideți compartimentul pentru baterie.
- 5 Pentru a utiliza produsul ca prezentator, comutați la ⏮.
 - Pentru a utiliza produsul ca mouse aerian, comutați la ⏭.

3 Primii pași

- 1 Asigurați-vă că notebook-ul este pornit și activ.

- 2 Asigurați-vă că prezentatorul mobil este pornit.
- 3 Introduceți cheia hardware Nano într-un port USB din notebook.
 - ↳ Începe conectarea automată.
 - ↳ LED-ul luminează intermitent la fiecare comunicație reușită între prezentatorul mobil și cheia hardware Nano.

✱ Sugestie

- La prima instalare pe Mac, **Asistentul de configurare a tastaturii** poate apărea și indica faptul că tastatura nu poate fi identificată. Faceți clic pe **Continuare** pentru a finaliza instalarea și apoi prezentatorul mobil funcționează corect.
- După utilizare, introduceți cheia hardware Nano în prezentatorul mobil pentru depozitare (fig. 4)

4 Depanare

Problemă	Soluție
Fără transmisie.	Asigurați-vă că utilizați produsul în raza de acțiune efectivă.
Indicatorul luminos de pe produs luminează de 3 ori.	Înlocuiți bateriile produsului.
Indicatorul luminos de pe produs nu luminează.	1. Asigurați-vă că produsul este pornit. 2. Înlocuiți bateriile produsului.
Mouse-ul nu funcționează.	Asigurați-vă că ați activat modul mouse.

5 Scoaterea din uz a produselor vechi

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice. Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului. Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V3.1



100% recycled paper
100% papier recyclé