

PHILIPS

Крышка резервуара
для воды

Philips Avent

Прибор для приготовления
детского питания

CP0417/01



Для приготовления свежей еды для ребенка

Проверьте совместимость ниже

Крышка герметично закрывает резервуар для воды прибора для детского питания Philips Avent Essential, позволяя нагревать воду для обработки ингредиентов паром.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: SCF875

