

Jabra
Speak 710



Käyttöopas

© 2021 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Bluetooth®-merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Suunniteltu ja valmistettu Tanskassa

Valmistettu Kiinassa

MALLI: PHS040W / END060W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5
2. Yleiskatsaus.....	6
3. Sijoittaminen	7
3.1 Pieni neuvotteluhuone	
3.2 Suuri neuvotteluhuone	
3.3 Työpöytä	
3.4 Stereolaitteet	
4. Lataaminen	11
4.1 USB-lataus	
4.2 Automaattinen virrankatkaisu	
4.3 Akun tila	
5. Kytkeminen	13
5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (blue-tooth-adapterilla)	
5.2 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-kaapelilla)	
5.3 Yhdistäminen älypuhelimeen tai tablettiin	
6. Käyttötapa	15
6.1 Painikkeen näkyvyys	
6.2 Tyypillinen käyttö	
6.3 Usean puhelun hallinta	
6.4 Linkkipainike	
6.5 Microsoft Teams -painike	
6.6 Ääniohjaus	
6.7 Yhteiskäyttö	
6.8 Tehdasasetusten palautus	

7. Ohjelmisto.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Ohjelmiston päivitys	
8. Tuki.....	24
8.1 UKK ja tuoteseloste	
8.2 Jabra-laitteesta huolehtiminen	

1. Tervetuloa




Kiitos Jabra Speak 710:n käyttämisestä. Toivomme että sitä on ilo käyttää!

Jabra Speak 710:n ominaisuudet

- Mukaansatempaava ääni puheluille ja musiikille
- Intuitiivinen pikayhdistettävyyys - yhdistä tietokone USB:n tai bluetooth®-adapterin avulla tai älypuhelin ja tabletti bluetooth®-yhteyden avulla
- Kevyt malli, suojaava kuljetuspussi ja 15 tunnin akun kesto
- Ainutlaatuinen Link-painike, jolla voi liittää kaksi Jabra Speak 710:ä yhteen todella mukaansatempaavan musiikin ja puheluiden äänen saavuttamiseksi
- Oma Microsoft Teams -painike*
- Sertifioitu Microsoft Teams - ja Skype for Business -toimintojen pikakäyttöön

*Painikkeen toiminto riippuu Microsoft Teams-asetuksistasi.


2. Yleiskatsaus



3. Sijoittaminen


3.1 Pieni neuvotteluhuone

Sijoita kaiutinpuhelin pöydän keskelle enintään 2 m jokaisesta osallistujasta. Yksi Jabra Speak 710 sopii parhaiten 6 henkilölle.




3.2 Suuri neuvotteluhuone

Enintään 12 henkilön yhdessä huoneessa tapahtuvia kokouksia varten aseta kaksi Jabra Speak 710:tä pöydän kumpaankin päähän varmistaaksesi, että kaikkien osallistujien ääni kuuluu selkeästi.




Linkittääksesi kahden Jabra Speak 710:n äänen väliaikaisesti paina kummankin kaiutinpuhelimen **Linkki** -painiketta niiden ollessa 2 m säteellä toisistaan.




3.3 Työpöytä

Käyttäessäsi Jabra Speak 710:ä työpöydälläsi, kaiutinpuhelin on suositeltavaa asettaa pystyasentoon pöytätuen avulla. Näin ääni suuntautuu paremmin sinua kohden ja saat monipuolisemman musiikki- ja mediakokemuksen. Lisäksi kaksi Jabra Speak 710:ä voidaan yhdistää stereoäänien aikaansaamiseksi.




3.4 Stereolaitteet

Jos esität tai katselet stereomultimediaa tai kuuntelet musiikkia tai mediaa työpöydälläsi, kaksi Jabra Speak 710:ä voidaan asettaa projektorin tai näytön molemmin puolin jolloin saadaan aikaan automaattinen stereoääni.




Linkittääksesi kahden Jabra Speak 710:n äänen väliaikaisesti paina kummankin kaiutinpuhelimen **Linkki** -painiketta niiden ollessa 2 m säteellä toisistaan.



4. Lataaminen

4.1 USB-lataus

Liitä Jabra Speak 710 USB-virtalähteeseen mukana tulevalla USB-johdolla. Jabra Speak 710:n akun puheaika on jopa 15 tuntia ja sen täyteen lataaminen vie noin 3 tuntia.



4.2 Automaattinen virrankatkaisu


Akun säästämiseksi kun laite ei ole kytketty virtalähteeseen, Jabra Speak 710:n virta katkeaa automaattisesti kun se ei ole ollut yhteydessä bluetooth-laitteeseen 15 minuuttiin.

Jos se on kytkettynä bluetooth-laitteeseen ja irti virtalähteestä, sen virta sammuu automaattisesti 8 tunnin jälkeen.


4.3 Akun tila

Katsellaksesi senhetkistä akun tilaa, paina **Akun tila**-painiketta. Jabra Speak 710:n laidoilla olevat merkkivalot syttyvät osoittaen senhetkisen akun tilan.

Akku on puoliksi täynnä




Akku vähissä



5. Kytkeminen

5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (bluetooth-adapterilla)

Kytke Jabra Link 380:n bluetooth-adapteri tietokoneesi USB-porttiin. Jabra Speak 710 ja Jabra Link 380:n bluetooth-adapteri on esiyhdistetty ja ne ovat heti käyttövalmiita. Bluetoothin kantama on enintään 30 m.




Jotta Jabra Speak 710 toimisi oikein, sinun on ehkä asetettava Jabra Link 380:n bluetooth-adapteri toistolaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ja Microsoft Teamin ääniasetuksista.

Käytä Jabra Directia muodostaaksesi Jabra Speak 710:n ja Jabra Link 380:n bluetooth-adapteri:n pariliitoksen manuaalisesti. Jabra Direct on mahdollista ladata osoitteesta jabra.com/direct.

5.2 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-kaapelilla)

Kytke Jabra Speak 710 tietokoneesi USB-porttiin. Sinun on ehkä asetettava Jabra Link 710:n toistolaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ja Microsoft Teamin ääniasetuksista.




5.3 Yhdistäminen älypuhelimien tai tablettiin

Pidä **Bluetooth** -painiketta painettuna 2 sekuntia ja seuraa ääniohjeita yhdistääksesi matkapuhelimeesi. Bluetoothin kantama on 10m.



Katkaistaksesi yhteyden tai yhdistääksesi uudestaan, paina **Bluetooth** -painiketta uudelleen.

6. Käyttötapa





6.1 Painikkeen näkyvyys

Painikkeissa on takavallo ja ne näkyvät vain kaiutinpuhelimen ollessa päällä. Minuutin passiivisuuden jälkeen painikkeet himmenevät, ja ne voidaan aktivoida jälleen napauttamalla aluetta, jossa ne sijaitsevat.

Microsoft Teams-, Linkki- ja Mykistä -painikkeet näkyvät vain tietyntyyppisissä olosuhteissa (esim. **Linkki**-painike näkyy vain Jabra Speak 710:n ollessa toisen Jabra Speak 710:n läheisyydessä).



6.2 Tyypillinen käyttö

MIKÄ	MITEN
 Virta päälle tai pois	Paina (1 s) Käynnistys -painiketta
 Puheluun vastaaminen	Paina Vastaa puheluun -painiketta
 Lopeta tai hylkää puhelu	Paina Lopeta puhelu -painiketta
Ääniohjaus päälle/pois	Paina (8 s) Lopeta puhelu -painiketta
 Äänenvoimakkuuden vähentäminen/lisääminen	Paina (tai pidä painettuna) Lisää äänenvoimakkuutta tai Vähennä äänenvoimakkuutta -painiketta
 Vaimenna/poista vaimennus mikrofonista	Äänenvoimakkuuden vähentäminen/lisääminen
 Akun tila	Paina Akun tila -painiketta
 Bluetooth-laitteen yhdistäminen	Paina Bluetooth tila -painiketta

MIKÄ	MITEN
 <p>Kahden Jabra Speak 710 -laitteen yhdistäminen</p>	<p>Paina Linkki-painiketta (näkyvissä vain laitteen ollessa enintään 2 m etäisyydellä toisesta Jabra Speak 710-laitteesta)</p>
<p>Tuo Microsoft Teams näkyviin</p>	<p>Napauta Microsoft Teams -painiketta*</p>
 <p>Liity Microsoft Teams -kokoukseen</p>	<p>Napauta Microsoft Teams -painiketta*</p>
<p>Katsele Microsoft Teams -vastaamattomia puheluita ja vastaajaviestejä</p>	<p>Napauta Microsoft Teams -painiketta*</p>


*Painikkeen toiminnot riippuvat Microsoft Teams -asetuksistasi.

6.3 Usean puhelun hallinta

MIKÄ	MITEN
 <p>Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen</p>	<p>Paina Vastaa puheluun -painiketta</p>
<p>Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen</p>	<p>Paina Vastaa puheluun -painiketta</p>
 <p>Saapuvan puhelun hylkääminen ja käynnissä olevan puhelun jatkaminen</p>	<p>Paina Lopeta puhelu -painiketta</p>

6.4 Linkkipainike

Linkittääksesi kahden Jabra Speak 710:n äänen väliaikaisesti paina kummankin kaiutinpuhelimen **Linkki**-painiketta niiden ollessa 2 m säteellä toisistaan. **Linkki**-painike näkyy vain kun kaksi Jabra Speak 710 -laitetta ovat 2 m sisällä toisistaan.




Purkaaksesi kaiutinpuhelinten yhteyden, paina toisen kaiutinpuhelimen **Linkki** -painiketta.

HUOM: Kahden Jabra 710:n yhdistämiseen käytetään bluetooth-yhteyttä. Jokaisessa Speak 710:ssä voi olla vain kaksi aktiivista bluetooth-yhteyttä. Jos Jabra Speak 710:een on liitetty kaksi bluetooth-laitetta, viimeisimpänä liitetty bluetooth-laite korvataan väliaikaisesti Jabra 710 -linkillä. Kun Jabra 710:t eivät ole linkitettyinä, väliaikaisesti korvattu bluetooth-yhteys palautetaan.

6.5 Microsoft Teams -painike

Microsoft Teams -painike on näkyvässä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -ohjelmaan ja se käyttäytyy eri tavoin riippuen Microsoft Teams -ohjelman kulloisestakin tilasta.



JABRA SPEAK 710 MERK-
KIVALOT

MERKKIVALOJEN SELI-
TYKSET



Tasaisesti
palava
merkkivalo

Yhdistettynä Microsoft
Teams -ohjelmaan



Sykkivät
merkkivalot

Ilmoitus

- Microsoft Teams -kokous valmiina liittymään
- Microsoft Teams vastaamaton puhelu
- Microsoft Teams vastaaja

*Microsoft Teams -merkkivalot voivat näyttää vain yhden ilmoituksen kerrallaan. Microsoft Teams -painike vuorovaikuttaa viimeisen vastaanotetun ilmoituksen kanssa.

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Jos joku on liittynyt sovittuun Microsoft Teams -kokoukseen ja se on alkamassa, merkkivalot sykkivät. Napauta Microsoft Teams -painiketta liittyäksesi kokoukseen.

Microsoft Teams vastaamattomat puhelut ja vastaajaviestit


Jos sinulla on vastaamattomia Microsoft Teams -puheluita tai vastaajaviestejä, merkkivalot vilkkuvat. Napauta **Microsoft Teams** -painiketta katsellaksesi vastaamattomien puheluiden listaa ja vastaajaviestejä.

Microsoft Teams -ohjelman tuominen näkyviin

Microsoft Teams -ohjelman ollessa käynnissä mutta minimoituna, napauta Microsoft teams -painiketta tuodaksesi sen näkyviin isolle näytölle.

6.6 Ääniohjaus

Ääniohjaus voidaan kytkeä pois käytöstä pitämällä **Lopeta puhelu** -painiketta painettuna 8 sekuntia.



6.7 Yhteiskäyttö


Jos monta käyttäjää käyttää Jabra Speak 710:ä, on suositeltavaa ottaa käyttöön Jabra Direct-toiminnon Yhteiskäyttö. Yhteiskäytön ollessa käytössä kaiutinpuhelin ei yhdisty automaattisesti aiemmin liitettyyn älypuhelimeen tai Jabra Link 380:n bluetooth-adapteri -laitteeseen. Sen sijaan älypuhelimien tai Jabra Link 380 Bluetooth-adapterin on muodostettava kaiutinpuhelimen kanssa pari aina, kun älypuhelin liikkuu sen kantavuusalueen ulkopuolelle tai kun se suljetaan ja käynnistetään uudelleen.

Liittääksesi älypuhelimien tai Jabra Link 380 bluetooth adapterin kaiutinpuhelimeen, paina kaiutinpuhelimen **Bluetooth**-painiketta (2 sekuntia) ja noudata ääniohjeita.

6.8 Tehdasasetusten palautus

Jabra Speak 710:n nollaus tyhjentää liitettyjen bluetooth-laitteiden listan sekä tyhjentää kaikki henkilökohtaiset asetukset. Tehdasasetusten palautuksen jälkeen Jabra Speak 710 on liitettävä uudelleen bluetooth-laitteisiisi tai Jabra Link 380 bluetooth-adapteriin.

Palauttaaksesi tehdasasetukset, pidä **Vastaa puheluun** - ja **Lopeta puhelu** -painikkeita painettuna 8 sekunnin ajan, kunnes kaiutinpuhelun ilmoittaa ”Tehdasasetusten palautuksesta”.



7. Ohjelmisto

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteitasi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin versio osoitteesta jabra.com/direct

7.2 Ohjelmiston päivitys

Ohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

1. Yhdistä Jabra Speak 710 tietokoneeseen USB-johdolla tai Jabra Link 380:n bluetooth-adapteri-laitteen avulla.
2. Käytä Jabra Direct -ohjelmaa tarkistaaksesi uusimmat ohjelmistopäivitykset. Jabra Direct on mahdollista ladata osoitteesta jabra.com/direct.

8. Tuki

8.1 UKK ja tuoteseloste

Katsele Usein kysytyjä kysymyksiä, sertifikaatteja ja tuoteselostetta osoitteessa jabra.com/help/speak710

8.2 Jabra-laitteesta huolehtiminen

- Jabra Speak 710 on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Vältä säilytystä äärimmäisissä lämpötiloissa (yli 60°C:ssa tai alle -40°C:ssa).
- Älä jätä Jabra Speak 710:ä sateeseen tai muiden nesteiden ulottuville.
- Älä peitä Jabra Speak 710:n kaiuttimen verkkoa ja painikkeita tarroilla tai muilla merkeillä.