

Jabra
Speak 710



Jabra GN

Bruksanvisning

© 2021 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.

Designad och konstruerad i Danmark

Tillverkad i Kina

MODELL: PHS040W/END060W



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen.....	5
2. Översikt.....	6
3. Placering.....	7
3.1 Litet mötesrum	
3.2 Stort mötesrum	
3.3 Skrivbord	
3.4 Stereomedia	
4. Så här laddar du produkten	11
4.1 USB-laddning	
4.2 Automatisk strömavstängning	
4.3 Batteristatus	
5. Så här ansluter du produkten.	13
5.1 Ansluta till dator (Bluetooth-adapter)	
5.2 Ansluta till dator (USB-kabel)	
5.3 Ansluta till mobiltelefon eller surfplatta	
6. Så här använder du produkten	15
6.1 Knappsynlighet	
6.2 Typisk användning	
6.3 Hantera flera samtal	
6.4 Länknapp	
6.5 Microsoft Teams-knapp	
6.6 Röstvägledning	
6.7 Delad användning	
6.8 Fabriksåterställning	

7. Programvara.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Uppdatera inbyggd programvara	
8. Support	24
8.1 Vanliga frågor och svar (FAQ) samt tekniska specifikationer	
8.2 Skötsel av din Jabra-enhet	

1. Välkommen



Tack för att du använder Jabra Speak 710. Vi hoppas du kommer att gilla det!

Jabra Speak 710 - funktioner

- Ett inlevelsefullt ljud för telefonsamtal och musik
- Intuitiv plug and play-anslutning - anslut till datorn via USB eller Bluetooth-adapter, eller mobiltelefon och surfplatta via Bluetooth®
- Lättviktig design, skyddande resefodral och 15 timmars batteritid
- Unik Länknapp för att para ihop två Jabra Speak 710 med varandra för riktigt inlevelsefullt ljud i samtal och musik
- Dedicerad Microsoft Teams-knapp*
- Certifierad för Microsoft Teams och Skype for Business för en plug and play-upplevelse

*Knappfunktionaliteten beror på din Microsoft Teams-konfiguration.


2. Översikt



3. Placering


3.1 Litet mötesrum

Placera högtalartelefon mitt på bordet, upp till 2 meter från varje deltagare. En enda Jabra Speak 710 är idealisk för upp till sex personer.




3.2 Stort mötesrum

För stora möten på upp till 12 personer i ett och samma rum, placera två Jabra Link 710-enheter i vardera änden av bordet för att säkerställa att alla mötesdeltagare kan höras klart och tydligt.




För att tillfälligt länka ljudet mellan två Jabra Speak 710-enheter, tryck på **Länk**-knappen på båda högtalartelefoner på ett avstånd av två meter.




3.3 Skrivbord

När Jabra Speak 710 används på skrivbordet, rekommenderas det att man placerar högtalartelefonen upprätt med hjälp av bordsstativet. Detta riktar ljudet bättre mot dig för en fylligare upplevelse av musik och media. Dessutom kan två Jabra Speak 710 länkas ihop för stereoljud.




3.4 Stereomedia

Om du presenterar eller tittar på multimedia i stereoformat, eller lyssnar på musik eller media vid skrivbordet, kan du placera två Jabra Speak 710 på vardera sidan av en projektor eller skärm för automatiskt stereoljud.




För att tillfälligt länka ljudet mellan två Jabra Speak 710-enheter, tryck på **Länk**-knappen på båda högtalartelefoner på ett avstånd av två meter.



4. Så här laddar du produkten

4.1 USB-laddning

Anslut Jabra Speak 710 till en USB-källa med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Batteriet i Jabra Speak 710 räcker för upp till 15 timmars taltid och tar cirka tre timmar att ladda fullt.



4.2 Automatisk strömvstängning


För att spara batteri när enheten är bortkopplad, stängs Jabra Speak 710 automatiskt av när den inte har varit ansluten till en Bluetooth-enhet på 15 minuter.

Om den har anslutits till en Bluetooth-enhet och därefter kopplats bort, stängs den automatiskt av efter åtta timmar.


4.3 Batteristatus

För att visa aktuell batteristatus, tryck på knappen för **batteristatus** . LED-lamporna runt Jabra Speak 710 tänds för att indikera aktuell batteristatus.

Medelhög batterinivå




Låg batterinivå



5. Så här ansluter du produkten

5.1 Ansluta till dator (Bluetooth-adapter)

Anslut Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 till en USB-port på datorn. Jabra Speak 710 och Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 är ihopkopplade i förväg och redo att användas direkt ur lådan. Bluetooth-räckvidden är upp till 30 m.




För att Jabra Speak 710 ska fungera korrekt kan du behöva ange Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 som uppspelningsenhet i ljudinställningarna för både ditt operativsystem och Microsoft Teams.

För att manuellt koppla ihop Jabra Speak 710 med Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380, vänligen använd Jabra Direct. Jabra Direct kan laddas ner från jabra.com/direct. Jabra Direct kan laddas ner från jabra.com/direct

5.2 Ansluta till dator (USB-kabel)

Anslut Jabra Speak 710 till en USB-port på datorn. Du kan behöva ange Jabra Speak 710 som uppspelningsenhet i ljudinställningarna för både ditt operativsystem och Microsoft Teams.




5.3 Ansluta till mobiltelefon eller surfplatta

Håll in **Bluetooth**-knappen i två sekunder och följ röstvägledningens instruktioner för att koppla ihop enheten med din smarttelefon. Bluetooth-räckvidden är upp till 10 m.



För att koppla bort eller återansluta, tryck en gång till på **Bluetooth**-knappen.

6. Så här använder du produkten






6.1 Knappsynlighet

Knapparna är bakgrundsbelysta och syns bara när högtalartelefonen är påslagen. Efter en minuts inaktivitet mörknar knapparna. De kan aktiveras på nytt genom att trycka på området där knapparna finns.

Knappen **Microsoft Teams**, knappen **Länk** och knappen **Ljudavstängning** syns endast under vissa förhållanden (t.ex. syns knappen **Länk** endast när Jabra Speak 710 befinner sig nära en annan Jabra Speak 710).



6.2 Typisk användning

VAD	HUR
 Sätta på eller stänga av	Håll in strömbrytaren (1 sek.)
 Besvara samtal	Tryck på knappen Svara
 Avsluta/Avvisa ett samtal	Tryck på knappen Svara
Sätt på/stäng av röststyrning	Håll in knappen (åtta sek.) Avsluta samtal
 Höja/sänka volymen	Tryck på och håll nedtryckt (1 sek.) Volym upp- eller Volym ner- knappen
 Mikrofonljud på/av	Tryck lätt på knappen Sekretess
 Batteristatus	Tryck på knappen Batteristatus
 Ansluta till Bluetooth-enhet	Tryck på knappen Bluetooth-status

VAD	HUR
 <p>Länka två Jabra Speak 710-enheter</p>	Tryck på knappen Länk (syns endast när enheten befinner sig inom två meter från en annan Jabra Speak)
<p>Ta fram Microsoft Teams i förgrunden på datorn</p>	Tryck på Microsoft Teams -knappen*
 <p>Gå med i ett Microsoft Teams-möte</p>	Tryck på Microsoft Teams -knappen*
<p>Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams</p>	Tryck på Microsoft Teams -knappen*


*Knappfunktionaliteten beror på din Microsoft Teams-konfiguration.

6.3 Hantera flera samtal

VAD	HUR
 <p>Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal</p>	Tryck på knappen Svara
<p>Växla mellan parkerat samtal och aktivt samtal</p>	Tryck på knappen Svara
 <p>Avvisa inkommande samtal och fortsätt med det aktiva samtalet</p>	Tryck på knappen Svara

6.4 Länknapp

För att tillfälligt länka ljudet mellan två Jabra Speak 710-enheter, tryck på **Länk**-knappen på båda högtalartelefoner på ett avstånd av två meter. Knappen **Länk** syns endast när Jabra Speak 710 befinner sig inom två meter från en annan Jabra Speak 710).




För att koppla ifrån högtalartelefonerna, tryck på knappen **Länk** på en av högtalartelefonerna.

OBS: Länkningen av två Jabra 710 använder en Bluetooth-anslutning. Varje Speak 710 kan endast ha två aktiva Bluetooth-anslutningar. Om två Bluetooth-enheter är anslutna till någon av Jabra Speak 710-enheterna, ersätts den senast anslutna Bluetooth-enheten tillfälligt av Jabra 710-länken. När länken mellan Jabra 710-enheterna bryts kommer anslutningen till Bluetooth-enheten som tillfälligt ersattes att återställas igen.

6.5 Microsoft Teams-knapp

Microsoft Teams-knappen syns endast när du är inloggad på Microsoft Teams, och den beter sig annorlunda beroende på Microsoft Teams aktuella status.



JABRA SPEAK 710:S
LED-LAMPOR

VAD LAMPORNA
BETYDER



Fasta LED-
lampor

Ansluten till Microsoft
Teams



Pulserande
LED-
lampor

Meddelande

- Redo att gå med i Microsoft Teams-möte
- Missat Microsoft Teams-samtal
- Röstmeddelande på Microsoft Teams

*Microsoft Teams-lamporna kan endast visa ett meddelande på en och samma gång. Microsoft Teams-knappen interagerar med det senast mottagna meddelandet.

Gå med i ett Microsoft Teams-möte

If someone has joined a scheduled Microsoft Teams meeting and it is starting, the LEDs will pulse. Tap the Microsoft Teams button to join the meeting.

Missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams


Om någon har gått med i ett schemalagt Microsoft Teams-möte och det börjar så pulserar LED-lamporna. Tryck på Microsoft Teams-knappen för att gå med i mötet.

Ta fram Microsoft Teams i förgrunden

När Microsoft Teams körs men är minimerat trycker du på Microsoft Teams-knappen för att maximera den till förgrunden.

6.6 Röstvägledning

Röstvägledningen kan sättas på/stängas av genom att du håller in knappen **Svara** i åtta sekunder.



6.7 Delad användning


Om Jabra Speak 710 ska delas av många användare, rekommenderas det att aktivera funktionen för delad användning i Jabra Direct. När funktionen för delad användning är aktiverad kommer högtalartelefonen inte att automatiskt ansluta till en tidigare ansluten smarttelefon eller Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380-enhet. Istället behöver mobiltelefonen eller Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 paras ihop med högtalartelefonen varje gång mobiltelefonen är utanför räckvidden eller stängs av och på.

För att para ihop en mobiltelefon eller Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 med högtalartelefonen håller du in **Bluetooth**-knappen på högtalartelefonen i två sekunder och följer de röststyrda anvisningarna.

6.8 Fabriksåterställning

Om du återställer Jabra Speak 710 rensas listan över hopkopplade Bluetooth-enheter samt alla personliga inställningar. Efter en fabriksåterställning måste du para ihop Jabra Speak 710 med dina Bluetooth-enheter och Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380 igen.

Du utför fabriksåterställningen genom att hålla in knappen **Svara** och knappen **Avsluta samtal** i åtta sekunder tills högtalartelefonen meddelar "Fabriksåterställning".



7. Programvara

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct är datorprogramvara för att stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för Jabra-enheter.

Ladda ner den senaste versionen - jabra.com/direct

7.2 Uppdatera inbyggd programvara

Uppdateringar av inbyggd programvara förbättrar prestandan eller lägger till nya funktioner till Jabra-enheter.

1. Anslut Jabra Speak 710 till en dator med hjälp av den medföljande USB-sladden eller Bluetooth-adaptorn Jabra Link 380.
2. Använd Jabra Direct för att söka efter de senaste uppdateringarna av inbyggd programvara. Jabra Direct kan laddas ner från jabra.com/direct

8. Support

8.1 Vanliga frågor och svar (FAQ) samt tekniska specifikationer

Läs Vanliga frågor och svar (FAQ) samt tekniska specifikationer på jabra.com/help/speak710

8.2 Skötsel av din Jabra-enhet

- Jabra Speak 710 är endast avsedd att användas inomhus.
- Undvik förvaring i extrema temperaturer (över 60°C eller under -40°C).
- Se till att Jabra Speak 710 inte utsätts för regn eller andra vätskor.
- Täck inte över högtalarnätet eller knapparna på Jabra Speak 710 med klistermärken eller etiketter.