


Jabra Speak 710



Jabra GN

Kullanım kılavuzu

© 2021 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc şirketinin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve bu marka ve logoların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Danimarka'da tasarlanıp geliştirilmiştir

Çin'de üretilmiştir

MODEL: PHS040W / END060W



 **Bluetooth®**

Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

www.jabra.com/doc

1. Hoş geldiniz	5
2. Genel Bakış.....	6
3. Cihaz nerede kurulmalı	7
3.1 Küçük toplantı odası	
3.2 Büyük toplantı odası	
3.3 Masa	
3.4 Stereo medya	
4. Şarj etme	11
4.1 USB şarj	
4.2 Otomatik güç kapama	
4.3 Şarj durumu	
5. Bağlantı kurma.....	13
5.1 Bilgisayara bağlanma (Bluetooth adaptörü)	
5.2 Bilgisayara bağlanma (USB kablosu)	
5.3 Akıllı telefona veya tablete bağlanma	
6. Kullanım	15
6.1 Düğmelerin görünürlüğü	
6.2 Tipik kullanım	
6.3 Çoklu Aramaları Yönetme	
6.4 Bağlantı düğmesi	
6.5 Microsoft Teams düğmesi	
6.6 Sesli yönlendirme	
6.7 Paylaşımlı kullanım	
6.8 Fabrika ayarlarına dönme	

7. Yazılım	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aygıt yazılımını güncelleştirme	
8. Destek.....	24
8.1 SSS ve teknik özellikler	
8.2 Jabra cihazınızın bakımı	

1. Hoş geldiniz



Jabra Speak 710'u kullandığınız için teşekkürler. Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!

Jabra Speak 710'un özellikleri

- Aramalar ve müzik için zengin ses
- Tak Çalıştır bağlantı kolaylığı. Bilgisayara USB veya Bluetooth® adaptörü ile ya da akıllı telefona ve tablete Bluetooth ile bağlayın
- Hafif tasarım, koruyucu taşıma kılıfı ve 15 saat batarya ömrü
- Aramalar ve müzik için daha yoğun bir ses deneyimi edinmek için, iki Jabra Speak 710'u birbirine bağlayan özel Bağlantı düğmesi
- Özel Microsoft Teams düğmesi*
- Microsoft Teams ve Skype Kurumsal ile onaylı Tak Çalıştır bağlantı kolaylığı

*Düğmelerin işlevleri, Microsoft Teams yapılandırmanıza bağlıdır.

2. Genel Bakış



USB kablosu



Bluetooth adaptörü saklama yeri olan masa standı



Jabra Link 380 USB-A Bluetooth adaptörü




Çanta

3. Cihaz nerede kurulmalı


3.1 Küçük toplantı odası

Mikrofonlu hoparlörü masanın ortasında, her katılımcının yaklaşık 2 m/6 ft uzağına konumlandırın. Tek bir Jabra Speak 710, 6 kişiye kadar ideal performans sağlar.




3.2 Büyük toplantı odası

Tek bir odada 12 kişiye kadar katılımcısı olan daha büyük toplantılarda herkesin net bir şekilde duyulabilmesi için masanın her iki ucuna birer Jabra Speak 710 yerleştirin.




İki Jabra Speak 710 arasında geçici ses bağlantısı kurmak için, cihazları birbirlerine 2 m/6 ft mesafede tutun ve her iki cihazın üstünde bulunan **Bağlantı** düğmesine basın.




3.3 Masa

Jabra Speak 710'u masanızda kullandığınız takdirde, masa standını kullanarak cihazı dik konuma getirmeniz önerilir. Bu sayede ses, daha zengin bir müzik ve multimedya deneyimi için direkt olarak size doğru yönlendirilmiş olur. Ayrıca, iki Jabra Speak 710 birbirine bağlanarak stereo ses de alınabilir.




3.4 Stereo medya

Eğer stereo içerik sunuyor veya izliyorsanız veya masanızda müzik dinliyorsanız, projektörün veya ekranın her iki tarafına birer Jabra Speak 710' yerleştirerek otomatik olarak stereo ses sağlayabilirsiniz.




İki Jabra Speak 710 arasında geçici ses bağlantısı kurmak için, cihazları birbirlerine 2 m/6 ft mesafede tutun ve her iki cihazın üstünde bulunan **Bağlantı** düğmesine basın.



4. Şarj etme

4.1 USB şarj

Jabra Speak 710'u USB kablosunu kullanarak bir USB güç kaynağına bağlayın. Jabra Speak 710'un bataryası 15 saat konuşma süresi sağlar ve yaklaşık 3 saat içinde tam olarak şarj olur.



4.2 Otomatik güç kapama


Jabra Speak 710, güç kaynağına bağlı olmadığı zaman 15 dakika boyunca Bluetooth bağlantısı olmazsa şarjı korumak amacıyla otomatik olarak kapanır.

Bluetooth bağlantısı varken cihaz güç kaynağına bağlı değilse, cihaz 8 saat sonra otomatik olarak kapanır.


4.3 Şarj durumu

Güncel batarya durumunu görmek için **Batarya durumu** düğmesine basın. Jabra Speak 710'un etrafındaki LED'ler, güncel batarya durumunu göstermek için yanacaktır.

Medium battery




Low battery



5. Baęlantı kurma

5.1 Bilgisayara baęlanma (Bluetooth adaptörü)

Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü'ü bilgisayarınızdaki bir USB girişine takın. Jabra Speak 710 ve Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü eşleştirilmiş olarak gelir ve hemen kullanılmaya başlanabilir. Bluetooth erişim mesafesi 30 m'dir.




Jabra Link 710'un düzgün çalışabilmesi için, işletim sisteminizin ses ayarlarında ve Microsoft Teams'in ses ayarlarında Jabra Speak 380 Bluetooth adaptörünü varsayılan kayıttan yürütme aygıtı olarak tanımlamanız gerekebilir.

Jabra Speak 710'u manuel olarak Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü ile eşleştirmek için lütfen Jabra Direct'i kullanın. Jabra Direct uygulaması jabra.com/direct adresinden indirilebilir.

5.2 Bilgisayara bağlanma (USB kablosu)

Jabra Speak 710'u PC'nizdeki bir USB girişine takın. İşletim sisteminizin ses ayarlarında ve Microsoft Teams'in ses ayarlarında Jabra Speak 710'u varsayılan kayıttan yürütme aygıtı olarak tanımlamanız gerekebilir.




5.3 Akıllı telefona veya tablete bağlanma

Akıllı telefonunuzla eşleştirmek için **Bluetooth** düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun ve sesli talimatları izleyin. Bluetooth erişim mesafesi 10 m'ye kadardır.



Bağlantıyı kesmek veya yeniden bağlanmak için **Bluetooth** düğmesine yeniden basın.

6. Kullanım



6.1 Düğmelerin görünürlüğü

Düğmeler arkadan aydınlatmalıdır ve yalnızca cihaz çalıştığı zaman görünür. Cihaz 1 dakika boyunca kullanılmadıktan sonra düğmelerin aydınlatması söner ve düğmelerin bulunduğu yerlere dokunulduğunda yeniden yanar.

Microsoft Teams düğmesi, **Bağlantı** düğmesi ve **Sessiz** düğmesi, yalnızca belli koşullar altında görünür (örn. **Bağlantı** düğmesi yalnızca Jabra Speak 710 diğer bir Jabra Speak 710'un yakınında bulunduğu zaman görünür).

6.2 Tipik kullanım

NE	NASIL
 Güç açma veya kapama	Güç düğmesini basılı tutun (1 saniye)
 Aramayı cevaplama	Aramayı cevapla düğmesine basın
 Aramayı sonlandırma veya reddetme	Aramayı sonlandır düğmesine basın
Sesli yönlendirmeyi açma/kapama	Aramayı sonlandır düğmesini basılı tutun (8 saniye)
 Ses seviyesini düşürme/yükseltme	Ses seviyesini yükselt veya Ses seviyesini düşür düğmesine basın (veya basılı tutun)
 Mikrofonu sessize alma/sesi açma	Sessize al düğmesine basın
 Şarj durumu	Batarya durumu düğmesine basın
 Bir Bluetooth cihaza bağlanma	Bluetooth durumu düğmesine basın

NE	NASIL
 İki Jabra Speak 710'u birbirine bağlama	Bağlantı düğmesine basın (yalnızca 2 m/6 ft mesafede bir diğer Jabra Speak 710 olduğu zaman görünür)
Microsoft Teams'i bilgisayarda ön plana alın	Microsoft Teams düğmesine basın*
 Microsoft Teams toplantısına katılın	Microsoft Teams düğmesine basın*
Microsoft Teams'te cevapsız aramaları ve sesli mesajları görüntüleyin	Microsoft Teams düğmesine basın*


*Düğmenin işlevi, Microsoft Teams yapılandırmanıza bağlıdır.

6.3 Çoklu Aramaları Yönetme

NE	NASIL
 Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı cevaplama	Aramayı cevapla düğmesine basın
Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma	Aramayı cevapla düğmesine basın
 Gelen aramayı reddetme ve aktif aramaya devam etme	Aramayı sonlandır düğmesine basın

6.4 Bağlantı düğmesi

İki Jabra Speak 710 arasında geçici ses bağlantısı kurmak için, cihazları birbirlerine 2 m/6 ft mesafede tutun ve her iki cihazın üstünde bulunan **Bağlantı** düğmesine basın. **Bağlantı** düğmesi, yalnızca iki Jabra Speak 710 birbirlerine 2 m/6 ft mesafede oldukları zaman görünür.




Mikrofonlu hoparlörleri birbirlerinden ayırmak için, cihazlardan birinin üstündeki **Bağlantı** düğmesine basın.

DİKKAT: İki Jabra Speak 710'un birbirine bağlanması, Bluetooth üzerinden gerçekleşir. Speak 710'ların her biri, yalnızca iki aktif Bluetooth bağlantısına sahip olabilir. Eğer Jabra Speak 710'a iki Bluetooth cihaz zaten bağlı ise, en son bağlanan Bluetooth cihazın yerine geçici olarak Jabra 710 bağlantısı geçer. Jabra 710'ların aralarındaki bağlantı kesildiği zaman, bağlantısı geçici olarak devre dışı bırakılan cihaz yeniden bağlanır.

6.5 Microsoft Teams düğmesi

Microsoft Teams düğmesi, yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açık ise görünür. Bu düğmenin işlevi, **Microsoft Teams**'in o anki durumuna göre farklılık gösterir.



JABRA SPEAK 710'UN
LED'LERİ

LED'LERİN ANLAMLARI



Sabit
yanan
LED

Microsoft Teams'e bağlı



Yanıp
sönen
LED'ler

Bildirimler

- Microsoft Teams toplantısına katılmaya hazır
- Microsoft Teams'te cevapsız çağrı
- Microsoft Teams'te sesli mesaj

*Microsoft Teams LED'leri, aynı anda yalnızca bir bildirim gösterebilir. Microsoft Teams düğmesi, son alınan bildirim ile etkileşimde bulunur.

Microsoft Teams toplantısına katılma

Planlı bir toplantıya katılan birisi olduğunda ve toplantı başladığında, LED'ler yanıp söner. Toplantıya katılmak için Microsoft Teams düğmesine basın.

Microsoft Teams'te cevapsız aramalar ve sesli mesajlar


Eğer Microsoft Teams'te cevapsız aramalarınız ve sesli mesajlarınız varsa, LED'ler yanıp söner. Cevapsız aramaların ve sesli mesajların listesini görüntülemek için, **Microsoft Teams** düğmesine basın.

Microsoft Teams'i ön plana alma

Microsoft Teams çalışıyor ama simge durumuna küçültülmüş ise, uygulamayı ön plana almak için Microsoft Teams düğmesine basın.

6.6 Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme özelliği, **Aramayı sonlandır** düğmesinin 8 saniye boyunca basılı tutulması ile açılıp kapanabilir.



6.7 Paylaşımli kullanım


Jabra Speak 710 birden çok kullanıcı arasında paylaşılacak ise, Jabra Direct altında paylaşımli kullanım özelliğinin etkinleştirilmesi önerilir.. Paylaşımli kullanım etkinleştirildiği zaman, cihaz önceden bağlanmış olduğu bir akıllı telefona veya Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü'e otomatik olarak bağlanmaz. Bunun yerine, akıllı telefon erişim alanının dışına her çıktığı zaman ya da her kapatılıp açıldığı zaman, akıllı telefon veya Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü hoparlör ile eşleştirilmelidir.

Hoparlöre bir akıllı telefon veya Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü eşleştirmek için, cihazın üstünde bulunan **Bluetooth** düğmesine basılı tutun (2 saniye) ve sesli talimatları izleyin.

6.8 Fabrika ayarlarına dönme

Jabra Speak 710'un ayarlarının sıfırlanması, eşleştirilmiş Bluetooth cihazların listesini ve tüm kişiselleştirilmiş ayarları temizler. Fabrika ayarlarına döndüğünüz zaman, Jabra Speak 710'u Bluetooth cihazlarınız ve Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü ile yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Fabrika ayarlarına dönmek için, hoparlörde "Factory reset" (Fabrika ayarlarına dönüldü) anonsunu duyana kadar **Aramayı cevapla** düğmesine ve **Aramayı sonlandır** düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun.



7. Yazılım

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarında ideal fonksiyonelliđi desteklemek, yönetmek ve etkinleřtirmek üzere tasarlanmış bir PC yazılımıdır.

jabra.com/direct adresinden son sürümü indirin

7.2 Aygıt yazılımını güncelleřtirme

Aygıt yazılımı güncellemeleri Jabra cihazlarının performansını artırır veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır.

1. Jabra Speak 710'u USB kablosunu veya Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü'ü kullanarak bir PC'ye bađlayın.
2. En yeni aygıt yazılımı güncelleřtirmelerini denetlemek için Jabra Direct'i kullanın. Jabra Direct uygulaması jabra.com/direct adresinden indirilebilir.

8. Destek

8.1 SSS ve teknik özellikler

SSS'leri, sertifikaları ve teknik özellikleri incelemek için jabra.com/help/speak710 adresini ziyaret edin.

8.2 Jabra cihazınızın bakımı

- Jabra Speak 710 sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
- Aşırı sıcaklıklarda (60° C/140 °F üstü veya -40 °C/-40 °F altı) muhafaza etmeyin.
- Jabra Speak 710'u yağmura veya başka sıvılara maruz bırakmayın.
- Jabra Speak 710'un hoparlör bölümünün ve düğmelerinin üzerine çıkartma veya etiket yapıştırmayın.