

Jabra Speak 710



Jabra GN
TELECOMMUNICATIONS

Bruksanvisning

© 2021 GN Audio A/S. All rettigheter forbeholdt. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S. The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Designet og laget i Danmark

Produsert i Kina

MODELL: PHS040W / END060W



Samsvarserklæring kan finnes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversikt.....	6
3. Hvor skal den plasseres	7
3.1 Lite møterom	
3.2 Stort møterom	
3.3 Skrivebord	
3.4 Stereo media	
4. Slik lader du.....	11
4.1 USB-lading	
4.2 Automatisk avskruing av strøm	
4.3 Batteristatus	
5. Slik kobler du til.....	13
5.1 Koble til PC (Bluetooth adapter)	
5.2 Koble til PC (USB-kabel)	
5.3 Koble til smarttelefon eller nettbrett	
6. Hvordan bruke	15
6.1 Knappesynlighet	
6.2 Typisk bruk	
6.3 Håndtering av flere samtaler	
6.4 Link knapp	
6.5 Microsoft Teams knapp	
6.6 Taleveiledning	
6.7 Delt bruk	
6.8 Fabrikktilbakestilling	

7. Programvare	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Oppdater firmware	
8. Support	24
8.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner	
8.2 Hvordan ta vare på Jabra apparatet ditt	

1. Velkommen



Takk for at du bruker Jabra Speak 710.
Vi håper du vil like den!

Jabra Speak 710-funksjoner

- Fullstendig lyd for samtaler og musikk
- Intuitiv plug and play tilkobling - koble til bærbar PC, smarttelefon og nettbrett via USB eller Bluetooth®
- Lett design, beskyttende reisepung og 15 timers batteri liv
- Unik Link knapp for å pare to Jabra Speak 710s sammen for en fullstendig omfattende audio for samtaler og musikk.
- Egen Microsoft Teams knapp*.
- Sertifisert for Microsoft Teams og Skype for Business for en plug-and-play opplevelse

*Knappens funksjonalitet avhenger av din Microsoft Teams konfigurering.

2. Oversikt



USB-ledning



Bordstøtte og
Bluetooth adapter
oppbevaring



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth adapter




Pung

3. Hvor skal den plasseres


3.1 Lite møterom

Plasser høyttaleren på midten av bordet, opp til 2 m/6ft fra hver deltaker. En enkelt Jabra Speak 710 er ideell for opp til 6 deltakere.




3.2 Stort møterom

For store møter med opp til 12 deltakere i et enkelt rom, må du plassere to Jabra Speak 710 på på begge bordendene for å sikre at alle deltakerne på møtet kan høres klart og tydelig.




For og kunne midlertidig slå sammen lyden mellom de to Jabra Speak 710, trykk på **Link** knappen på begge høyttalere når de er innen 2m/6ft.




3.3 Skrivebord

Når du bruker Jabra Speak 710 på skrivepulten din anbefales det å sette mikrofonen i en rett posisjon ved å bruke en støtte. Dette vil rette lyden bedre mot deg. Dette vil rette lyden mot deg for en rikere musikk og mediaopplevelse. Videre kan to Jabra Speak 710s linkes sammen for stereolyd.




3.4 Stereo media

Dersom du presenterer ved bruk av eller ser på stereo multimedia eller hører på musikk eller media ved skrivebordet ditt, kan to Jabra Speak 710 plasseres på hver side av en projektor eller vise for automatisk stereo lyd.




For og kunne midlertidig slå sammen lyden mellom de to Jabra Speak 710, trykk på **Link** knappen på begge høyttalere når de er innen 2m/6ft.



4. Slik lader du

4.1 USB-lading

Plugg Jabra Speak 710 inn i et USB uttak ved å bruke den tilkoblede USB-kabelen. Jabra Speak 710 batteriet varer opp til 15 timers taletid og tar opp til omtrent 3 timer å fullade.



4.2 Automatisk avskruing av strøm


For å bevare batteriet mens den er koblet til uten ledning, vil Jabra Speak 710 automatisk skru seg av når den ikke er koblet til en bluetooth enhet i 15 minutter.

Dersom koblet til en bluetooth enhet og koblet til uten ledning, vil den automatisk skru seg av etter 8 timer.


4.3 Batteristatus

For å se den nåværende batteristatusen, trykk på **Batteristatus** knappen. LED-en rundt kanten på Jabra Speak 710 lyser opp for å indikere den nåværende batteristatusen.

Middels batteri




Lavt batteri



5. Slik kobler du til

5.1 Koble til PC (Bluetooth adapter)

Plugg Jabra Link 380 Bluetooth adapter inn i en USB-port på PC-en din. Jabra Speak 710 og Jabra Link 380 Bluetooth adapter er forhåndsparet og klare til å bruke ute av boksen. Bluetooth rekkevidden er opp til 30m.




For Jabra Speak 710 skal fungere på riktig måte må du stille inn Jabra Link 380 Bluetooth adapter som en playback enhet i audioinnstillingene i operativsystemet ditt og i Microsoft Teams sine lydinnstillinger.

For å pare Jabra Speak 710 med Jabra Link 380 Bluetooth adapter manuelt, vennligst bruk Jabra Direct. Jabra Direct kan lastes ned på jabra.com/direct

5.2 Koble til PC (USB-kabel)

Plugg Jabra Speak 710 inn i en USB-port på PCen din. Det kan hende at du må stille inn Jabra Link 380 Bluetooth adapter som en playback enhet i audioinnstillingene i operativsystemet ditt og i Microsoft Teams sine lydinnstillinger.




5.3 Koble til smarttelefon eller nettbrett

Hold inne **Bluetooth** knappen i 2 sekunder og følg taleinstruksjonene for sammenkobling med din smarttelefon. Bluetooth rekkevidden er opp til 10m.



For å koble fra eller koble til på nytt, trykk på **Bluetooth** knappen på nytt.

6. Hvordan bruke



6.1 Knappesynlighet

Knappene er bakgrunnsopplyst og er kun synlig når mikrofonen er på. Etter 1 minutt med inaktivitet vil knappene bli mindre opplyst, og kan aktiveres på nytt ved å trykke på området hvor knappene er plassert.

Microsoft Teams knapp, **Link** knappen og **Mute** knappen er kun synlige under visse forhold (for eks. er **Link** knappen kun synlig når Jabra Speak 710 er i umiddelbar nærheten til den andre Jabra Speak 710).

6.2 Typisk bruk

HVA	HVORDAN
 Strøm på eller av	Hold inne (i 1 sek) Strøm -knappen
 Svare på samtaler	Trykk på Besvar samtale knappen
 Avslutte eller avvise samtale	Trykk på Avslutt samtale knappen
 Skru på/av taleassistanse	Hold inne (i 8 sek) Avslutt samtale knappen
 Volum ned / opp	Trykk (eller hold inne) på Volum opp eller Volum ned knappen
 Mute/av-mute mikrofon	Trykk på Mute knappen
 Batteristatus	Trykk på Batteristatus knappen
 Koble til Bluetooth enhet	Trykk på Bluetoothstatus knappen

HVA	HVORDAN
 Link to Jabra Speak 710's	Trykk på Link knappen (kun syling når innen 2m/6ft rekkevidde for en annen Jabra Speak 710)
Ta Microsoft Teams til forgrunnen på PC-en	Trykk på Microsoft Teams knappen*
 Delta på Microsoft Teams møte	Trykk på Microsoft Teams knappen*
Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasse	Trykk på Microsoft Teams knappen*


*Knappens funksjon avhenger av din Microsoft Teams konfigurasjon.

6.3 Håndtering av flere samtaler

HVA	HVORDAN
 Sett nåværende samtale på vent og besvar innkommende anrop	Trykk på Besvar samtale knappen
Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Trykk på Besvar samtale knappen
 Avvis innkommende samtale, og fortsett nåværende samtale	Trykk på Avslutt samtale knappen

6.4 Link knapp

For og kunne midlertidig slå sammen lyden mellom de to Jabra Speak 710, trykk på **Link** knappen på begge høyttalere når de er innen 2m/6ft. **Link** knappen vil kun være synlig når de to Jabra Speak 710 er innen 2m/6ft.




For å koble fra høyttalerne, trykk på **Link** knappen på en av høyttalerne.

MERK: Lenke to Jabra 710s bruker en Bluetooth tilkobling. Hver Speak 710 kan kun ha to aktive Bluetooth tilkoblinger. Dersom to Bluetooth enheter er koblet til Jabra Speak 710, vil den siste tilkoblede Bluetooth enheten bli midlertidig erstattet av Jabra 710 linken. Når Jabra 710s linken er koblet av, vil Bluetooth enhetskonblingen som ble midlertidig erstattet, bli gjenopprettet.

6.5 Microsoft Teams knapp

Microsoft Teams knappen er kun synlig når du er logget inn på Microsoft Teams, og oppfører seg forskjellig avhengig av den nåværende statusen ved Microsoft Teams.



JABRA SPEAK 710 LED-er

HVA BETYR LED-ENE



Solid LED

Koblet til Microsoft Teams



Pulserende
LED-er

Varsel

- Microsoft Teams møte klar til å bli med
- Microsoft Teams tapt anrop
- Microsoft Teams talepostkassemelding

*Microsoft Teams LED-ene kan kun vise et varsel om gangen. Microsoft Teams knappen interagerer med det siste mottatte varselet. at a time.

Delta på et Microsoft Teams møte

Dersom noen har blitt med på et oppsatt Microsoft Teams møte og det har startet, vil LED-ene pulserer. Trykk på Microsoft Teams knappen for å delta på møtet.

Microsoft Teams tapte anrop og talepostkassemeldinger


Dersom du har Microsoft Teams tapte anrop eller meldinger i talepostkassen, blinker LED-ene. Trykk på **Microsoft Teams** knappen for å se listen over tapte anrop og talepostkassemeldinger.

Sett Microsoft Teams i forgrunnen

Når Microsoft Teams kjører mener minimalisert, trykk på Microsoft Teams knappen for å maksimere det i forgrunnen.

6.6 Taleveiledning

Taleveiledningen kan skrus av og på ved å holde inne **Avslutt samtale** knapp i 8 sekunder.



6.7 Delt bruk


Dersom Jabra Speak 710 skal deles av mange brukere, anbefales det å aktivere Delt bruk i Jabra Direct. Når Delt bruk er aktivert, vil mikrofonen ikke automatisk kobles til en tidligere tilkoblet smarttelefon eller Jabra Link 380 Bluetooth adapter. I stedet må smarttelefonen eller Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren pares med høyttaleren hver eneste gang smarttelefonen mister signalene eller slås av og på.

For å koble til en smarttelefon eller Jabra Link 380 Bluetooth adapter til høyttaleren, hold inne **Bluetooth** knappen (2 sek) på mikrofonen og følg de taleveiledede instruksjonene.

6.8 Fabrikktilbakestilling

Tilbakestilling av Jabra Speak 710 sletter listen over parede Bluetooth enheter og sletter også alle persontilpassede innstillinger. Etter en fabrikktilbakestilling, er det nødvendig å kunne pare Jabra Speak 710 til din Bluetooth enhet eller Jabra Link 380 på nytt.

For å fabrikktilbakestille, hold inne **Besvar samtale** knappen og **Avslutt samtale** knappen i 8 sekunder helt til 'Fabrikktilbakestilling' annonseres av høyttaleren.



7. Programvare

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er dataprogramvare utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enhetene.

Last ned den nyeste versjonen fra jabra.com/direct

7.2 Oppdater firmware

Firmware-oppdateringer forbedres ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

1. Koble Jabra Speak 710 til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen eller Jabra Link 380 Bluetooth adapter.
2. Bruk Jabra Direct for å se etter de nyeste firmware-oppdateringene. Jabra Direct kan lastes ned på jabra.com/direct

8. Support

8.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner

Se FAQ-seksjonen, sertifiseringer og tekniske spesifikasjoner på jabra.com/help/speak710

8.2 Hvordan ta vare på Jabra apparatet ditt

- Jabra Speak 710 er kun for innendørs bruk.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 60°C/140°F eller under -40°C/-40°F).
- Ikke utsett Jabra Speak 710 for regn eller andre væsker.
- Ikke dekk Jabra Speak 710 høyttalergitter og knapper med klistremerker eller merker.