


Neomounts[®]

BY NEWSTAR




SPEAKER-W100

EN	Speaker mount	NO	Høytaller feste
NL	Speaker steun	SE	Högtalarfäste
DE	Lautsprecher-Halterung	FI	Kaiutinteline
FR	Support de haut-parleur	PL	Uchwyt głośnika
IT	Supporto per altoparlanti	CS	Držák reproduktorů
ES	Soporte para altavoces	SK	Držiak na reproduktor
PT	Suporte para auto-falantes	RO	Suport difuzor
DK	Højttalermøntering		



SPEAKER-W100

PARTS



A. (x1)



B. (x1)



C. 1/4"-20x7/8"
(x1)



D. M5x20
(x1)



E. 8#-32x5/8"
(x1)



F. 1/4"-20x1/2"
(x2)



G. M5x1/8"
(x1)



H. 8#-32
(x1)



I. ST4.2x19
(x1)



J. ST5.5x19
(x2)



K. ST5.5x45
(x2)



L. Ø8x40
(x2)



M. M4x8
(x1)




N. 4mm
(x1)



O. D5
(x1)

STEP 1



- EN** Remove the single hole plate from the mount
NL Verwijder het bevestigingsplaatje met enkel schroefgat van de steun
DE Entfernen Sie die Einlochplatte von die Halterung
FR Retirer la plaque trouée du support
IT Rimuovere la piastra del foro singolo dal supporto
ES Retire la placa de orificio único del soporte
PT Remova a placa de furo único do suporte
PL Zdejmij płytkę z jednym otworem z uchwytu



STEP 2


A

- EN** Attach the dual hole plate to the speaker
NL Monteer het bevestigingsplaatje met dubbel schroefgat aan de luidspreker
DE Befestigen Sie die Doppellochplatte am Lautsprecher
FR Fixer l'attache avec les 2 trous au haut-parleur
IT Collegare la piastra a due fori all'altoparlante
ES Conecte la placa de doble orificio al altavoz
PT Anexe a placa de furo duplo ao alti-falante
PL Przymocuj płytkę z dwoma otworami do głośnika




STEP 2 B

- EN Attach the single hole plate to the speaker
 NL Monteer het bevestigingsplaatje met enkel schroefgat
 aan de luidspreker
 DE Befestigen Sie die Einlochplatte am Lautsprecher
 FR Fixer l'attache avec 1 trou au haut-parleur
 IT Fissare la piastra del foro singolo all'altoparlante
 ES Conecte la placa de orificio único al altavoz
 PT Anexe a placa do orifício único ao alti-falante
 PL Przymocuj płytkę z jednym otworem do głośnika





STEP 3 A

- EN Install the speaker mount on a wooden stud
 NL Bevestig de speakersteun aan een houten balk
 DE Befestigen der Lautsprecher Halterung auf einer Holzleiste
 FR Installer le support d'enceintes sur un mur en bois ou en placoplatre
 IT Installare il supporto altoparlante su un perno in legno
 ES Instale el soporte para altavoces Sonos en un mastil de madera
 PT Instale o suporte para Altifalantes Sonos num poste de madeira
 PL Zamontuj uchwyt głośnikowy do drewnianej powierzchni





STEP 3 B

- EN Install the speaker mount on a brick or concrete wall
- NL Bevestig de speaker steun aan een stenen of betonnen muur
- DE Befestigen Lautsprecher Halterung an einer Wand
- FR Installer le support d'enceintes sur un mur en béton
- IT Installare il supporto altoparlante su un muro di mattoni o cemento
- ES Instale el soporte para altavoces Sonos en una pared
- PT Instale o suporte para Altifalantes Sonos numa parede
- PL Zamontuj uchwyt głośnikowy do ściany z cegły lub betonu





STEP 4 A

- EN Attach the speaker mount to the single hole plate on the speaker
- NL Monteer de speakersteun aan het bevestigingsplaatje met enkel schroefgat op de speaker
- DE Befestigen Sie die Lautsprecherhalterung an der Einlochplatte am Lautsprecher
- FR Fixez le support du haut-parleur à l'attache muni d'1 trou sur le haut-parleur
- IT Fissare il supporto dell'altoparlante alla piastra del foro singolo sull'altoparlante
- ES Conecte el soporte del altavoz a la placa de orificio único en el altavoz
- PT Conecte o suporte do alti-falante à placa de furo único no alti-falante
- PL Zamontuj uchwyt głośnikowy do płytki mocującej z jednym otworem na głośniku



STEP 4 B

- EN Attach the speaker mount to the double hole plate on the speaker
- NL Bevestig de speakersteun aan het bevestigingsplaatje met dubbel schroefgat op de speaker
- DE Befestigen Sie die Lautsprecherhalterung an der Doppellochplatte am Lautsprecher
- FR Fixez le support du haut-parleur à l'attache muni de 2 trous sur le haut-parleur
- IT Fissare il supporto dell'altoparlante alla piastra del doppio foro sull'altoparlante
- ES Fije el soporte del altavoz a la placa de doble agujero en el altavoz
- PT Anexe o suporte do alti-falante à placa de furo duplo no alti-falante
- PL Zamontuj uchwyt głośnikowy do płytki mocującej z dwoma otworami na głośniku



STEP 5

- EN Adjust the mount to your desired position
- NL Stel de steun in op de gewenste positie
- DE Positionieren die Halterung in die gewünschten Position
- FR Ajustez le support à la position souhaitée
- IT Regolare il supporto nella posizione desiderata
- ES Ajuste el soporte a la posición deseada
- PT Ajuste o suporte na posição desejada
- PL Dostosuj pozycję uchwyty do twoich wymagań

