



Philips
Support pour sac

Pièce d'origine
Performer Active

CP0485

Support pour sac de rechange pour Performer Active

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Support pour sac de rechange d'origine pour la gamme Performer Active.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Idéal pour

- Série 5000, PerformerActive: FC8650 - FC8659, FC8575/09..FC8579/09, FC8585/01, FC8588/01,

- FC8589/01, FC8592/91, FC8593/91, FC8660..FC8664
- PerformerActive ECO: FC8520 - FC8528

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-07-21

Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 81579 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com