

Philips
Portasacchetto per la
polvere

Parte originale
Performer Active

CP0485



Portasacchetto di ricambio per Performer Active

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Portasacchetto di ricambio originale per la gamma Performer Active.

Ease of using Philips spare parts

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Portasacchetto per la polvere
Parte originale Performer Active

CP0485/01

Specifiche

Adatto per

• Serie 5000, PerformerActive: FC8650 - FC8659,
FC8575/09..FC8579/09, FC8585/01, FC8588/01,

FC8589/01, FC8592/91, FC8593/91,
FC8660..FC8664
• PerformerActive ECO: FC8520 - FC8528

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2024-01-12

Versione: 6.6.1

EAN: 87 10103 81579 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com