

PHILIPS

Saftkanne

CP0450



Zum Austausch der derzeit verwendeten Saftkanne

Sie benötigen die Saftkanne für die Zutaten

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit Produkttyp:: HR1915/xx, HR1916/xx, HR1918/xx, HR1919/xx, HR1920/xx, HR1921/xx, HR1922/xx, HR1925/xx

