

PHILIPS

Фільтр для води

Такий же як CA6702/00

Продовження терміну служби
кавомашини

Захищає від накипу

CA6702/10



Найкраща вода для смачнішої кави

Свіжофільтрована вода забезпечує насичений аромат

Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспресо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави.

Насичений аромат кави

- Регульовані налаштування фільтра для води
- Свіжофільтрована вода для багатшого аромату кави

Надійний захист пристрою

- Найефективніше заварювання
- Захищає систему від накопичення накипу
- Використовуйте лише витратні матеріали Philips

Подовження терміну експлуатації

- Чистіша вода подовжує термін служби еспресо кавомашини

Готовність до використання

- Система Click&Go
- Заміняйте кожні 2 місяці


Основні особливості

Регульований фільтр для води



Фільтр для води можна налаштувати з урахуванням жорсткості місцевої води. Просто поверніть регульовальне кільце на фільтрі для води Intenza+. Обирайте налаштування А для м'якої води, В – для середньої жорсткості води (заводське налаштування) або С – для дуже жорсткої води. Це забезпечить оптимальний захист від накипу та найкращий смак.

Свіжа фільтрована вода




Вода – основний інгредієнт будь-якого еспресо, тож для оптимального смаку найкраще фільтрувати її професійно. Саме тому у всі еспресо кавомашини Saeco можна встановити інноваційний фільтр для води INTENZA+, який ми розробили спільно з BRITA – світовим лідером у галузі виробництва побутових фільтрів для води. Просто налаштуйте його з урахуванням жорсткості місцевої води і його складна технологія зробить усе інше. Який результат? Ідеальна вода для еспресо з найбільш насиченим ароматом.

Ефективне заварювання




Фільтр для води забезпечує постійну температуру і тиск заварювання, а це дозволить покращити ефективність роботи Вашої еспресо кавомашини.

Захищає систему



Фільтр для води INTENZA+ допомагає захищати кавомашину від накопичення накипу з водопровідної води, який впливає на смак та аромат кави.

Чистіша вода для Вашої машини



Фільтр для води подовжує термін служби еспресо кавомашини, тож Ви зможете довше насолоджуватися найсмачнішою кавою.

Система Click&Go



Фільтр для води легко встановлюється на місце у резервуарі для води і готовий до використання менше, ніж за 30 секунд.

Заміняйте кожні 2 місяці



Регулярна заміна фільтру має велике значення для оптимального смаку кави та послідовного захисту кавомашини. Фільтр потрібно замінити кожні два місяці.

Оригінальні вироби Philips



Щоб машина Philips працювала належним чином довше, використовуйте лише витратні матеріали Philips. Витратні матеріали Philips – це єдині рекомендовані витратні матеріали для машин Philips та Saeco.

Специфікації

Технічні характеристики

У комплекті: 1 фільтр для води

Вага та розміри

Розміри виробу (Ш x Г x В): 40 x 70 x 60 мм

Вага виробу: 0,118 кг

