

HAUPTMERKMALE

- Tastenumschalter höchster Qualität,
- N-Key Rollover,
- Hintergrundbeleuchtung mit 20 einstellbaren Modi,
- "Double injection" Schlüsselkappen garantieren Lebensdauer Widerstand gegen Abreiben von Briefen.

INSTALLATION


- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- Das System wird den Treiber automatisch installieren

SPEZIFIKATION

- Tastaturogröße 335 x 134 x 38 mm
- Tastaturogewicht 695g
- Anschluss USB 2.0
- Anzahl der Tasten 87
- Anzahl der Multimedia-Tasten 11


PFEIL FUNKTION ÄNDERN

Drücken Sie Fn + W Tasten zu tauschen Pfeil Funktion mit W, A, S, D Tasten Funktion.



GRUNDBELEUCHTUNG-SMODUS

Drücken Sie die Tasten [FN+INS] Hintergrundbeleuchtung zwischen 10-Modus zu ändern.




SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten Fn + 0-9 Hintergrundbeleuchtung zwischen 10 Spielmodus zu ändern.

USER-MODUS

User-Modus können Sie die individuelle Beleuchtung der einzelnen Tasten zu setzen.

1. Drücken Sie Fn + 9 oder Fn + 0, um die "User-Modus" eingeben
2. Drücken Sie die Schaltfläche [FN+HOME] und dann die Tasten, die Sie beleuchten möchten
3. Drücken Sie dann erneut die Schaltfläche [FN+END] die Einstellungen zu verlassen und speichern



PAKET-INHALT

- Thor 300 TKL mechanische Tastatur für Spieler
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows* XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller warranty/warranty

SICHERHEITSINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, das die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin

INFORMATII

- Contacte de calitate inalta, foarte fiabile,
- N-Key Rollover,
- Iluminare cu LED (20 moduri selectabile),
- Taste cu mular special "double injection" ce previne stergerea caracterelor in timp si asigura durabilitate maxima in timp.

INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

SPECIFICATII TEHNICE

- Dimensiuni tastatura: 335 x 134 x 38 mm
- Greutate tastatura: 695g
- Tipul conectării: USB 2.0
- Numar taste: 87
- Numar taste multimedia: 11

MODUL DE ILUMINARE PENTRU JOCURI

Apasati tasta Fn + 0-9 pentru a selecta unul din cele 10 moduri de iluminare.


MODUL UTILIZATOR

Modul utilizator va permite sa setati iluminarea individuala a fiecarei taste.

1. Apasati Fn + 9 sau Fn + 0 pentru a intra in "Modul utilizator"
2. Apasati butonul [FN+HOME] și apoi tastele pe care le doriti iluminate
3. Apoi apasati din nou butonul [FN+END] pentru a iesi și a salva setarile


SCHIMBAREA FUNCTIEI TASTELOR SAGETI

Apasati tastele Fn + W pentru a interschimba functia tastelor sageti cu tastele W, A, S, D.



MODUL DE ILUMINARE NORMAL

Apasati tasta [FN+INS] pentru a selecta unul din cele 10 moduri de iluminare.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Надёжные переключатели высокого качества.
- N-Key Rollover,
- 20 Различных режимов подсветки
- Водоотпорный дизайн, предотвращающий попадание влаги
- Мультимедиа клавиши
- Клавиши выполненные по технологии «Double injection», гарантируют защиту от стирания букв.

УСТАНОВКА

- Подключите устройство к порту USB на компьютере
- Система автоматически установит драйвер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры Клавиатуры 335 x 134 x 38 мм
- Вес Клавиатуры 695г
- Тип подключения USB 2.0
- Число клавиш 87
- Число мультимедиа клавиш 11

РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn +0-9, чтобы выбрать один из 10 режимов подсветки.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет настроить индивидуальную подсветку для каждой клавиши.

1. Нажмите клавишу Fn и дважды нажмите клавишу 7, чтобы войти в "Пользовательский режим".
2. Нажмите клавишу Fn + стрелка вверх/вниз, чтобы изменить цвет.
3. Нажмите клавишу Fn + стрелка вправо/влево, чтобы выбрать одну из 6 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу Fn и дважды нажмите клавишу 7, чтобы сохранить настройки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура Thor 300 TKL
- Краткое руководство

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows* XP/Vista/7/8/10

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства


ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши Fn + W, чтобы изменить функции стрелок с функциональными клавишами W,A,S,D.



ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши FN + стрелка вверх/вниз.



ЗНАЧАЈКЕ

- Vrhunski kvalitet, izuzetno izdržljivi prekiđaci tastera,
- N-Key Rollover,
- Pozadinsko osvetljenje sa mogućnošću podešavanja 20 različitih režima rada,
- "Dvostruko ubrzigavanje" karaktera na vrhu tastera garantuje njihovu dugovečnost i da se neće vremenom oguliti.

INSTALACIJA

- Priključite uređaj preko USB ulaza na Vaš računar
- Sistem će automatski instalirati drajvere

SPECIFICATII TEHNICE

- Dimenzije tastature 335 x 134 x 38 mm
- Težina proizvoda 695g
- Konektor USB 2.0
- Broj tastera 87
- Broj multimedijalnih tastera 11

POZADINSKO OSVETLJENJE U IGRI

Pritisnite tastera Fn + 0-9 kako bi izabrali između 10 različitih režima rada osvetljenja tokom igre.

KORISNIK MOD

Korisnik mod vam omogućuje da postavite pojedinačno osvetljenje svakog tastera.

1. Pritisnite Fn + 9 ili Fn + 0 za ulazak u "Korisnik mod"
2. Pritisnite [FN+HOME] taster, a zatim tastera koje želite osvetliti
3. Zatim ponovo pritisnite taster [FN+END] za izlaz i čuvanje podešavanja

PAKOVANJE SADRŽI


- Thor 300 TKL mehaničku tastaturu sa pozadinskim osvetljenjem
- Uputstvo za brzu instalaciju

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
- Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo kakve preparavke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.
- Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kavku drugu štetu.
- Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih magnetnih polja.
- Nemojte ispuštiti, udarati ili drmati uređaj. Grubo baratnje može da ga polomi.
- Proseci i otvori na kućištu uređaja služe za njegovo provetranje i ne smeju da se zatvaraju ili pokrivaju na bilo koji način. Njihovo zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.


PROMENA RADA STRELICA

Pritisnite Fn + W taster da zamenite funkciju strelica sa funkcijom W, A, S, D tastera.



OSNOVNO POZADINSKO OSVETLJENJE

Pritisnite [FN+INS] taster kako bi izabrali između 10 različitih režima rada osvetljenja.



Thor 300 TKL

QUICK INSTALLATION GUIDE MECHANICAL KEYBOARD

POTREBNO ZA KORIŠĆENJE UREĐAJA

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows* XP/Vista/7/8/10

OPŠTE INFORMACIJE

- Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
- Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS standardom.
- WEEE oznaka (precrtna kanta za smeće) upućuje na to da uređaj ne pripada kućnom otpadu. Adekvatno upravljanje otpadom pomaže u izbegavanju posledica koje mogu biti štetne za ljude i čovekovu okolinu, a koje mogu nastati kao rezultat nepravilnog skladištenja ili prerade opasnih materijala korišćenih za izradu ovog proizvoda. Razdvajanje kućnog otpada i njegovo prikupljanje pomaže recikliranju materijala i komponenti od kojih je ovaj uređaj napravljen. Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.

WWW.GENESIS-ZONE.COM

V | 20170508THOR300TKL



FEATURES

- Top quality, durable key switches,
- N-Key Rollover,
- Backlight with ability to set 20 different modes,
- 20 different trybów,
- „Double injection” key caps guarantee lifetime resistance against rubbing off letters

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

SPECIFICATION

- Keyboard size 335 x 134 x 38 mm
- Keyboard weight 695g
- Connector USB 2.0
- Number of key 87
- Number of Multimedia keys 11

GAME BACKLIGHT MODE

Press the keys Fn + 0-9 to change between 10 game backlight modes.


CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each key.

1. Press Fn + 9 or Fn + 0 to enter into "Custom Mode"
2. Press the [FN+HOME] button and then the keys you want to illuminate
3. Then again press the [FN+END] button to save settings

ARROW FUNCTION CHANGE

Press Fn + W keys to swap arrow function with W, A, S, D keys function.



BASIC BACKLIGHT MODE

Press the [FN+INS] key to change between 10 backlight modes.

To change the backlight brightness level press keys Fn + arrow up/down.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

RU

RS

GLÓWNE CECHY

- Najwyższy jakości, trwale przełączniki klawiszy,
- N-Key Rollover,
- Podświetlenie z możliwością ustawienia 20 różnych trybów,
- Klawisze „Double injection” gwarantują dożywną odporność przeciw ścieraniu się liter.

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

SPECYFIKACJA

- Wymiary klawiatury 335 x 134 x 38 mm
- Waga klawiatury 695g
- Złącze USB 2.0
- Ilość klawiszy 87
- Ilość klawiszy multimedialnych 11

TRYB PODŚWIETLENIA DO GIER

Naciśnij klawisze Fn + 0-9, by przełączyć pomiędzy 10 trybami podświetlenia do gier.


TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne podświetlenie każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisze Fn + 9 lub Fn + 0, by wejść do „Trybu użytkownika”
2. Naciśnij przycisk [FN+HOME], i następnie klawisze, które chcesz podświetlić
3. Następnie ponownie naciśnij przycisk [FN+END], by zapisać ustawienia

ZMIANA FUNKCJI STRZALEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamieć funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.



PODSTAWOWY TRYB PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisz [FN + INS], by przełączyć pomiędzy 10 trybami podświetlenia.

Aby zmienić jasność podświetlenia naciśnij klawisze Fn + strzałka w górę/dół.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

RU

RS

VLASTNOSTI

- Nejvyšší kvality, odolné spínače kláves,
- N-Key Rollover,
- Podsvícení s možností nastavení 20 různých režimů,
- 20 různých trybův,
- Kloboučky „Double injection” zaručují dožitovní odolnost proti stírání písmen.

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

SPECIFIKACE

- Rozměry klávesnice: 335 x 134 x 38 mm
- Hmotnost klávesnice: 695g
- Komunikace: USB 2.0
- Počet kláves: 87
- Počet multimedialních kláves: 11

HERNÍ REŽIM PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítka Fn + 0-9 pro změnu mezi 10 herními režimy podsvícení.

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé klávesy.

1. Stisknutím tlačítka Fn + 9 nebo Fn + 0 vstoupíte do "Uživatelského režimu"
2. Stisknete tlačítko [FN+HOME] a pak klávesy, které chcete nasvítit
3. Poté znovu stisknete tlačítko [FN+END] pro uložení nastavení

OBSAH BALENÍ

- Mechanická klávesnice s podsvícením Thor 300TKL
- Stručný návod k obsluze


BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřabání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdrů slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.



ZMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stisknete klávesy Fn + W pro prohození funkce šípek z funkčními klávesy W, A, S, D.



ZÁKLADNÍ REŽIM PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítko [FN+INS] pro změnu mezi 10 režimy podsvícení.

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves FN + šipka nahoru/dolů.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

RU

RS

VLASTNOSTI

- Najvyššej kvality, odolné spínače kláves,
- N-Key Rollover,
- Podsvícenie s možnosťou nastavenia 20 režimov,
- 20 režimov,
- Klobúčiky „Double injection” zaručujú dožitovnú odolnosť proti stieranju písmen.

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ŠPECIFIKÁCIA

- Rozmery klávesnice: 335 x 134 x 38 mm
- Hmotnosť klávesnice: 695g
- Komunikácia: USB 2.0
- Počet kláves: 87
- Počet multimedialných kláves: 11

HERNÝ REŽIM PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlá Fn + 0-9 pre zmenu medzi 10 hernými režimami podsvietenia.

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej klávesy.

1. Stlačením tlačidla Fn + 9 alebo Fn + 0 vstúpite do "Uživatelského režimu"
2. Stlačte tlačidlo [FN+HOME] a potom klávesy, ktoré chcete podsvietiť
3. Potom znovu stlačte tlačidlo [FN+END] pre uloženie nastavení

OBSAH BALENIA

- Mechanická klávesnica s podsvietením Thor 300TKL
- Stručný návod na obsluhu


BEZPEČNOSŤ

- Použíajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v púzdrú slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.



ZMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre prehodenie funkcie šípok z funkčnými klávesmi W, A, S, D.



ZÁKLADNÝ REŽIM PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlo [FN+INS] pre zmenu medzi 10 režimami podsvietenia.

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmenite pomocou kláves FN + šípka hore/dole.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

RU

RS



WWW.GENESIS-ZONE.COM

PRODUCT & SUPPORT INFORMATION

PLEASE SCAN QR CODE



© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

