



Philips

數位選台時鐘收音機

- FM 數位選台
- 雙重鬧鈴
- 時間和鬧鈴備份

AJ3115/96

按照您的方式開始一天的生活！

讓電台或鬧鈴聲喚您起床

這款飛利浦鬧鐘收音機不但造型美觀時尚，還能準時叫您起床。它內建 FM 收音機，因此可以讓您選擇您最愛的電台或鬧鈴聲喚您起床。

優點

按照您的方式開始一天的生活

- 用您最愛的電台音樂或鬧鈴聲喚醒您
- FM 數位選台，含預選頻道
- 適中鈴聲，讓您愉悅地迎接每一天
- 重複鬧鈴給您多點小睡片刻

簡單易用

- 大螢幕顯示瀏覽更輕鬆
- 睡眠定時器讓您在喜愛的音樂陪伴下悠然入睡
- 雙重鬧鈴可在不同時間喚醒您及您的另一半
- 發生電力中斷時，備用電池可確保正確記憶時間

PHILIPS

功能

在收音機或鬧鈴聲中醒來



用您最愛的電台音樂或鬧鈴聲喚醒您。只要在您的飛利浦時鐘收音機上設定鬧鐘，即可選擇用上次收聽的廣播電台或鬧鈴聲當鬧鐘。到了設定的時間，飛利浦時鐘收音機就會自動播放該廣播電台或啟動鬧鈴。

FM 數位選台，含預選頻道



數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。

適中鈴聲



在逐漸加大音量的鬧鈴聲中起床，開始美好的一天。一般鬧鈴預設的音量不是太小聲，無法把您叫醒，要不然就是震耳欲聾，突然把您驚醒。選擇在您喜愛的音樂、無線電台或蜂鳴響鬧中醒來。溫和的鬧鈴聲與逐漸加大的鬧鈴音量，從輕柔的低音量漸漸提升到合理的高音量，溫和地將您從睡夢中喚醒。

重複鬧鈴



為了解決睡過頭的問題，飛利浦時鐘收音機具備貪睡功能。如果鬧鐘響起，您還想賴一下床，只要按下重複鬧鈴按鈕，就能繼續賴床。九分鐘後，鬧鐘會再次響起。您可以每九分鐘按一下重複鬧鈴按鈕，直到您關閉鬧鈴為止。

規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

便利

鬧鐘	無線電鬧鈴 蜂鳴警示器 24 小時響鬧重設 重複鬧鈴 (貪睡)
時鐘	數位 睡眠定時器
顯示類型	LED 顯示器

大螢幕顯示


大型顯示器提高了螢幕內容讀取的便利性。現在，即使在遠處也能輕鬆地看到時間及鬧鐘。對於銀髮族或視力不佳者是最佳選擇。

睡眠定時器



睡眠定時器讓您在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當您快要入睡前，只要設定時間限制 (最多 1 小時)，選定廣播電台即可。飛利浦收音機機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為省電的靜音待機模式。睡眠定時器功能讓您可以聽著最愛電台 DJ 的廣播悠悠入睡，您不再需要數綿羊，也不必擔心浪費電力

雙重鬧鈴



飛利浦音響具備兩個獨立鬧鈴時間。第一個鬧鈴時間設定可喚醒自己，另一個鬧鈴時間設定可喚醒身邊的另一半。

備用電池



音效



音效系統
輸出功率 (RMS)
音量控制

調諧器/接收/傳送

天線 調諧器波段	單聲道 200 mW 數位 FM 天線 FM
-------------	------------------------------------

配件

其他 保固	使用手冊 產品保證書
----------	---------------

產品重量	0.25 kg
包裝類型	D-box

電源

電池電壓	9 V
電池數量	1
電池類型	6F22 9V
供電類型	AC 輸入

尺寸

包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	137 x 58 x 164
產品規格 (寬 x 深 x 高)	130 x 46 x 130 mm
產品含包裝重量	0.34 kg



資料可能異動
2016, 五月 29
Version: 3.0.3
EAN: 8712581656973

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者之資產。

www.philips.com