



Scheerhoofden

- GentlePrecisionPRO-mesjes
- Past op de S7000 (S7xxx)
- Past op Star Wars-scheerapparaat SW77xx

SH70/60

Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie.

Voordelen

Compatibiliteit

- Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 7000-serie

Een glad en zacht scheerresultaat

- De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen

Gebruiksvriendelijk

- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Een scheerapparaat als nieuw

PHILIPS

Kenmerken

Compatibel met de 7000-serie



Vervangende SH70-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie (S7xxx) en het Star Wars-scheerapparaat SW7700.

GentlePrecisionPRO-mesjes



Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld om alleen haar te scheren, geen huid. V-vormige mesjes leiden de huid weg van de mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen.

Vervangingsherinnering



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

Eenvoudig vervangbaar



1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de houder door de vergrendeling linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de houder terug en bevestig deze door de vergrendelknop rechtsom te draaien; 5. Wanneer u het scheerhoofd goed sluit, hoort u dat het vastklikt.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Scheerhoofden

Geschikt voor producttype	Shaver series 7000 (S7xxx)
Scheerhoofden per verpakking	3

Reiniging

Gebruik	Gebruik reinigingsspray HQ110
---------	-------------------------------

Uw scheerapparaat resetten



Als u de scheerhoofden hebt vervangen, kunt u de vervangingsherinnering resetten door de aan/uitknop langer dan 7 seconden ingedrukt te houden. Anders wordt de herinnering automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	11,40 cm
Breedte	9,90 cm
Diepte	2,10 cm
Nettogewicht	0,01 kg
Brutogewicht	0,04 kg
EAN	08710103833918
Aantal producten	1

Shaver series 7000

Land van herkomst NL
Harmonised Systems-
code 851090

Hoogte 12,40 cm
Brutogewicht 0,14 kg
EAN 18710103833915
Aantal consumenten-
verpakkingen 3

Omdoos

Lengte 7,10 cm
Breedte 10,40 cm



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, mei 23

Versie: 6.1.1
EAN: 08710103833918

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com