

PHILIPS

Głowice golące

Shaver series 7000

Ostrza GentlePrecisionPRO

Zgodność z S7000 (S7xxx)

Zgodność z Star Wars SW77xx

SH70/60



Twoja golarka jak nowa

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarki Shaver series 7000.

Wygodne użytkowanie

- Zresetuj golarkę po wymianie głowic na nowe
- Łatwa wymiana głowic
- Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach
- Twoja golarka jak nowa

Zgodność

- Wymienne głowice do golarek Shaver series 7000

Zalety

Pasuje do golarok Series 7000



Wymienne głowice SH70 pasują do golarok Shaver series 7000 (S7xxx) i Star Wars SW7700.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Najnowsze golarzki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.

Prosta wymiana



1. Otwórz golarzkę, naciskając przycisk zwalniający; 2. Usuń zawór obracając blokadę w lewo; 3. Wyjmij stare głowice golące i ostrożnie

włóż nowe głowice; sprawdź, czy głowice są dokładnie dopasowane; 4. Wymień zawór i zamontuj go, obracając blokadę w prawo; 5. W przypadku prawidłowego zamknięcia głowica goląca zatrzaśnie się we właściwej pozycji — usłyszysz kliknięcie.

Jak zresetować golarzkę



Po wymianie głowic golących można zresetować przypomnienie o ich wymianie, naciskając i przytrzymując wyłącznik przez ponad 7 sekund. W przeciwnym razie wskaźnik wymiany wyłączy się automatycznie po kolejnych 9 goleniach.

Twoja golarzka jak nowa



Aby przywrócić pełną wydajność, wymieniaj głowice golące co 2 lata.

Dane techniczne

Głowice golące

Do modelu: Shaver Series 7000 (S7xxx)

Ilość głowic golących w jednym opakowaniu: 3

Ulepszone głowice golące: SH70 został zastąpiony SH71

Czyszczenie

Użytkowanie: Używaj środka do czyszczenia HQ110

