

Philips
Крышка контейнера
для кофейных зерен

- Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
- Прозрачный
- Нельзя мыть в посудомоечной машине

CP0504



Крышка контейнера для кофейных зерен

Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Характеристики

Запасной компонент

- Подходит для: HD8821, HD8824, HD8841, HD8844, HD8847, HD8911, HD8914, HD8831, HD8832, HD8834, HD8917
- Подходит для кофемашин: HD8827/01, HD8832/01, HD8844/01, HD8911/21, HD8913/11, HD8916/01, HD8916/09, HD8918/41, HD8922/09, SM5573/10

- Совместимость: HD8927, HD8928, HD8924, HD8915/01, HD8915/09, HD8921/01, HD8921/09, HD8922/01, HD8922/09, HD8925/01, HD8925/09, EP3550/00, EP3551/00, EP4010/00, EP4050/00, SM3061/00, EP4051/00, EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com