

2


www.philips.com/support



3 Auto shut off


www.philips.com/support

EN Automatic shut off for specific types only
PT Desativação automática apenas para tipos específicos
FR Fonction d'arrêt automatique pour certains modèles uniquement
AR إيقاف تشغيل تلقائي لأنواع محددة فقط
FA خاموش شدن خودکار فقط در مدل‌های خاص




4

www.philips.com/support




5

www.philips.com/support



6


www.philips.com/support



6

1 month

www.philips.com/support



*Use Calc Clean function once every 1 month to prolong the life of your iron. Hold slider at CALC CLEAN position and shake the iron until all water flows out (figure 9).

FR Utilisez la fonction Calc Clean 1 fois par mois afin de prolonger la durée de vie de votre fer. Maintenez le sélecteur sur la position CALC CLEAN et secouez le fer jusqu'à ce que l'eau s'écoule (figure 9).

AR استخدم ميزة تنظيف الكلسن Calc Clean مرة كل شهر لإطالة فترة استخدام المكواة. اضغط باستمرار على مفتاح التصيير في وضعية CALC CLEAN وهب المكواة حتى تخرج كل المياه (الصورة رقم 9).

PT Utilize a função Calc-Clean 1 vez por mês para prolongar a vida do seu ferro. Mantenha o botão deslizante na posição CALC CLEAN e abane o ferro até sair toda a água (figura 9).

FA از عملکرد رسوب‌زدایی هر ماه 1 بار استفاده کنید تا طول عمر اتو بیشتر شود. کلید کشویی را در وضعیت CALC CLEAN (رسوب‌زدایی) نگه‌دارید و اتو را تکان دهید تا کل آب خارج شود (شکل 9).

PHILIPS

GC2142, GC2144, GC2145, GC2146, GC2148



User manual

Mode d'emploi

Manual do utilizador

دليل المستخدم

راهنمای کاربر

