

# Expression Premium XP-6000



Denna allt i ett-enhet är kompakt och stilren, har separata bläck och två pappersfack samt skriver ut högkvalitativa foton och knivskarpa dokument via Wi-Fi.

Glöm kompromisser: med XP-6000 kan du skapa högkvalitativa foton och textdokument från en kompakt och stilren allt i ett-enhet. Den är dessutom kostnadseffektiv, med separata bläckpatroner som gör att du bara behöver ersätta den färg som du har förbrukat. Och om du gärna skriver ut från andra platser än din stationära dator, så finns det ett brett sortiment av tillval för mobila utskrifter.

## Stil och substans

Ful teknik är ett minne blott: denna allt i ett-enhet är snygg från alla vinklar. Och oavsett var du placerar den gör dess lilla omfång att den tar upp så lite plats som möjligt.

## Det bästa av två världar

Upplev skönheten i högkvalitativa foton och skarpa, tydliga textdokument med den pigmenterade bläckuppsättningen Claria Premium i fem färger. Eftersom Claria Premium omfattar en svart fotobläckpatron blir dina foton kristallklara samt får livfulla färger och djup, rik svärta. Det är dessutom kostnadseffektivt, detta eftersom de separata bläckpatronerna gör att endast den förbrukade färgen behöver bytas ut.

## Mobil utskrift

Att skriva ut foton och dokument i farten är enkelt: hämta helt enkelt den kostnadsfria appen Epson iPrint<sup>1</sup> för att skriva ut och skanna trådlöst från din smarta enhet. Den kostnadsfria appen Epson Creative Print<sup>1</sup> kan skriva ut dina foton direkt från Facebook, skapa gratulationskort, förvandla foton till målarböcker och mycket mer. Du kan till och med skriva ut genom att e-posta filer direkt till skrivaren från nästan var som helst i världen med Epson Email Print<sup>1</sup>.

## Krångelfria funktioner


XP-6000 är enkel att använda utan en dator. Det finns en 6,1 cm stor LCD-display och en minneskortplats för direktutskrift av foton. De dubbla pappersfacken och de snabba, dubbelsidiga utskrifterna i A4-format kan dessutom hjälpa dig att spara både tid och papper. Det går även att skriva ut på lämpliga CD- och DVD-skivor.

## DATASHEET



## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kompakt allt i ett-enhet med Wi-Fi**  
Skriv ut, skanna och kopiera
- **Mobil utskrift**  
Frihet att skriva ut och skanna från nästan överallt<sup>1</sup>
- **Wi-Fi och Wi-Fi Direct**  
Trådlös utskrift med eller utan nätverk
- **Dubbla frontmatade pappersfack**  
Ett för A4-papper och ett annat för fotopapper
- **6,1 cm stor LCD-display**  
Visa och skriv ut foton direkt från ett minneskort



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>TEKNIK</b>	
Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Minimal droppstorlek	1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	Claria™ Premium Ink
Utskriftsupplösning	5.760 x 1.440 DPI

<b>UTSKRIFT</b>	
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	15,8 Sidor/min Monokrom, 11,3 Sidor/min Colour
Maximal utskriftshastighet	32 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 32 Sidor/min Colour (vanligt papper), 15 Sekunder per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Färger	Black, Photo Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

<b>SKANNER</b>	
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 4.800 DPI (horisontell x vertikal)
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

<b>PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER</b>	
Antal pappersfack	2
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Rättsligt, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, C6 (kuvert), DL (kuvert)
Dubbelsidig	Ja (A4, vanligt papper)
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left, right, bottom.)
Pappersfackkapacitet	100 Ark Standard, 20 Fotoark
Mediahantering	Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4, vanligt papper), Borderless print, CD- och DVD-tryck

<b>ALLMÄNT</b>	
Energiförbrukning	18 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 6 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av)
Mått	349 x 340 x 142 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	6,6 kg
Ljudnivå	4,6 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 33 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Kompatibla operativsystem	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Medföljande programvara	Epson Easy Photo Print, Epson Utskrifts-CD
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Colour	Black

<b>YTTERLIGARE FUNKTIONER</b>	
LCD-skärm	Typ: Färg, Diagonalt: 6,1 cm
Minneskort	SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Adaptor required, not supplied in box)

<b>ANNAN</b>	
Garanti	12 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CG18403
Streckkod	8715946633862
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	2 Styck

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Produktinformation: 0771-400135  
Support: 0771-400134  
Fax Support: 0771-400136  
[level.one@epson.se](mailto:level.one@epson.se)  
[www.epson.se](http://www.epson.se)

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 - 17.00

## Expression Premium XP-6000

### LEVERANSOMFATTNING

- Separata bläckpatroner
- Huvudenhet
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning
- Programvara (CD)
- Garantidokument

### BLÄCKKAPACITETSDATA



Kiwi 202XL

● 550 sidor\*

📷 800 photos\*

●●● 650 sidor\*

\* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

### REKOMMENDERAT PAPPER



Photo Paper  
Glossy



Value Glossy  
Photo Paper

1. Epson iPrint och Epson Creative Print kräver en trådlös anslutning och Epsons utskriftsappar. Epson Email print, Epson Remote Print Driver och Epson scan-to-cloud kräver en internetuppkoppling. Mer information och en lista över språk och enheter som stöds finns på [www.epson.se/connect](http://www.epson.se/connect)

# EPSON®