

PHILIPS

Reiseetui aus
Plastik

Philips Sonicare

Weiß

CP0546/01



Nehmen Sie Ihre Zahnbürste einfach mit
Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Das Reiseetui aus Plastik ermöglicht eine sichere und hygienische Aufbewahrung Ihrer elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste. Nehmen Sie es einfach überall hin mit.

Daten

Ersatzteil

Für Mundpflegeprodukte: HX8273/20,

HX8454/81, HX8911/30, HX8912/02,
HX8915/01, HX8918/10, HX8923/34,
HX8932/74, HX8932/75, HX8932/76,
HX8941/10, HX8981/02, HX9110/02, HX9111/12,
HX9112/02, HX9112/12, HX9112/52, HX9114/37,
HX9141/07, HX9141/51, HX9142/10, HX9142/32,
HX9170/10, HX9172/10, HX9172/14, HX9172/38,
HX9182/10, HX9192/29, HX9192/30,
HX9193/03, HX9193/04, HX9193/05,
HX9193/07, HX9194/08, HX9194/53,
HX9194/54, HX8911/35

Für Mundpflegeprodukte: HX6632/21,

HX6652/70, HX6681/07, HX6711/64,
HX6711/65, HX6711/68, HX6712/06,
HX6712/66, HX6712/67, HX6713/11, HX6721/33,
HX6721/35, HX6721/45, HX6730/33,
HX6731/02, HX6731/03, HX6731/33,
HX6732/02, HX6732/37, HX6732/38,

HX6732/42, HX6732/74, HX6732/75,
HX6761/03, HX6782/33, HX6782/34,
HX6908/84, HX6911/07, HX6911/29,
HX6911/77, HX6911/80, HX6912/21, HX6912/32,
HX6912/44, HX6921, HX6921/02, HX6921/04,
HX6921/30, HX6921/31, HX6922/39, HX6932,
HX6932/10, HX6932/34, HX6932/36,
HX6938/48, HX6942, HX6942/04, HX6942/14,
HX6942/20, HX6952/71, HX6962/70,
HX6962/73, HX6963/74, HX6972/10,
HX6972/31, HX6972/34, HX6972/35,
HX6973/35, HX6982, HX6982/03, HX6982/10,
HX6986, HX6986/03, HX6992/01,
HX6992/03, HX6993/03

Funktioniert mit Produkttyp:: HX1000/01,
HX6211/05, HX6221/22, HX6234, HX6234/35,
HX6235, HX6235/36, HX6252/70, HX6252/71,
HX6252/72, HX6252/73, HX6252/86,
HX6253/81, HX6253/82, HX6253/83,
HX6254/81, HX6315/71, HX6322/29,

HX6325/70, HX6352/45, HX6511/30,
HX6512/59, HX6513/08, HX6513/09,
HX6552/76, HX6552/77, HX6557/76,
HX6582/51, HX6589/37, HX6601/03,
HX6601/29, HX6611/27, HX6612/26,
HX6616/50, HX6616/51, HX6616/52,
HX6631/02, HX6631/13, HX6631/24,
HX6631/30, HX6632/15, HX6632/22,
HX6632/24, HX6632/25, HX6921/06,
HX6921/43, HX6922/03, HX6971/33,
HX6972/03, HX8911/01, HX8911/02,
HX8911/04, HX8911/22, HX8922/37,
HX8922/90, HX8962/05, HX8982/02,
HX9111/20, HX9111/21, HX9112/13, HX9141/20,
HX9142/31, HX9172/15, HX9172/19, HX9182/18,
HX9182/32, HX9182/34, HX9191/06,
HX9191/07, HX9192/01, HX9192/02

