

PHILIPS

Unità setaccio

HR1915-1917

CP0441



per sostituire l'unità setaccio in uso

Grazie al setaccio liscio è facilissimo rimuovere eventuali residui con una spugna da cucina.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per il modello:: HR1915/xx, HR1916/xx

