

Lettore audio Philips GoGear **IT**

SA018

Guida rapida



PHILIPS




Carica

- 1 Aprire Esplora risorse (l'unità SA018 viene visualizzata come dispositivo di memorizzazione di massa).
- 2 Trascinare i file MP3 sull'unità SA018.



Guida introduttiva

- 1 Collegamento degli auricolari
- 2 Tenere premuto  per 4 secondi per accendere/spengere l'unità SA018 (il LED dell'alimentazione lampeggia una volta).



Sceita della sorgente/ modalità



Radio: FM

Ripeti tutti: 





Casuale: 

Indicatori LED

Risposta alla pressione di un pulsante...

Risultato:		= azione compiuta
		= azione non compiuta (pulsanti bloccati)

Informazioni sulla batteria (all'accensione di SA018):

	carica superiore al 40 %
	carica compresa tra 10 e 40 %
	carica inferiore al 10 %
	ricarica il lettore

Notifiche importanti:

Avviso:		= nessun file audio presente su SA018
Errore:		= ripristinare il software



Riproduzione dei brani musicali

- 1 Seleziona
- 2 Premere per passare dalla riproduzione alla pausa e viceversa.
 - Tenere premuto per andare al primo brano su SA018.
- 3 Selezionare per riprodurre i brani musicali in ordine casuale.



Durante l'ascolto

- Premere per passare al brano precedente / successivo.
- Tenere premuti / per andare avanti o indietro velocemente.
- Premere due volte per passare alla cartella precedente / successiva (se disponibile).

Ascolto della radio FM

- 1 Seleziona **FM**
 - (Primo utilizzo: SA018 ricerca le frequenze e si ferma al primo segnale stabile.)
- 2 Tenere premuti / per cercare il prossimo segnale stabile.
 - Premere / per passare al brano precedente / successivo.
- 3 Premere due volte per salvare la frequenza tra le stazioni memorizzate.
 - Premere / due volte per passare alla stazione memorizzata precedente / successiva.



- Premere per aumentare / diminuire il volume. Premere insieme per attivare / disattivare FullSound™ (solo modalità /)

Registra il prodotto

Poiché è possibile aggiornare il prodotto, consigliamo di eseguire la registrazione su www.philips.com/welcome in modo da essere sempre informati nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento gratuito.

In caso di aiuto

Manuale dell'utente

Vedere il manuale dell'utente salvato sul lettore.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati. www.philips.com

Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria integrata

Tutti i nostri prodotti sono stati progettati e assemblati con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Il simbolo che raffigura un contenitore per rifiuti su ruote con sopra una X, indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2002/96/EC. Questo simbolo può anche essere utilizzato accanto ad un simbolo chimico che indica che il prodotto è conforme alla direttiva ambientale relativa a quella sostanza chimica.

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. È necessario informarsi o chiedere al proprio rivenditore di fiducia informazioni relative alle norme ambientali di zona circa il riciclaggio controllato dei rifiuti. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.



Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nella direttiva europea 2006/66/EC e che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.

Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, recarsi presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria come mostrato nel manuale dell'utente. Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Stampato in Cina
SA018_00_QSG_V1.1
wk9194