


Istruzioni per l'uso *LivingColors* Mini



Per iniziare con *LivingColors*

Apertura della confezione e installazione


Dopo aver aperto la confezione di *LivingColors*, rimane solo da collegare il cavo dell'alimentazione nel retro del prodotto e quindi alla rete elettrica; potrai quindi ammirare cosa può fare.



Fase 1: posiziona *LivingColors* dove vuoi tu, su una superficie piana stabile, diretta verso il muro.

Fase 2: collega il cavo dell'alimentazione nel retro del prodotto.

Fase 3: collega *LivingColors* al sistema di alimentazione.



Funzioni di base

Accensione/spegnimento di *LivingColors*

Le lampade *LivingColors* possono essere accese o spente utilizzando i tasti "I" e "O" nel retro del prodotto. Quando spegni *LivingColors*, viene mantenuta in memoria l'ultima impostazione selezionata.



Selezione del colore

Per impostare *LivingColors* con il colore che preferisci, basta selezionare il colore sulla ghiera dei colori toccandolo. Passando le dita sulla ghiera dei colori (senza premere), potrai scegliere con massima precisione il colore che preferisci tra una gamma completa che comprende 256 opzioni diverse di colore.




Funzionalità ampliata

Modalità cambiacolore automatica

LivingColors può anche cambiare colore automaticamente. Premendo il pulsante "I" nel retro del prodotto per 5 secondi, la modalità cambiacolore automatica passa continuamente da un colore all'altro.



Per uscire dalla modalità cambiacolore automatica , basta spegnere **LivingColors** usando il pulsante "0". Utilizza quindi il pulsante "1" per riaccendere la lampada. Ora la modalità cambiacolore automatica non è più attiva.



Risoluzione dei problemi

Per ripristinare la lampada, scollegala dalle rete elettrica, attendi 30 secondi e ricollegala di nuovo.

