

PHILIPS

Scheerhoofdhouder

Zwart

CP9301/01



Frame voor scheerhoofdonderdelen

Controleer hieronder op compatibiliteit

Deze houder is een essentieel onderdeel van uw scheerapparaat en zorgt ervoor dat de onderdelen van het scheerhoofd goed op hun plaats blijven.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbare onderdelen

Geschikt voor producttypen: PT710, PT711, PT715, PT717, PT720, PT721, PT722, PT723, PT725, PT726, PT728, PT729, PT730, PT731, PT732, PT734, PT735, PT736, PT737, PT739, PT761, PT762, PT786, PT845, PT856, PT861, PT862, PT867, PT868, PT870, PT871, PT872, PT874, PT875, PT876, PT878, QG3380, QS6161, QT4022, QT4050, QT4070, QT4090, S1100, S1110, S1131, S1133, S1134, S1141, S1142, S1150, S1151, S1231, S1232, S1310, S1332, S1333, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3133, S3134, S3143, S3144, S3145, S3222, S3230, S3231, S3232, S3233, S3241, S3242, S3243, S3244, S3333, S3341, S3342, S3343, S3344, S3510, S3520, S3552, X3001, X3002, X3003, X3021, X3051, X3052, X3053, X3063

