

PHILIPS

Scherkopfhalter für
Scherköpfe

Schwarz

CP9301



Rahmen für Scherkopfkomponenten

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Dieser Scherkopfhalter ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Rasierers. Der Scherkopfhalter hält den Scherkopf an Ort und Stelle.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteile

Eignet sich für die Produkttypen: PT710, PT711, PT715, PT717, PT720, PT721, PT722, PT723, PT725, PT726, PT728, PT729, PT730, PT731, PT732, PT734, PT735, PT736, PT737, PT739, PT761, PT762, PT786, PT845, PT856, PT861, PT862, PT867, PT868, PT870, PT871, PT872, PT874, PT875, PT876, PT878, QG3380, QS6161, QT4022, QT4050, QT4070, QT4090, S1100, S1110, S1131, S1133, S1134, S1141, S1142, S1150, S1151, S1231, S1232, S1310, S1332, S1333, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3133, S3134, S3143, S3144, S3145, S3222, S3230, S3231, S3232, S3233, S3241, S3242, S3243, S3244, S3333, S3341, S3342, S3343, S3344, S3510, S3520, S3552, X3001, X3002, X3003, X3021, X3051, X3052, X3053, X3063

