



PHILIPS

Ansigt + krop

OneBlade

Trim, style, barber

Til alle skæglængder

1 skær til ansigt, 1 skær til
kroppen

3 stubbekamme, 1 kropskam

QP2620/20

Trim, style, barber

Alle skæglængder

Philips OneBlade ansigt + krop trimmer, klipper kanter og barberer alle hårlængder. Du får et skær til dit ansigt og et med hudværn til kroppen. Glem alt om at bruge flere værktøjer. OneBlade klarer det hele.

Nem at anvende

- Hvert skær holder i fire måneder
- Til våd eller tør brug
- Oplad og tag afsted

Behagelig barbering

- Enestående OneBlade-teknologi
- Barber det af
- Beskytter mod rifter på følsomme områder

Skarpe kanter

- Ret kanter til
- Skab præcise kanter og skarpe linjer

Ensartet trimning


- Trim det ned
- Stubbekamme giver flere muligheder
- Trim nemt og smertefrit i alle retninger

Vigtigste nyheder

Enestående OneBlade-teknologi


Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.

Trim det ned




Trim til din foretrukne stubbelængde. Din Philips OneBlade-ansigtsshaver leveres med tre stubbekamme. 1 mm for et ubarberet look, 3 mm for en tæt trimning og 5 mm eller lange skægstubbe.

Ret kanter til



Få præcise linjer på få sekunder med det dobbeltsidede skær, så du kan se alle de hår, du klipper.

Barber det af



Gå imod vokseretningen, og barber alle hårlængder på krop og ansigt, nemt og bekvemt. Der følger to skær med, et til ansigtet og et til kroppen.

Hudkappe

Fastgør hudkappen for at få et ekstra lag af beskyttelse på følsomme steder på kroppen.

Kropskam, som kan klikkes på

Fastgør blot kropskammen på 3 mm for at trimme i alle retninger.

3 stk. stubbekam, lige til at klikke på



Få din foretrukne stubbelængde med en af de tre medfølgende stubbekamme på 1, 3 eller 5 mm.

Dobbeltsidet skær



OneBlade følger ansigtets konturer, så du nemt og behageligt kan trimme og barbere alle områder. Brug det dobbeltsidede skær til at style kanter og skabe rene linjer ved at bevæge skæret i alle retninger.

Holdbar OneBlade



Skæret kan nemt udskiftes hver 4. måned* for optimal ydeevne. En grøn indikator viser når skæret er slidt op.

Våd og tør

Brug denne vandtætte shaver ved vasken, eller tag den med dig i brusebadet. OneBlades våde og tørre shaver er nem at rengøre og kan bruges med eller uden skum.

Batteri med lang levetid



En enkelt opladning tager 8 timer og giver 45 minutters konstant ydeevne.

Specifikationer

Trimnings- og barberingsfunktion

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi, Dobbelt beskyttelsessystem

Trimmesystem: Konturfølgende teknologi

Tilbehør

Kam: 3 stubbekamme (1, 3, 5 mm), Hudkappe, som kan klikkes på, Kropskam, som kan klikkes på

Vedligeholdelse: Opbevaringsetui

Ekstra udskifteligt skær

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 8 timer

Driftstid: 45 minutter

Batteritype: Ni-MH

Maks. strømforbrug: 2 W

Design

Farve: Limegrøn, koksgrå

Håndgreb: Gummihåndtag med riller

Service

2 års garanti: På håndgrebet

Udskiftningsskær: QP210, QP220, QP610, QP620, Udskiftes hver 4. måned*

Brugervenlig

Våd og tør

Opladning: Genopladelig

Display: Opladeindikator på adapter

