



Philips Pure Essentials
Collection
Bagemaskine

Multiform-tilbehør

14 menuer, 1250 g
Sort



HD9040/90

Nyd frisk brød i alle former og smagsvarianter

Form dit brød, som du vil, med multibrødformen!

Få friske, varme brød hver morgen, og du kan også lave dine egne former med dette unikke Philips-brødmaskinetilbehør. Bag baguetter, boller, rundstykker og sjove snacks som kringler og brød til fest. Brug den sammen med din familie, og vis din kreativitet.

Brød lige efter din smag

- 14 forudindstillede programmer til bagning af brød, dej og mange former
- Timer med op til 15 timers indstilling. Du kan nyde frisk brød når som helst
- "Tilføj"-indikator til specielle brød med ekstra ingredienser
- Bag brød i 3 størrelser – bl.a. ekstra stort på 1,25 kg
- 3 bruningsindstillinger til din foretrukne skorpe

Varianter til enhver anledning

- Tilbehør til multibrødformen gør det muligt at skabe dine egne brødformer

Fantastiske resultater uden besvær

- Intuitiv betjening med brugervenlige knapper til alle brugere
- Leveres med praktisk opskriftshæfte
- Leveres med målebæger og -ske
- Se brødet vokse og blive gyldent gennem vinduet

Med maksimal sikkerhed

- Integreerede, skridsikre håndgreb giver nem og sikker håndtering

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Tilbehør til multibrødform



Multibrødformen er et unikt stykke tilbehør, der gør det muligt at bage brød i enhver tænkelig form. Den bager baguetter, boller, rundstykker og sjove snacks som kringler og brød til fest, som hele familien vil elske. Formen består af to bakker, der hver indeholder tre adskillere, som du kan bruge til at skabe forskellige størrelser og former til dejen. Du kan bage op til 12 små boller – alle tiders, når de dekorerer med kerner i forbindelse med middage med venner og familie eller med ost, så du får en lækker snack – eller kombiner baguetter med boller eller fjern adskillerne, og formgiv dejen, som du vil. Vis din kreativitet!

14 forskellige programmer



Bagemaskinen fra Philips har 14 forudindstillede programmer, der bager ethvert brød til perfektion, fra fyldige og sunde

fuldkornsbrød til glutenfri, franske og søde delikatesser. Den laver også skøn dej til pasta, pizza, bagels, småkager og wienerbrød – og også syltetøj. Når du bager, er det altid lækkert og nemt takket være forudindstillingerne, som tager sig af temperaturen og bagetiden, så du opnår de bedst mulige resultater. Der er tilmed specialindstillinger til mindre brødformer, og hvis du har travlt, har du en række lynprogrammer til rådighed, og som kan bruges til at bage på den halve tid eller helt ned til en time.

Timer med 15 timers indstilling

Oplev den uimodståelige duft af friskt varmt brød hver morgen – sand forkælelse og den perfekte start på dagen! Indstil blot timeren aftenen før, hvorefter bagemaskinen tilbereder og bager dit brød, mens du sover, så du kan vågne op til duften af nybagt brød eller bage, når det passer dig.

Indikator for tilføjelse af ingredienser



Bag specialbrød med lækkert ekstrafyld såsom nødder eller tørret frugt – det er nemt og sjovt. Når "tilsæt"-indikatoren vises, skal du blot tilsætte de ekstra ingredienser til dejen, så gør bagemaskinen resten. Tilsæt hvad som helst, du kan lide – nødder, kerner, oliven, tørret frugt, ost, løg, bacon, nougat, chokolade og meget andet, så du kan gøre dit specialbrød til noget helt særligt og lækkert!

Brugervenlige knapper

Philips-bagemaskinens betjeningsknapper er intuitivt placeret og gør det nemt at indstille programmerne. Vælg først brødtype, derefter vægt afhængigt af opskriften og bruningsniveauet (eller vælg ganske enkelt det forudindstillede bruningsniveau), og sæt derefter programmet i gang. Store, brugervenlige ikoner illustrerer klart, hvad hver knap gør, og en klar LCD-skærm bekræfter de funktioner, du vælger.

Ekstra stor brødstørrelse



Du behøver ikke at bekymre dig om brødspild eller at løbe tør, hvis der bliver ekstra munde at mætte. Brug bagemaskinens ekstra kapacitet og klare afmærkninger til at bage små, mellemstore og store brød på 750 g, 1 kg og 1,25 kg.

3 bruningsindstillinger



Du kan nyde dit brød præcist, som du vil have det, takket være tre bruningsniveauer. Vælg mellem en lys, halvmørk eller mørk skorpe, afhængigt af dine præferencer og yndlingsopskrifter

Specifikationer

Generelle specifikationer

- Indstillingstimer: 15
- "Tilføj ingrediens"-signal
- Betjening med én knap
- Dejprogram: Pasta, generelt (pizza, småkage, bagel m.v.)
- Opskriftshæfte
- Lynprogram
- Kun bagning
- Syltetøjsprogram
- Specialprogrammer: Brødformer, brødformer til sødt bagværk
- Bruningsniveauer: 3
- Opvarmningstid: 1 time
- Vindue
- Antal dejkroge: 2
- LCD-display
- Coolwall-kabinet
- Skridsikre "fødder"
- Ledningsopbevaring
- Brødkapacitet: 750 g, 1000 g, 1,25 kg
- Antal programmer: 14

Inklusive tilbehør

- Dejkrog(e)
- Målebæger
- Måleske
- Yderligere bageredskaber: Skærekniv og rivebørste
- Bagetilbehør: Multibrødformer med aftagelige adskillere
- Bageform: Op til 1,25 kg

Designspecifikationer

- Farve(r): Sort, rød og børstet metal

Materiale

- Hovedkabinet: PC-plastik, rustfrit metal, glas
- Bageform: Anodiseret aluminium med dobbelt slip-let-belægning
- Blandekrog: Støbejern med teflonbelægning
- Bagetilbehør: Anodiseret aluminium med slip-let-belægning

Logistiske data

- Emballagestørrelse: 420 x 277 x 301 (L x B x H) mm
- Produktvægt: 7,7 kg



Udgivelsesdato
2015-12-04

Version: 5.2.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com